


JVC

SERVICE MANUAL

STEREO DOUBLE CASSETTE DECK RECEIVER

DR-E31BK MODEL No. DR-E31LBK





Contents

Page	rage
Safety Precautions	Internal Block Diagrams of Major ICs 1-43
Operational Explanation 1-3	Schematic Diagram of Front-end Pack 1-49
Block Diagrams	FL Display Tube Internal Connection 1-50
Removal Procedures	Connection Diagram 1-51
FM/MW/LW Tuner Alignment Procedures 1-36	Parts List Separate volume insertion
Cassette Deck Adjustment Procedures 1-37	Schematic Diagrams Insertion
Troubleshooting the Cassette Amplifier P.C. Board 1-40	Printed Circuit Boards Insertion

Safety Precautions

- The design of this product contains special hardware and many circuits and components specially for safety purposes.
 For continued protection, no changes should be made to the original design unless authorized in writing by the manufacturer. Replacement parts must be identical to those used in the original circuits. Service should be performed by qualified personnel only.
- 2. Alterations of the design or circuitry of the product should not be made. Any design alterations of the product should not be made. Any design alterations or additions will void the manufacturer's warranty and will further relieve the manufacturer of responsibility for personal injury or property damage resulting therefrom.
- 3. Many electrical and mechanical parts in the product have special safety-related characteristics. These characteristics are often not evident from visual inspection nor can the protection afforded by them necessarily be obtained by using replacement components rated for higher voltage, wattage, etc. Replacement parts which have these special safety characteristics are identified in the Parts List of Service Manual. Electrical components having such features are identified by shading on the schematics and by () on the Parts List in the Service Manual. The use of a substitute replacement which does not have the same safety characteristics as the recommended replacement part shown in the Parts List of Service Manual may create shock, fire, or other hazards.
- 4. The leads in the products are routed and dressed with ties, clamps, tubings, barriers and the like to be separated from live parts, high temperature parts, moving parts and/or sharp edges for the prevention of electric shock and fire hazard. When service is required, the original lead routing and dress should be observed, and it should be confirmed that they have been returned to normal, after re-assembling.
- 5. Leakage current check (Electrical shock hazard testing)

After re-assembling the product, always perform an isolation check on the exposed metal parts of the product (antenna terminals, knobs, metal cabinet, screw heads, headphone jack, control shafts, etc.) to be sure the product is safe to operate without danger of electrical shock.


Do not use a line isolation transformer during this check.

- Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Using a "Leakage Current Tester", measure the leakage current
 from each exposed metal part of the cabinet, particularly any exposed metal part having a return path to the
 chassis, to a known good earth ground. Any leakage current must not exceed 0.5 mA AC (r.m.s.).
- Alternate check method

Plug the AC line cord directly into the AC outlet. Use an AC voltmeter having 1,000 ohms per volt or more sensitivity in the following manner. Connect a 1,500 Ω 10 W resistor paralleled by a 0.15 μ F AC-type capacitor between an exposed metal part and a known good earth ground.

Measure the AC voltage across the resistor with the AC voltmeter.

Move the resistor connection to each exposed metal part, particularly any exposed metal part having a return path to the chassis, and measure the AC voltage across the resistor. Now, reverse the plug in the AC outlet and repeat each measurement. Any voltage measured must not exceed 0.75 V AC (r.m.s.). This corresponds to 0.5 mA AC (r.m.s.).




Warning

- 1. This equipment has been designed and manufactured to meet international safety standards.
- 2. It is the legal responsibility of the repairer to ensure that these safety standards are maintained.
- 3. Repairs must be made in accordance with the relevant safety standards.
- 4. It is essential that safety critical components are replaced by approved parts.
- 5. If mains voltage selector is provided, check setting for local voltage.

CONNECTION DIAGRAM

ANSCHLUSS-DIAGRAMM

DIAGRAMME DES RACCORDEMENTS







Fig. 1 Abb. 1 Afb. 1

- PHONO terminals
- CD terminals
- VIDEO/AUX terminals VIDEO SOUND OUT terminals Connect a VCR, DAT deck, etc. to these terminals to record TAPE, PHONO, TUNER, or CD sound. In this case, connect the sound out terminals of VCR or DAT deck to the VIDEO/AUX terminals of this unit.
- DC OUTPUT terminal SURROUND SPEAKERS terminals
- SPEAKERS terminals BEAT CUT knob
- Normally set to "1" When beats occur when recording AM broadcasts, set this knob to the position where beats are least noticealbe.
- AM channel spacing knob*
 COMPU LINK-2/SYNCHRO terminals

- Plattenspieler-Anschlüsse (PHONO)
- CD-Anschlüsse
- Anschlüsse VIDEO/AUX
- Anschlüsse VIDEDO SOUND OUT Hier einen Videorecorder, DAT-Recorder etc. anschließen, um von TAPE, PHONO, TUNER oder CD aufzunehmen. In diesem Fall den Tonausgang von Videorecorder oder DAT-Recorder mit den VIDEO/AUX-Buchsen dieses Geräts verbinden.
- DC OUTPUT-Buchse
- Mit dem Plattenspieler verbinden. Anschläs SURROUND SPEAKERS Lautsprecheranschlüsse (SPEAKERS)
- Interferenzen-Schalter (BEAT CUT) Normalerweise auf "1" stellen.
- Wenn bei der Aufnahme von MW/LW-Sendungen Interferenzen auftreten, diesen Schalter so einstellen, daß die Interferenzen am wenigsten wahrnehmbar sind.
- AM-Kanalabstandschalter
- Synchroanschlüsse (COMPU LINK-2/SYN-

- Bornes de platine tourne-disque (PHONO)
- Bornes de lecteur de disque audionumerique (CD)
- Bornes VIDEO/AUX
- Bornes de sortie son vidéo (VIDEO SOUND
 - Raccorder un magnétoscope, une platine DAT, etc. à ces bornes pour enregistrer le son TAPE, PHONO, TUNER ou CD. Dans ce cas. reccorder les bornes de sortie du magnétoscope ou de la platine DAT aux bornes VIDEO/AUX de cet appareil.
- Borne DC OUTPUT
- Raccorder la platine tourne-disque. Bornes de haut-parleur surround (SUR-ROUND SPEAKERS)
- Bornes de haut-parleurs (SPEAKERS)
- Commutateur coupe-battements (BEAT CUT) Le placer normalement sur "1" Si des battements se produisent lors d'enre-gistrements d'émissions AM, placer ce commutateur sur la position où les battements sont moindres
- Bouton d'espacement des canaux AM*
- Borne de COMPU LINK-2/SYNCHRO



- Daaitafelaansluitingen (PHONO)CD-aansluitingen (CD)
- CD-aansluitingen (CD) VIDEO/AUX aansluitingen
- VIDEO SOUND OUT aansluitingen Op deze uitgangen kunt u een videorecorder of DAT digitaal cassettedeck aansluiten, om hiermée de weergave van een geluidsbron aangesloten op de TAPE, PHONO, TUNER of CD ingangen op de band op te nemen. Voor nabandkontrole kunt u in dit gevalde uitgangen van de videorecorder of het DAT deck aansluiten op de VIDEO/AUX ingangen van dit apparaat.
- DC OUTPUT-aansluit Sluit de draaitafel aan
- SURROUND SPEAKERS aansluitingen
- Luidsprekeraansluitingen (SPEAKERS)

BEAT CUT-schakelaar Zet deze schakelaar gewoonlijk op "1". Stel deze schakelaar in een andere stand, wanneer tijdens ontvangst van AM-uitzendingen dreunende geluiden optreden, zodat dedrgelijke geluiden tot een minimum worden terugge-

- AM-kanaalafstandschakelaar*
- COMPU LINK-2/SYNCHRO-aansluiting

- Terminales fonográficos (PHONO)
- Terminales de audiodiscos digitales (CD)
- Terminales VIDEO/AUX
- Terminales VIDEO SOUND OUT Conecte un grabdor de videocassette, magnetófono DAT, etc. en estos terminales para grabar el sonido de una cinta, un disco, la ra-dio o un disco compacto. En este caso, conecte los terminales de salida del grabador de videocassette o magnetótono DAT a los ter-minales VIDEO/AUX de esta unidad.
- Terminal DC OUTPUT
- Connecte el todadiscos
- Terminales SURROUND SPEAKERS Terminales de altavoces (SPEAKERS)
- Botón de corte de batidos Normalamente, dójelo en "1" Si se producen batidos durante la grabación de radiodifusiones en AM, utilice la posición donde los mismos sean menos perceptibles.
- Perilla de espaciamiento de canales AM*
- Terminal COMPU LINK-2/SYNCHRO

- PHONO anslutningar
- CD anslutningar
- VIDEO/AUX-anslutningar
 - VIDEO SOUND OUT-anslutningar Anslut an videokassettspelare, ett kassettdäck för digitala ljudband (DAT), etc., till dessa uttag för att spela in band, skivor, radioprogram eller CD-skivor. Idessa fall ska du ansluta videokassettspelarens eller DAT-spelarens ljudutgångar till uttagen VIDEO/AUX på den här apparaten.
- Likströmsuttag (DC OUTPUT)
- För anslutning av skivspelare. SURROUND SPEAKERS högtalaranslutningar
- Högtalaranslutningar SPEAKERS
- Interfernesomkopplare BEAT CUT Skall normalt vara ställd i läge "1". Om störningar vid inspedlning av MV/LV sändningar uppträder skall denna omkopplare ställas i det läge där störningarna hörs minst.
- (Ej för Skandinavien)
- COMPU LINK-2/SYNCHRO anslutningar

Voltage selector*

When this equipment is used in an area where the supply voltage is different from the preset voltage, reset the voltage selector to the correct position.

- Power cord
- External ANTENNA terminals
- External ANTENNA terminals (for W. Germany, Switzerland and Italy)
- Not provided for the U.K., Australia and Continental Europe

Notes:

- 1. Connect the speaker cords correctly; L to L and R to R.
- 2. Switch the power off when connecting any component.
- Connect plugs or wires firmly. Poor contact may result in hum.
- 4. Be sure to set this unit on top of the CD player when stacking them.

 5. Use speakers with the correct impedance.
- The correct impedance is indicated on the rear panel.

Spannungswähler*

Wenn die voreingestellte Netzspannung an diesem Gerät nicht mit der tatsächlich vorhandenen übereinstimmt, den Spannungswähler auf den erforderlichen Wert einstellen

- Netzkabel
- Anschlüsse für externe Antenne (ANTENNA)
- Anschlüsse für externe Antenne (für Bundesrepublik Deutschland, die Schweiz und Italien)
- Nicht vorhanden an Geräten für die Großbritannien, Australien und Kontinental-Europa.

Hinweise:

- Die Lautsprecherkabel richtig anschließen, Lan Lund Ran R.
- 2. Vor dem Anschließen von anderen Geräten die Spannungsversorgung ausschalten.
- Die Stecker und Kabel fest anschließen. Wackelkontakte führen zu Störgeräuschen.
- Bei Aufstellung übereinander unbedingt dieses Gerät auf dem CD-Player plazieren.
- Lautsprecher mit der korrekten Impedanz verwenden. Die korrekte Impedanz ist an der Rückplatte angegeben.

Sélecteur de tension*


Quand cet appareil est utilisé dans une région où la tension secteur est différente de celle qui est préréglée, replacer le sélecteur de tension sur la position correcte.

- Cordon d'alimentation
- Bornes d'antenne externe (ANTENNA) Bornes d'antenne externe (ANTENNA) (Pour l'Allemagne de l'Ouest, la Suisse et l'Italien)
- Non prévu sur les appareils destinés au Royaume-Uni, à l'Australie et à l'Europe Continentale.


Remarques:

- Raccorder les câbles de haut-parleurs cor-rectement, L sur L et R sur R.
- Couper l'alimentation lors du raccordement d'un appareil quelconque.
- Raccorder fermement les prises et câbles. Un mauvais contact peut produire des hurlements.
- S'assurer de bien placer cet appareil audessus du lecteur de disque audionumérique en les empilant.
- Utiliser des haut-parleurs avec une impédance correcte. La bonne impédance est indiquée sur le panneau arrière.


ANTENNAS





ANTENNEN





ANTENNES











How to fix the loop antenna (Fig. 3) AM (MW/LW) loop antenna (Fig. 4)

This antenna is for the reception of local AM broadcasts

AM (MW/LW) external antenna (Fig. 4)

If AM reception is unsatisfactory, connect an external AM ANTENNA (Single-wire antenna) to the AM ANTENNA terminal.

Noise and interference (Fig. 5)

Change the direction of the loop antenna or reinstall it in a better position when reception is noisy.

Notes:

- If the provided loop antenna is not con-nected or an uninsulated antenna wire touches the rear panel, it will be impossible to receive AM broadcasts.
- When installing an external AM antenna, leave the AM loop antenna connected.

How to set the FM antennas Antenna terminals differ according to the markets.

After checking up your set, select the connection method out of (A), (B) or (C). AFig. 6

75-ohm antenna with coaxial

Loosen the screws on the bracket and insert the cable through the ring from below. Connect the stripped core to the upper terminal then tighten the ring. The ring is the antenna around.

Feeder antenna

Connect to the 300-ohm terminal. Make sure that the feeder antenna wires do not touch any other terminals.

B Fig. 7

- The FM wire antenna provided can be connected to a 75-ohm coaxial jack as a temporary measure
- 75-ohm antenna with coaxial type connector (DIN 45 332) should be connected to the 75-ohm terminal

© Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10. In case of a 75-ohm antenna (Fig. 8)

- Remove the case by pressing both sides
- Fix the coaxial lead Tighten the stripped core
- Remove the ring.

install the case

In case of a 300-ohm antenna (Fig. 9) Attach the feeder antenna to the FM connec-

tor as shown in the figure Connect the FM connector to the FM 75 ohm COAXIAL terminal

Anbringung der Rahmenantenne (Abb. 3) AM-Rahmenantenne (für MW und LW)

Für den Empfang nahegelegener Sender.

Externe AM-Antenne (für MW und LW)

Bei unbefriedigendem AM-Empfang eine externe AM-Antenne (Einzeldrahtantenne) am AN ANTENNA-Anschluß anbringen.

Rausch- und Interferenzstörungen (Abb. 5) Bei beeinträchtigtem Empfang die Rahmenantenne neu ausrichten oder an einer anderen Position anbringen.

Hinweise:

- Bei nicht angeschlossener Rahmenantenne (mitgeliefert) und bei Kontakt eines nicht isolierten Antennendrahts mit der Rückplatte ist kein AM-Empfang möglich.
- Bei VErwendung einer externen AM-Antenne die Rahmenantenne angeschlossen lassen.

Anbringung am FM-Antennen Es sind verschiedene Antennenanschlüsse im Handel.

Anlage aufstellen und Anschlußmethode aus Darstellung (A), (B), oder (C) wählen. Abb. 6

75-Ohm-Antenne mit Koaxialkabel

Die Schrauben an der Halterung lösen und das Kabel von unten in den Ring einführen. Dann den abisolierten Innenleiter an die obere Klemme anschießen. Der Halterungsring dient als Erdungsklemme.

Speiseantenne

An die 300-Ohm-Klemme anschließen. Darauf achten, daß die Kabel der Speiseantenne die anderen Anschlüsse nicht berühren.

- (B) Abb. 7 Die mitgelieferte UKW-Drahtantenne kann zeitweilig an die 75-Ohm-Koaxialbuchse ange-
- schlossen werden 75-Ohm-Antenne mit Koaxialstecker (DIN 45 332) an den 75-Ohm-Anschluß anschließen.
- © Abb. 8, Abb. 9, Abb. 10.

75-Ohm-Antenne (Abb. 8)

- Die Abdeckung durch Andrücken an beiden Seiten abnehmen.
- Das Koaxialkabel anbringen
- Das abisolierte Kabel festziehen.
- Den Ring entfernen.
- Die Abdeckung anbringen.

300-Ohm-Antenne (Abb. 9)

Die Speiseantenne am FM-Anschluß wie in der Abbildung gezeigt anbringen

Den FM-Stecker am 75-Ohm-FM COAXIAL-Anschluß anbringen.

Comment monter l'antenne cadre (Fig. 3) Antenne cadre AM (PO/GO) (Fig. 4)

Cette antenne est pour la réception des émissi ons AM locales

Antenne extérieure AM (PO/GO) (Fig. 4)

Si la réception AM est mauvaise, raccorder une antenne extérieure AM (antenne simple fil) à la borne AM ANTENNA

Bruit et interférences (Fig. 5)

Changer la direction de l'antenne cadre ou la réinstaller à une meilleure place quand la réception contient du bruit.

Remarques:

- Si l'antenne cadre fournie n'est pas raccordée ou si un fil d'antenne non isolé touche le panneau arrière, il sera impossible de recevoir les émissions AM.
- En montant une antenne AM extérieure, laisser l'antenne cadre AM reccordée.

Raccordement du Antennes FM Les bornes d'antenne diffèrent selon les marchés.

Après avoir contrôlé l'appareil, choisir la méthode de raccordement parmi les trois (A), (B)

Antenne 75 ohms avec câble coaxial

Desserrer les vis sur le collier et introduire le câble dans la bague par le dessous. Raccorder l'âme dénudée à la borne supérieure et puis serrer la bague. La bague est la masse . de l'antenne.

Feeder d'antenne Raccorder à la borne 300 ohms. S'assurer que les fils du feeder d'antenne ne touchent pas aux autres bornes

B Fig. 7

- L'antenne fil FM fournie peut être raccordée provisoirement à une prise coaxiale 75 ohms.
- Une antenne 75 ohms avec un connecteur type coaxial (DIN 45 332) doit être raccordée à la borne 75 ohms.

© Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10.

Dans le cas d'une antenne de 75 ohms (Fig. 8)


- Retirer le boîtier en appuyant sur les deux côtés.
- Fixer le câble coaxial
- Serrer le câble dénudé.
- Retirer la bague.
- Replacer le boîtier

Dans le cas d'une antenne de 300 ohms (Fig. 9)

Fixer le feeder d'antenne au connecteur FM comme montré sur la figure.

Raccorder le connecteur FM à la borne FM 75 ohms COAXIAL.


ANTENAS ANTENNES Fig. 6 Abb. 6 Afb. 6 (C)




ANTENNER









Bevestigen van de raamantenne (Afb. 3)

AM (MW/LW) raamantenne (Afb. 4)
Deze antenne dient voor de ontvangst van lokale AM-uitzendingen.

AM (MW/LW) buitenantenne (Afb. 4)

Sluit een AM buitenantenne (enkeldraadsantenne) aan op de AM ANTENNA aansluiting wanneer de AM ontvangst onbevredigend is.

Ruis en interferentie (Afb. 5)

Verander de richting van de raamantenne of mon-teer deze op een betere plaats wanneer de ontvangst door ruis gestoord wordt.

Opmerkingen:

- Als de meegeleverde raamantenne niet aangesloten is of een niet geïsoleerde antennedraad met het achterpaneel in kontakt komt, zal het niet mogelijk zijn AM uitzendingen te ontvangen.
- Laat de AM raamantenne aangesloten bij aansluiting van een AM buitenantenne.

Aansluiten van de FM-antennes

De uitvoering van de antenneaansluitingen verschilt afhankelijk van de plaats van bestemming. Kies de juiste aansluitmethode uit (A), (B) en

Afb. 6

- 75 Ohm antenne met koaxiale kabel Maak de schroeven op de beugel los en steek de kabel van beneden door de ring. Verbind de gestripte draad met de bovenste klem en draai de ring daarna aan. De ring is de antenneaarding.
- Voedingsantenne

Aansluiten op de 300 Ohm klem. Zorg ervoor dat de draden van de voedingsantenne geen andere klemmen aanraken.

(B) Afb. 7

- De meegeleverde FM-draadantenne kan tijdelijk aangesloten worden op de 75 Ohm koaxiaalaansluiting.
- Een 75 Ohm antenne met koaxiaal-type aansluiting (DIN 45 332) dient te worden aangesloten op de 75 Ohm klem.
- © Afb. 8, Afb. 9, Afb. 10.

Bij een 75 Ohm antenne (Afb. 8) Verwijder de behuizing door aan beide kanten te drukken.

- Bevestig de koaxiaaldraad
- Trek de gestripte draad strakker aan.
- Verwijder de ring.
- Breng de behuizing weer aan.

Bij een 300 Ohm antenne (Afb. 9)

Sluit de voedingantenne op de FM aansluiting aan zoals in het diagram is aangegeven. Sluit de FM aansluiting aan op de 75 Ohm CO AXIAL aansluiting

Cómo fijar la antena de cuadro (Fig. 3) Antena de cuadro de AM (OM/OL) (Fig. 4) Esta antena se utiliza para la recepción de emi-

siones locales de AM

Antena externa de AM (OM/OL) (Fig. 4)
Si la recepción de AM es insactisfactoria, conecte una antena externa de AM (antena monofilar) en el terminal AM ANTENNA

Ruido e interferencia (Fig. 5) Cambie la dirección de la antena de cuadro o vuelva a instalarla en otra posición mejor cuando la recepción sea ruidosa

Notas:

- Si no se conecta la antena de cuadro suministrada o algún cable de antena no aislado toca el panel posterior, será imposible recibir emisiones de AM. Cuando instale una antena externa de AM
- deje la antena de cuadro de AM conectada.

Cómo conectar el Antenas de FM Los terminales para las antenas difieren de acuerdo con los mercados. Después de verificar su equipo, seleccione

el método de conexión entre (A), (B)y (C). (A) Fig. 6

Antena de 75 ohmios con cable coaxil Afloje los tornillos de la ménsula e inserte el cable a través del aro desde abajo. Conecte el alma pelada en el terminal superior y luego apriete el aro. El aro actúa como puesta a tierra de la antena.

Alimentador de antena

Conecte al terminal de 300 ohmios. Tenga cuidado de que los alambres del alimentador no toquen otros terminales

- La antena de cable de FM suministrada puede conectarse en un jack coaxil de 75 ohmios como medida transitoria.
- La antena de 75 ohmios con conector tipo coaxil (DIN 45 332) debe conectarse al terminal de 75 ohmios.
- © Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10.

En el caso de una antena de 75 ohmios. (Fig. 8)

1. Extraiga la caja presionando ambos lados.

- Apriete el alma pelada del cable Retire el aro.
- Instale la caja

En el caso de una antena de 300 ohmios

la antena de alimentación al conector de FM tal como se muestra en la figura. Conecte el conector de FM al terminal CO-AXIAL de FM de 75 ohmios

Installering av ramantenn (Fig. 3)

AM (MV/LV) ramantenn (Fig. 4)
Denna antenna är för mottagning av lokalsändningar på AM-bandet.

AM (MV/LV) yttre antenn (Fig. 4)
Anslut vid otillfredsställande AM-mottagning en yttre antenn (trådantenn) till AM ANTENNA anslut-

Brus och störningar (Fig. 5)

Byt ramantennens riktning eller installera den på ett ställe som ger bättre mottagning.

Anm.

- Om den medlevererade ramantennen inte ansluts eller om antennsladden kommer i beröring med baksidans panel är det omöjligt att höra AM-sändningar.
- När en yttre AM-antenn installeras skall ramantennen lämnas kvar monterad och inkopplad.

Anslutning av FM antenner

Antenningångarna skiljer sig i olika länder. När du har kontrollerat din apparat, skall du välja anslutningsmetod (A), (B) eller (C) A Fig. 6

75 ohms antenn med koaxialkabel

Lossa skruvarna på fästet och dra in kabeln genom klämman underifrån. Anslut den avskalade inre ledningen till den övre terminalanslutningen och dra fast ringen. Ringen fungerar som jordanslutning.

Nedledningsantenn Ansluts till kontakten på 300 ohm. Se till att nedledningen inte vidrör några andra anslutningar.

B Fig. 7

- Den medlevererade FM-antennen kan anslutas tillfälligt till kontakten för 75 ohms koaxialkabel.
- En 75 ohms antenn med koaxialkabelanslutning (DIN 45 332) bör anslutas till 75 ohrns kontakten.

© Fig. 8, Fig. 9, Fig. 10.

Med en 75 ohms antenn (Fig. 8)

- Öppna genom att trycka in båda sidor.
- Fäst koaxialkabeln. Skruva fast den blottade kärntråden.
- Ta bort ringen.

Sätt tillbaka locket.

Med en 300 ohms antenne (Fig. 9) Anslut nedledningen till FM-kontakten som bi-Iden visar

Anslut FM-kontakten till FM 75 ohm COAXIALanslutningen.







Fig. 11 Abb. 11 Afb. 11

- How to install batteries (Fig. 11)

 1. Remove the cover on the rear of the remote control unit.
- 2. Install the two provided UM-4 (AAA, R03) batteries with their polarities properly placed as shown in the figure. Re-install the cover.

· How to use the batteries

Improper use of the batteries can cause leakage or damage. So, take the following precautions:

1. Install batteries with their polarities properly placed.

- Do not mix new and used batteries
- Use the same brand and type of batteries because otherwise the voltages may differ slightly.

 4. If the remote control unit will not be used for a long time,
- remove the batteries.

Also, follow the instructions on the batteries

• Einlegen der Betterien (Abb. 11)

- Den Batteriefachdeckel an der Geräteunterseite abnehmen. Die beiden mitgelieferten UM-4 (AAA, R03) Batterien unter Beachtung der Polarität wie in der Abbildung gezeigt einlegen.

Den Fachdeckel wieder anbringen. Sicherheitshinweise zum Batteriegebrauch

Unsachgemäße Handhabung und Verwendung der Batterien können zu Auslaufen und zu Schäden führen. Die folgenden Punkte beachten:

- Die Batterien mit korrekter Polarität einlegen.
- 2. Niemals frische und gebrauche Batterien zusammen ver-
- Stets die gleiche Marke und den gleichen Typ zusammen verwenden. Andernfalls können unterschiedliche Spannungen vorliegen.
- Bei längerem Nichtgebrauch der Fernbedienungseinheit die Batterien entnehmen

Auch die auf den Batterien aufgedruckten Hinweise be-

· Mise en place des piles (Fig. 11)

- Retirer le couvercle à l'arrière du boîtier de télécommande.
- Installer les deux piles fournies UM-4 (AAA, R03) en respectant les polarités comme montré sur la figure.
- Replacer le couvercle.

Utilisation des piles

L'utilisation incorrecte des piles peut produire des coulages ou des dommages. Par conséquent, prendre les précautions suivantes:

- Installer les piles avec leurs polarités correctement placées.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des vieilles. Utiliser la même marque et le même type de piles car sinon les tensions peuvent varier légèrement.
- Si le boîtier de télécommande ne sera pas utilisé pendant une longue période, retirer les piles. Suivre également les instructions marquées sur les piles.

• Inleggen van de batterijen (Afb. 11)

- Verwijder het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening.
- Leg de twee meegeleverde UM-4 (AAA, R03) batterijen in met de polariteiten in de juiste richting zoals in de afbeelding te zien is.
- Breng het deksel weer aan.

· Gebruik van de batterijen

Onjuist gebruik van de batterijen kan deze doen lekken of beschadigen. Neem dus de volgende voorzorgsmaatregelen.

- 1. Leg de batterijen in met de polariteiten juist.
- Meng geen nieuwe en oude batterijen.
- Maak gebruik van hetzelfde merk en type batterijen anders kunnen de voltages enigszins verschillen.
- Verwijder de batterijen indien de afstandsbediening voor langere tijd niet gebruikt gaat worden. Volg tevens de aanwijzingen aangaande de batterijen.

· Cómo instalar las pilas (Fig. 11)

- Retire la tapa ubicada en la parte posterior de la unidad. Instale las dos pilas suministradas UM-4 (AAA, R03) con sus
- polaridades correctamente posicionadas como se muestra en la figura.
- Vuelva a instalar la tapa.

 Cómo utilizar las pilas

El uso incorrecto de las pilas puede originar pérdidas o daños. Por consiguiente, tenga en cuenta las siguientes precauciones.

- Instale las pilas con sus polaridades correctamente posicionadas.
- No mezcle pilas nuevas y usadas.
- Utilice pilas del mismo tipo y marca, pues de lo contrario las tensiones puede diferir ligeramente.
- 4. Si no emplea la unidad de mando a distancia durante mucho tiempo, retire las pilas.

Además, siga las instrucciones impresas en las pilas.


- Isättning av batterier (Fig. 11)
 Ta bort locket på baksidan av fjärrkontrollen.
- Sätt i de två medlevererade batterierna UM-4 (AAA, R03) med polariteten rätt placerad (enl. figuren).
- Sätt tillbaka locket.

• Batterierna

Felaktig användning av batterierna kan orsaka läckage eller skador. Observera därför följande:

- Sätt i batterierna med polariteten rätt placerad. Blanda inte nya och gamla batterier.
- Använd samma märke och type av batterier eftersom spänningen kan skilja sig något mellan typerna
- Om fjärrkontrollen inte används under en längre tid skall batterierna tas ur.

Följ även instruktionerna på batterierna.



DESCRIPTION AND FUNCTIONS

MEMORY

When this button is pressed, the MEMORY indicator will light for about 5 seconds to show that the memory is ready to receive preset station information. Press one of the preset stations buttons while the MEMORY indicator is lit.

Note:

 After the MEMORY indicator has gone out, pressing the preset stations button will not store the frequency in memory; in this case, press this button again.

2 AUTO MEMORY

Press this button so that the AUTO MEMORY indicator light. Now select the desired preset station button with the numeric keypad while the AUTO MEMORY indicator light; the tuner scans the frequencies in the order of increasing frequency and, when a broadcast is detected, the PRESET STATION indicator blinks for about 5 seconds. If you don't want to store the frequency of the broadcast in memory press this button again within 5 seconds; the auto memory operation will start again. If the button is not pressed, after the PRESET STA TION indicator blinks for 5 seconds, the current frequency is stored in the memory of desired preset station button, and scanning restarts. The same function if repeated for all channels. When the frequency is scanned to the top of the band, the auto memory function stops and the channel number in which the highest frequency is stored is displayed. If no frequencies have been stored, the top frequency in the band will be displayed. When all channel memories have frequencies stored in them the last frequency is tuned to and its channel number is shown. For more details, refer to "How to operate the auto memory function" on page 31.

Notes:

 Auto memory will not function if the preset channel number is input with the 10 KEY preset stations after the AUTO MEMORY indicator has gone out.

Note: (For DR-E31LBK only)

 If the auto memory operation is started in the LW band, and the upper limit frequency is reached (353 kHz or 290 kHz), it will automatically transfer to the lowest frequency in the MW band, and the auto memory operation will continue. (See pages 51 and 52)

BESCHREIBUNG UND FUNKTIONEN

Speichertaste (MEMORY)

Nach Betätigen dieser Täste leuchtet die MEMORY-Anzeige für 5 Sekunden. Dies signalisiert die Eingabebereitschaft für die Belegung von Senderspeichern. Bei leuchtender MEMORY-anzeige eine der SenderspicherTasten betätigen.

Hinwels:

 Nach Erlöschen der MEMORY-Anzeige ist bei Betätigen einer Senderspicher-Taste keine Senderspeicherbelegung mehr möglich. In diesem Fall diese Taste erneut betätigen.

Automatische Speicherung (AUTO MEMORY)

Bei Tastendruck leuchtet die AUTO MEMORY-Anzeige auf. Während diese AUTO MEMORY-Anzeige aufleuchtet, den gewünschten Vorwahlsender über die Zehnertastatur eingeben. Der Tuner stimmt mit jedem Abtastvorgang auf eine höhere Frequenz ab. Wenn dann ein Sen-der erfaßt wird, blinkt die PRESET STATION etwa 5 Sekunden lang. Falls Sie die Frequenz des gegenwärtigen Senders nicht einspeichern wollen, betätigen Sie diese Taste binnen 5 Se-kunden erneut. Der AUTO-MEMORY-Betrieb wird dann fortgesetzt. Falls die Taste nicht gedrückt wird, wird nach 5 Sekunden Blinken der PRESET STATION-Anzeige die gegenwärtige Frequenz im Speicher der gewünschten Vorwahlsender-Taste registriert, und die nächste Abstimmung beginnt. Dieselbe Funktion wird für alle Kanäle wiederholt. Wenn ein Abstimmvorgang das obere Ende eines Kanals erreicht hat, wird die AUTO-MEMORY-Funktion unterbrochen und die Kanalnummer mit der höchsten eingespeicherten Frequenz angezeigt. Wurden keine Frequenzen gespeichert, erscheint die Anzeige für die höchste Frequenz des vorliegenden Empfangsbandes. Wenn alle Kanåle eingespeicherte Frequenzen haben, stimmt der Tuner auf die letzte Frequenz ab, und ihre Kanalnummer wird angezeigt. Näheres siehe "Bedienung der AUTO-MEMORY-Funktion" auf Seite 31.

Hinweise:

 Die Automatik-Speicherung arbeitet nicht, wenn der Speicherplatz über die 10 KEY Tuner-Vorwahlanzeige eingegeben wird, nachdem die MEMORY-Anzeige erloschen ist.

Hinweis: (Im Falle von Modell DR-E31LBK)

Wenn im LW-Band auf automatische Speicherung geschaltet wird und die Frequenz ihre obere Grenze erreicht (353 kHz oder 290 kHz), erfolgt automatisch die Umschaltung auf die niedrigste Frequenz des MW-Bandes und Fortsetzung des automatischen Speicherbetriebs. (Siehe Seite 51 und 52)

DESCRIPTION ET FONCTIONS

Mémoire (MEMORY)

Si cette touche est pressée, l'indicateur ME-MORY s'allumera pendant environ 5 secondes pour montrer que la mémoire est prête à recevoir des informations sur la station préréglée. Appuyer sur une des touches de prérégler les stations pendant que l'indicateur MEMORY est allumé.

Remarque:

 Si la touche de prérégler les stations est pressée après l'extinction de l'indicateur MEMORY, la fréquence ne sera pas mise en mémoire; dans ce cas, appuyer à nouveau sur cette touche.

Mémoire automatique (AUTO MEMORY)

Appuyer sur cette touche pour que l'indicate-ur AUTO memory s'allume. Alors sélectionner le canal préréglé voulu avec le clavier numérique pendant que l'indicateur AUTO MEMO-RY est allumé; le syntoniseur balaie les fréquences dans l'ordre croissant et quand une émission est détectée, l'indicateur de pre-réglage de la syntonisation (PRESET STATI-ON) clignote pendant environ 5 secondes. Si vous ne voulez pas mettre en mémoire la fréquence de l'émission, appuyer à nouveua sur cette touche dans les cing secondes; le fonctionnement de mémoire automatique recommencera. Si la touche n'est pas pressée, après l'indicateur de préréglage de la syntonisation (PRESET STATION) clignote pendant 5 secon-des, la fréquence courante est mise dans la mémoire du canal préréglé voulu, et le balayage reprend. La mêmesfonction est répétée pour tous les canaux. Quand la fréquence du haut de la gamme est atteinte, la fonction de mémoire automatique s'arrête et le numéro de canal pour lequel la fréquence la plus élevée est mémorisée est affiché. Si aucune fréquence n'a été mémorisée, la fréquence supérieure de la gamme est affichée. Quand toutes les mémoires de canaux contiennent des fréquences, la dernière fréquence est syntonisée et son numéro de canal est montré. Pour plus de détails, se reporter à "Fonctionnement de la mémoire automatique" en page 31.

Remarque:

 La mémoire automatique ne fonctionnera pas si le numéro de canal préréglé est entré avec le 10 KEY préréglage de la syntonisation après l'extinction de l'indicateur MEMORY.

Remarque: (Pour DR-E31LBK seulement)

 Si la mémoire automatique est lancée dans la bande GO, quand la fréquence limite supérieure est atteinte (353 kHz ou 290 kHz), elle sera automatiquement transférée à la fréquence inférieure de la bande PO, et la fonctionnement de la mémoire automatique continuera. (Voir pages 51 et 52.)

@ CANCEL

When this button is pressed, the CANCEL indicator will light for about 5 seconds. Pressing a preset station button while the CANCEL indicator is lit will erase the memory for the station that was assigned to that button.

♠ FM MODE/MUTE

Press this button to light up "FM AUTO" and "FM MUTE" indicators in the display for normal FM reception. For weak or noisy FM broadcast, press this button again to turn of "FM AUTO" and "FM MUTE" indicators in the display. The broadcast will be heard in mono but the clarity of reception will be improved.

TUNING

DOWN: To lower receiving frequency, press this button.

UP: To raise receiving frequency, press this button.

DR-E31BK: Each time that you press this button, the FM frequency will change by a 50 kHz step, and AM frequency by a 9 kHz or 10 kHz step.

or 10 kHz step. **DR-E31LBK:** Each time that you press this button, the FM frequency will change by a 50 kHz step, MW by 9 kHz step, and LW by a 1 kHz step. This unit is constructed so that MW and LW can be changed automatically by pressing the tuning button. For LW, if you want to raise the frequency, it can be changed automatically from 353 kHz to 522 kHz. Conversely, if you wish to lower the frequency, it can be automatically changed from 522 kHz to 353 kHz. (For Italy from 522 kHz to 290 kHz)

Pressing either button for more than 1 second and then releasing it starts auto tuning, when a broadcast is received, tuning will stop. If either button is kept held in, scanning continues even when a broadcast is received. In auto tuning, pressing either button stops scanning. During tuning toward higher frequencies, when the upper limit frequency (108.00 MHz for FM) is reached, the frequency will change to the lower limit (87.50 MHz for FM) and then auto tuning restarts in the direction of increasing frequency. During tuning toward lower frequencies, when the lower limit (87.50 MHz for FM) is reached, the frequency will change to the upper limit (108.00 MHz for FM) and auto tuning restarts in the direction of lower frequencies. The same operation is performed in AM tuning.

A Löschtaste (CANCEL)

Nach Betätigen dieser Taste leuchtet die CANCEL-Anzeige für ca. 5 Sekunden. Wird innerhalb dieser Zeit eine Senderspeichertaste betätigt, erfolgt die Löschung des für diesen Speicher gehaltenen Senders.

FM-Betriebsart/Stummabstimmtaste (FM MODE/MUTE)

Bei Tastendruck leuchten die Anzeigen "FM AUTO" und "FM MUTE" im Anzeigefenster für normalen UKW-Empfang auf. Bei schwachem oder gestörtem UKW-Empfang sollte man diese Taste erneut betätigen, um die Anzeigen "FM AUTO" und "FM MUTE" zu löschen. Die Übertrangung wird dann zwar nur in Mono empfangen, weist aber bessere Qualität auf

Abstimmtasten (TUNING)

DOWN: Zum Verringern der Empfangsfrequenz diese Taste drücken.

ÜP: Zum Erhöhen der Empfangsfrequenz diese Taste drücken.

DR-E31BK: Bei jedem Druck auf diese Taste ändert sich die FM-Frequenz um jeweils 50 kHz, die AM-Frequenz um jeweils 9 kHz, bzw. 10 kHz.

DR-E31LBK: Bei jedem Druck auf diese Taste ändert sich die FM-Frequenz um jeweis 50 kHz, die MW-Frequenz um 9 kHz und die LW-Frequenz um 1 kHz. Durch Tastendruck kann abwechselnd zwischen MW und LW umgeschaltet werden. Für LW kann so automatisch die Frequenz von 353 kHz auf 522 kHz gewechselt werden. Umgekehrt kann die Frequenz automatisch von 522 kHz auf 353 kHz (290 kHz für Italien) gewechselt werden.

Wird eine der Tasten für mehr als eine Sekun de gedrückt gehalten und dann freigegeben. startet die automatische Abstimmung. Bei Empfang einer Senderfrequenz hält die Abstimmung an. Wird die Taste gedrückt gehalten, wird auch bei Senderempfang weiter abgetastet. Bei automatischer Abstimmung unterbricht die Betätigung einer der Tasten den Abtastvorgang. Bei Abstimmung in Richtung höherer Frequenzen schaltet die Frequenz bei Erreichen des oberen Empfangsbandendes (108,00 Mhz bei UKW) zum unteren Empfangsbandende um (87,50 MHz bei UKW). Hier wird dann erneut die Automatik-Abstimmung in Richtung höherer Frequenzen gestartet. Bei Abstimmung in Richtung niedrigerer Frequenzen schaltet die Frequenz entsprechend bei (87,50 Mhz bei UKW) zum oberen Empfangsbandende um (108,00 MHz bei UKW). Hier wird dann erneut die Automatik-Abstimmung in Richtung niedrigerer Frequenzen gestartet. Dieser Ablauf gilt entsprechend für die MW-Abstimmung

Annulation (CANCEL)

Quand cette touche est pressée, l'indicateur CANCEL s'allumera pendant environ cinq secondes. Une pression sur une touche de station préréglée pendant que l'indicateur CANCEL est allumé effacera la mémoire pour la station qui était assignée à cette touche.

Touche de mode FM/Silencieux (FM MODE/MUTE)

Appuyer sur cette touche pour que "AUTO" de FM MODE et "ON" de FM MUTE s'allument dans l'affichage pour la réception FM normle. Pour une émission stéréo FM faible ou bruitée, appuyer à nouveau sur cette touche pour que "MONO" de FM MODE et "OFF" de FM MUTE s'allument dans l'affichage. L'émission sera entendue en mono, mais la qualité de la réception sera améliorée.

Syntonisation (TUNING)

DOWN: Appuyer sur cette touche pour syntoniser sur une fréquence plus basse. **UP:** Appuyer sur cette touche pour syntoniser sur une fréquence plus élevée.


DR-E31BK: A chaque pression sur cette touche, la fréquence FM est modifiée de 50 kHz, et la fréquence AM de 9 kHz ou 10 kHz. **DR-E31LBK:** A chaque pression sur cette touche, la fréquence FM est modifiée de 50 kHz, la fréquence PO de 9 kHz, et la fré-quence GO de 1 kHz. Cet appareil est conçu de façon à ce que les PO et les GO se commutent automatiquement sur simple pression de la touche de syntonisation. Pour augmenter la fréquence des GO, il est possible de passer automatiquement de 353 kHz à 522 kHz. Pour au contraire diminuer la fréquence, il est possible de passer directement de 522 kHz à 353 kHz. (Pour l'Italie de 522 kHz à 290 kHz) Tenir pressée une touche pendant plus d'une seconde et la relâcher fait partir la syntonisation automatique. Quand une émission est reçue, le balayage s'arrête. Si une touche est maintenue pressée, le balayage continue même quand une émission est reçue. En syntonisation automatique, une pression sur l'une des touches arrête le balayage. Pendant la syntonisation vers des fréquences plus élevées, quand la limite supérieure (108,00 MHz pour FM) est atteinte, la fréquence sera chan-gée à la limite inférieure (87,50 MHz pour FM) et puis la syntonisation automatique reprend en fréquences croissantes. Pendant la syntonisation vers des fréquences plus basses quand la limite inférieure (87,50 MHz pour FM) est atteinte, la fréquence sera changée à la limite supérieure (108,00 MHz pour FM) et puis la syntonisation automatique reprend en fréquences décroissantes. Le même fonctionnement est effectué en syntonisation AM.

Channel spacing

Band Area	FM	AM (MW)	AM (LW)
Europe, UK	50 kHz	9 kHz	1 kHz
Australia	50 kHz	9 kHz	
Other areas	50 kHz	9 kHz or 10 kHz	_

An AM channel spacing switch is provided on the rear panel for selecting 9 kHz or 10 kHz steps according to your area.

(Not provided on tuners for the U.K., Australia and Continental Europe)



To change the AM channel spacing:

First, turn the power on, press the FM button to set to the FM mode, then disconnect the power cord. Wait for a few seconds and switch over the AM channel spacing switch as shown in Fig. 13, using the tip of a ball-point pen

6 AM (DR-E31BK), AM (MW/LW) (DR-E31LBK)

Press this button to listen to the AM (MW/LW)

Press this button to listen to the FM broadcast

AUTO MEMORY indicator

Lights when the AUTO MEMORY button is set to on.

MEMORY indicator

When the MEMORY button is pressed, this indicator lights for about 5 seconds.

TUNED indicator

If a broadcast is received correctly, this indicator lights.

STEREO indicator

When a FM stereo broadcast is being received, this indicator lights, When the FM AUTO/FM MUTE indicator is not lighting, even if an FM stereo broadcast is received, this indicator will not light. Press the FM MODE/MUTE button so that "FM AUTO/FM MUTE" is shown.

FM AUTO/FM MUTE indicator

This indicator shows ON (light) or OFF (not light) according to the setting of the FM MODE/MUTE button.

PRESET STATION indicator

This shows the preset channel selected by the 10 KEY preset stations buttons for a total of 40 FM and AM stations. It also shows the station number to be programmed while programming or monitoring programmed broadcasts.

Kanalabstände

Band Bereich	FM	AM (MW)	AM (LW)
Europa, Großbri- Tannien	50 kHz	9 kHz	1 kHz
Australien	50 kHz	9 kHz	-
Andere Länder	50kHz	9 kHz oder 10 kHz	_

Mit dem AM-Kanalabstandsschalter and der Rückplatte lassen sich die Frequenzsprünge wie erforderlich auf 9 kHz oder 10 kHz einstellen. (Nicht vorhanden an in den Australien und Europa ausgelieferten Modellen.)

Änderung des AM-Kanalabstands:

Zuerst die Spannungsversorgung einschalten, dann auf UKW schalten und das Netzkabel abziehen. Für einige Sekunden warten und dann mit der Spitze eines Kugelschreibers den AM-Kanalabstandsschalter wie in Abb. 13 gezeigt umstellen

Espacement des canaux

Gamme Pays	FM	AM (PO)	AM (GO)
Europe, Royaume- Uni	50 kHz	9 kHz	1 kHz
Australie	50 kHz	9 kHz	_
Autres pays	50 kHz	9 kHz ou 10 kHz	_

Un commutateur d'espacement des canaux AM est situé sur le panneau arrière pour la sélect on de pas de 9 kHz ou 10 kHz selon le pays ou la

(N'est pas prévu sur les syntoniseur destinés au Royaume-Uni, à l'Australie et à l'Europe Cont-

Changement de l'espacement des canaux

D'abord, mettre l'Oalimentation, appuyer sur la to-uche FM pour passer en mode FM, puis débrancher le cordon d'alimentation. Attendre quelques secondes et décaler le commutateur d'espacement des canaux AM comme montré en Fig. 13 en utilisant la pointe d'un stylo à bille.

(am (MW/LW)-Taste (AM (DR-E31BK)) (AM (MW/LW) (DR-E31LBK))

Betätigen, um AM-Sender (MW/LW-Sender) zu empfangen.

FM-Taste (FM)
Betätigen, um FM-Sender zu empfangen.

Auto-Speicherung-Anzeige (AUTO MEMORY)

Diese Anzeige leuchtet, wenn die AUTO MEMORY-Taste auf ON steht.

Speicheranzeige (MEMORY)

Nach Betätigen der MEMORY-Taste leuchtet diese Anzeige für ca. 5 Sekunden.

Abstimmanzeige (TUNED)

Wenn ein Sender korrekt empfangen wird, leuchtet diese Anzeige

Stereoanzeige (STEREO)

Die Anzeige leuchtet während des Empfangs einer UKW-Stereosendung auf. Falls die FM AUTO/FM MUTE-Anzeige nicht aufleuchtet, leuchtet die STEREO-Anzeige auch dann nicht auf, wenn ein UKW-Sender empfangen wird. Taste FM MODE/MUTE drücken, um "FM AU-TO/FM MUTE" anzuzeigen.

FM AUTO/FM MUTE-Anzeige

Je nach Tastendruck leuchten die Hinweise ON oder OFF auf.

Tuner-Vorwahlanzeige (PRESET STATION)

Zeigt die Nummer des über die 10 KEY Tuner-Vorwahltaste angewählten Senderspeichers an, für insgesamt 40 Senderspeicher (FM/AM). Zeigt auch die Sendernummer bei Programmierung oder bei Programm-Überprüfung an.

6 AM (DR-E31BK), AM PO/GO (DR-E31LBK) Appuyer sur cette touche pour écouter une émission AM (PO/GO)

Appuyer sur cette touche pour écouter une émission FM.

Indicateur de mémoire automatique (AUTO MEMORY)

S'allume quand la touche AUTO MEMORY est réglée sur la position de marche.

Indicateur de mémoire (MEMORY)

S'allume pendant environ cinq secondes quand la touche MEMORY est pressée.

Indicateur d'accord (TUNED)

Quand une émission est reçue correctement, cet indicateur s'allume

Indicateur STEREO

Quand une émission FM stéréo est recue, cet indicateur s'allume. Quand l'indicateur FM AU-TO/FM MUTE n'est pas allumé, cet indicateur STEREO n'est pas allumé même si une émission FM stéréo est reçue. Pour recevoir l'émission en stéréo, appuyer sur la touche FM MODE/MUTE pour que "FM AUTO/FM MU-TE' apparaisse

Indicateur FM AUTO/FM MUTE

Cet indicateur montre ON ou OFF en fonction du réglage de la touche FM AUTO/FM MUTE.

Indicateur de préréglage de la syntonisation (PRESET STATION)

Il indique le canal préréglé sélectionné par le clavier 10 KEY préréglage de la syntonisation pour un total de 40 stations FM et AM II indique également le numéro de station programmé pendant la programmation ou le contrôle des émissions programmées.

CANCEL indicator

This indicator lights when the CANCEL button is pressed to erase the preset station memory.

@ FM/AM indicator

"FM" is displayed when an FM broadcast is received, and "AM" is displayed during AM broadcast reception.

Frequency indicator

The funed in frequency is displayed digitally. Three or four digits (kHz) are displayed durng AM reception and five digits (MHz) are displayed during FM reception.

10 KEY preset stations (1 to 10, +10)

Up to 40 FM or AM broadcast stations can be preset with this unit. After presetting, select the desired channel by inputting the preset channel number with these buttons. When selecting a preset channel numbered "1" to "10", just press the corresponding numeric keypad. When selecting preset channels numbered 11 or above, first press the +10 button the required number of times, then press a button from 1 to 10. When the desired preset channel is recalled, the display shows the preset channel number and the corresponding frequency.

PRESET SCAN

This lets you scan preset channels to find a broadcast you want to listen to. When the PRESET SCAN button is pressed, preset scanning starts. If you have tuned to the current station using the 10 KEY keypad, the tuner scans to the next higher preset channel and the broadcast is received for about 5 seconds with the preset channel number blinking. It then tunes to higher preset channels in sequence. When it reaches the top preset channel, it moves to the bottom channel and scans up until it reaches the original channel, at which point it stops. If you have tuned to the current station in any other way, scanning will start from preset channel 1 and finished after preset channel 40 has been received, then the broadcast being received before preset scanning was started will be heard again. When you hear your required broadcast, press the PRESET SCAN button again to stop preset scanning During preset scanning, preset channels which have been cancelled using the preset cancel function will not be received.

@ REMOTE SENSOR

This sensor detects the signals transmitted from the remote control unit.

RECEIVED indicator

Lights when this unit receives signals transmitted from the remote control unit.

VOLUME

Use to adjust the volume of the speakers or headphones. The volume indicator lights.

Note:

 Set the volume so as not to disturb your neighbors, especially late at night.

Löschanzeige (CANCEL)

Nach Betätigen der CANCEL-Taste leuchtet diese Anzeige für ca. 5 Sekunden.

FM/AM-Anzeige

Bei FM-Empfang wird FM angezeigt, bei AM-Empfang AM.

Frequenzanzeige

Die abgestimmte Frequenz wird numerisch angezeigt. Vier Ziffern (kHz) zeigen AM-Empfang an. Fünf Ziffern (MHz) zeigen FM-Empfang an.

10 KEY Tuner-Vorwahlanzeige (1 bis 10, +10)

Dieses Gerät ist für die Senderspeicherung von 40 FM- oder AM-Sendern ausgelegt. Nach der Senderspeicherbelegung können Sender über diese Tasten abgerufen werden. Für die Senderspeicher "1" bis "10" einfach die entsprechende numerische Taste betätigen. Für höhere Eingaben (ab 11) zuerst Taste +10 so oft wie erforderlich antippen, dann die Einerstelle mit einer der Tasten 1 bis 10 eingeben.

Bei Abruf des Senderspeichers werden Sender-speichernummer und Frequenz angezeigt.

Senderspeicher-Suchlauftaste (PRESET SCAN)

Mit dieser Taste können Sie die Speichersender nach einem Rundfunkprogramm absuchen, das Ihnen zusagt. Durch Drücken der Taste PRESET SCAN wird der Speichersendersuchlauf gestartet. Ist der aktuelle Sender mit den Speichersendertasten gewählt worden. stimmt der Tuner den nächsthöheren Speichersender ab, der dann 5 Sekunden lang empfangen wird, wobei die zugehörige Nummer blinkt. Danach werden sämtliche Speichersender in aufsteigender Reihenfolge bis zum Skalenende abgesucht. Von dort springt der Sendersuchlauf zum Speichersender am Skalenanfang und sucht wieder in Aufwärtsrichtung, bis er schließlich beim ursprünglich eingestellten Kanal stoppt. Ist der aktuelle Sender auf andere Weise abgestimmt worden, beginnt der Speichersendersuchlauf bei Speichersender 1 und stoppt bei Speichersender 40. Anschließend ist wieder das vor Auslösen des Suchlaufs eingestellte Programm zu hören. Sobald das gewünschte Programm empfangen wird, zum Ausschalten der Suchlauffunktion die Taste PRESET SCAN erneut drücken. Während des Speichersendersuchlaufs werden zuvor gelöschte Speichersender übersprungen.

Fernbedienungssensor (REMOTE SENSOR)

Dieser Sensor empfängt die von der Fernbedienungseinheit ausgestrahlten Signale.

Sensor-Empfangsanzeige (RECEIVED) Leuchtet bei Empfang von Signalen der Fernbedienungseinheit.

Lautstärkeregler (VOLUME)

Zum Einstellen der Lautstärke für Lautsprecher oder Kopfhörer. Die Lautstärkeanzeige leuchtet.

Hinweis:

 Die Lautstärke stets nur so einstellen, daß andere nicht gestört werden, insbesonders bei Nacht.

♠ Indicateur CANCEL

Cet indicateur s'allume quand la touche CAN-CEL est pressée pour effacer la mémoire de station préréglée.

Indicateur FM/AM

"FM" est affiché quand une émission FM est reçue, et "AM" est affiché pendant la réception d'une émission AM.

Indicateur de fréquence

La fréquence syntonisée est affichée de façon numérique. Quatres chiffres (kHz) sont affichés en réception AM, cinq chiffres (MHz) sont affichés pendant la réception FM.

10 KEY Préréglage de la syntonisation (1

à 10, +10)

Jusqu'à 40 fréquences d'émissions FM et AM peuvent être-préréglées avec cet appareil. Après préréglage, sélectionner le canal vouiu en entrant le numéro de canal préréglé avec ces touches. Pour sélectionner un canal préréglé numéroté de "1" à "10", appuyer simplement sur la toucne numérique correspondante. Pour sélectionner les canaux préréglés à partir de 11 et au-dessus, appuyer d'abord sur la touche +10 le nombre de fois requus, puis appuyer sur une touche de 11 à 10.

Quand le canal préréglé voulu est rappelé i affichage indique le numéro de canal préréglé et la fréquence correspondante.

Balayage des stations préréglées (PRE-SET SCAN)

Cette touché permet le palayage des stations préréglées pour trouver l'émission que vous voulez écouter. Quand la touche PRESET SCAN est pressée, le balayage des préréglages commence. Si vous avez syntonisé sur la station courante en utilisant le clavier 10 KEY. le syntoniseur passe au prochain canal préréglé plus élevé et l'émission est reçue pendant environ 5 secondes avec le numéro de canal préréglé clignotant. Puis les canaux préréglés plus élevés sont syntonisés en séquence. Quand le canal le plus élevé est atteint, le syntoniseur passe au canal le plus bas et remonte jusqu'au canal de départ où l's'arrête. Si vous avez syntonisé sur la station courante d'une autre façon, le balayage commencera par le canal préréglé 1 et s'arrêtera après avoir reçu le canal préréglé 40, puis l'émission reçue avant le démarrage du balayage des stations est syntonisée à son tour. Quand vous entendez l'émission voulue, appuyer à nouveau sur la touche PRESET SCAN pour arrêter le balayage des préréglages. Pendant le balayage des préréglages, les canaux préréglés qui ont été annulés en utilisant la fonction d'annulation de préréglage ne seront pas recus.

Détecteur de télécommande (REMOTE SENSOR)

Ce détecteur reçoit les signaux transmis à partir du boîtier de télécommande

Indicateur de réception (RECEIVED) S'allume quand l'appareil reçoit des signaux

transmis à partir du boîtier de télécommande.

Gommande de volume (VOLUME)
Utiliser pour régler le volume des hautparleurs ou de casque d'écoute. L'indicateur

s'allume.

 Régler le volume pour ne pas déranger les voisins, surtout tard le soir.

Source selector

TAPE: Press this button to listen to tapes. **PHONO:** Press this button to listen to records

TUNER: Pres this button to listen to an AM (MW/LW)/FM broadcast.

VIDEO/ÁUX: Press this button to listen to the source connected to the VIDEO/AUX terminals

CD: Press this button to listen to a connected compact disc player.

SURROUND

Press this button to WIDE (___) with a stereo signal for an expanded sound field. Usually set this switch to NORMAL (___).

POWER

ON: Press this button to turn the power on.
OFF: Set to this position to turn the power off.

PHONES jack

Plug in here when using headpones

Notes:

- Plugging in headphones switches off the sound from the speakers.
- Set the volume properly so that sound from the headphones does not hurt your ears

S.E.A. graphic equalizer system

Adjust the tone as required using these knobs. 63 Hz: Raise to emphasize the very low bass response of organs, drums and contrabass. Raising this knob produces stable and solid sound to eliminate unclear sound at low frequencies, lower the knob.

quencies, lower the knob.

250 Hz: Lower the knob to reduce reflected sound in the listening room or to eliminate unclear sound caused in a small listening room.

1 kHz: Most effective in emphasizing or deemphasizing the human voice. Raise the knob to cause the vocalist to be brought to the foreground, or lower for the vocalist to recede into the background.

4 kHz: Raise this knob slightly so that the tension of strings can be sensed and vigorous sound can be obtained. Lower the knob for easy listening.

16 kHz: Boosting this frequency range properly adds to the delicacy of highs, with cymbals and triangles resounding in a more ear-pleasing way, and provides a feeling of extension.

This knob can also be used to compensate for cartridge response since most moving magnet cartridges have resonance peaks in the frequency range from 10 kHz to 20 kHz.

BALANCE

Balances the volume between the left and right speakers.

Signalquellentaste

TAPE: Zur Cassettenwiedergabe betätigen. **PHONO:** Zur Schallplattenwiedergabe betätigen.

TUNER: Zum Radioempfang (FM/AM (MW/L.W)) betätigen.

VIDEO/AUX: Zur Wiedergabe der an den VIDEO/AUX-Buchsen angeschlossenen Signalquelle betätigen.

CD: Zur Wiedergabe einer Compact Disk betätigen.

Klangfelderweiterungstaste (SURROUND) Auf Position (WIDE (___)) stellen, um das Stereosignal in einem erweiterten Klangfeld wiederzugeben. Im Normallfall auf NORMAL (___)

Metztaste (POWER)

ON: Drücken, um das Gerät einzuschalten.
OFF: Zum Ausschalten auf diese position stellen.

Mark (PHONES)

Für den Anschluß eines Kopfhörers.

Hinwaise

- Bei Anschluß eines Kopfhörers sind die Lautsprecher automatisch abgeschaltet.
- Keine übermäßige Lautstärke einstellen, da es hierdurch zu Gehörschäden kommen kann.

S.E.A. Graphic Equalizer-System

Mit diesen Reglern kann der Klang nach persönlichem Geschmack eingestellt werden. 63 Hz: Hochschieben, um die tiefen Frequenzen von Orgel, Schlagzeug und Kontrabass zu betonen und einen "stabileren" Klang zu erzielen. Durch Absenken des Reglers kann ein verschwommenes Klangbild der tiefen Frequenzen eliminiert werden.

250 Hz: Nach unten schieben, um Klangreflektionen im Hörraum zu reduzieren und den unklaren Klang in kleinen Hörräumen zu minimieren.

nimieren.

1 kHz: Besonders wirkungsvoll zur Betonung oder Abschwächung von Gesangsstimmen. Hochschieben, um Vokalisten deutlicher hervorzubringen; absenken, um Vokalisten in den Hintergrund zu setzen.

4 kHz: Leicht nach oben schieben, damit die Spannungen von Streichinstrumenten empfunden werden können und ein kraftvollerer Klang erzielt wird. Nach unten schieben, um Unterhaltungsmusik zu hören.

16 kHz: Die Betonung dieses Frequenzbereichs hebt hohe Frequenzen hervor, Becken, Triangel etc. Klingen angenehmer. Es entsteht der Eindruck eines erweiterten Klangfeldes. Dieser Regler kann auch verwendet werden, um den Frequenzgang eines magnetischen Tonabnehmers auszugleichen, da die meisten Tonabnehmer dieses Typs zwischen 10 kHz und 20 kHz eine Resonanzspitze vorweisen.

Balanceregier (BALANCE)

Für die Balanceregelung zwischen linkem und rechtem Kanal.

Sélecteur de source

TAPE: Appuyer pour écouter des bandes **PHONO:** Appuyer pour écouter des disques.

TUNER: Appuyer pour écouter une ém ssions AM (PO/GO)/FM,

VIDEO/AUX: Appuyer sur cette touche pour écouter la source raccordée aux bornes V,-DEO/AUX.

CD: Appuyer sur cette touche pour écouter le lecteur de disque audionumérique raccordé.

⚠ Touche SURROUND

Presser cette touche sur WIDE (—) avec un signal stéréo pour un champ sonore étarg. Normalement mettre ce commutateur sur NORMAL (___)

POWER

ON: Appuyer sur cette touche pour mettre l'alimentation.

OFF: L'enfoncer sur cette position pour couper l'alimentation.

Prise de casque d'écoute (PHONES)

Brancher un casque d'écoute stéréo à cette prise.

Remarques:

- En branchant un casque d'écoute, le son des haut-parleurs est coupé.
- Régler correctement le volume pour que le son du casque d'écoute ne vous abime pas les oreilles.

Système d'égaliseur graphique S.E.A. Régler la tonalité comme voulu en ut lisant ces

63 Hz: Relever pour mettre en valeur la réponse de l'orgue, des tambours et des contrebasses. Ce bouton relevé produit un son stable et solide. Pour éliminer le son peu clar des basses fréquences, abaisser ce bouton. 250 Hz: Abaisser la commande pour réduire les réflexions sonores ou pour éliminer le son peu clair dans une petite salle d'écoute. 1 kHz: La plus efficace pour mettre en valeur ou atténuer la voix humaine. Relever la commande pour mettre la voix d'un soliste au premier plan; abaisser pour renvoyer la voix d'un soliste à l'arrière-plan.

4 kHz: Relever légèrement cette commande pour mettre en valeur les cordes et obtenir un son plus vigoureux. Abaisser la commande pour une écoute facile.

16 kHz: Une bonne amplification de cette gamme de fréquences ajoute la délicatesse des aigus, avec des cymbales et des triangles résonnant d'une façon plus plaisante pour l'oreille, et produit un effet d'extension.

Cette commande peut également être utilisée pour compenser la réponse des cellules du fait que la plupart des cellules à aimant mobile ont leurs crêtes de résonance entre 10 kHz et 20 kHz.

Commande de balance (BALANCE)

Equilibre le volume entre les haut-parleurs de gauche et de droite.

A REVERSE MODE

Use to select the mode when recording or playing back using tape deck B.

When recording or playing back one side of a tape.

: When performing bi -directinal recording and playback

: When performing continuous play. This function is effective only for the tape in deck B

M DIRECTION

Lower this knob to change the playback direction of the tape in deck B.

O DECK A

For Stop/Eject ($\blacksquare \triangle$), Fast forward/rewind ($\blacktriangleright \triangleright$) and ($\blacktriangleleft \blacktriangleleft$), the operation is the same as that for deck B.

Play (>): Press this button to play a tape.

Note:

 DECK A's play auto stop functin causes the tape mechanism to stop automatically, when a tape reaches its end in the play mode.

DECK B

PLAY: Press this button listen to the tape as it plays in the direction shown by the DIREC-TION indicator

Fast forward/rewind

(>>): Press this button to quickly wind the tape from the left to the right reel.

(-): Press this button to quickly wind the tape from the right to the left reel

Stop/Eject (■ ▲): Press this button to stop the tape running or to eject a cassette in the stop mode.

Pause (|): Press to temporarily stop the tape during recording or playback. To release the pause mode, press again

Rec (): Press this button to record.

Note:

. DECK B's fully automatic stop function causes the tape mechanism to stop automatically, when a tape reaches its end in the record, play, fast-forward or rewind mode.

REC indicator

This indicator lights when deck B is in the record or record-pause mode.

 HIGH SPEED DUBBING (A ► B) Press this button for high-speed dubbing from tape deck A to tape deck B.

ANRS/DOLBY B NR

ON (___): Press this button to this position when recording with the ANRS/DOLBY B NR system or playing back a tape recorded with these systems.

OFF (____): Press this button to this position when the ANRS/DOLBY B NR system is not used.

Dolby noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

"DOLBY" and the double-D symbol DO are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Reverse-Betriebsart (REVERSE MODE)

Diese Funktion ist für das in Deck B eingelegte Band vorwählbar

: Aufnahme/Wiedergabe einer Bandseite.

⇒: Bei beidseitiger Aufnahme/Wiedergabe.

: Bei kontinuierlicher Wiedergabe Diese Funktion ist nur für das in Deck B eingelegte Band verfügbar.

Bandlaufrichtung (DIRECTION)

Knopf nach unten schieben, um die Laufrichting der Wiedergave in Deck B zu wechseln.

DECK A

Für Stop/Auswurf (= 1), Umspulen vorwärts/rückwärts (▶▶) und (◄◄) gelten die gleichen Angaben wie für Deck B. Wiedergabe (▶): Betätigen, um auf Cassettenwiedergabe zu schalten.

• Die Wiedergabe-Auto Stop-Funktion von DECK A schaltet automatisch bei Bandende in Wiedergabebetriebsart auf

DECK B

Wiedergabe (PLAY): Betätigen, um auf Cassettenwiedergabe zu schalten. Die Bandlaufrichtung entspricht der DIRECTION-

Umspulen vorwärts/rückwärts

(>>): Betätigen, um das Band vom lin-ken zum rechten Bandteller umzuspulen. +): Betätigen, um das Band von der

rechten zur linken Nabe umzuspulen.

Stop/Auswurf (): Betätigen, um den Bandlauf zu stoppen, bzw. um bei Stop-Betriebsart die Cassette auszuwerfen.

Pause (): Betätigen, um das Band während Aufnahme oder Wiedergabe kuzzeitig zu unterbrechen. Zur Abschaltung der Pausefunktion nochmals betätigne

Aufnahme (O): Für Aufnahme betätigen.

Hinweis:

 Die Full Auto Stop-Funktion von DECK B schaltet automatisch bei Bandende in Aufhahme-, Wiedergabe- oder Umspulbetriebsart auf Stop.

Aufnahmeanzeige (REC)

Diese Anzeige leuchtet, wenn Cassettenteil B auf Aufnahme oder Aufnahmepause geschaltet ist.

 Taste für High Speed Überspielen (HIGH SPEED DUBBING) (A Betätigen, um in erhöhter Geschwindigkeit von

Deck A zu Deck B zu überspielen.

ANRS/DOLBY B NR-Schalter

ON (_): Für Aufnahme mit dem AN-RS/DOLBY B-Rauschunterdrückungssystem oder für Wiedergabe von Cassetten, die mit diesen Systemen aufgenommen wurden, den Schalter auf diese Position stellen.

OFF (___): Den Schalter durch nochmali ges Drücken auf diese Position stellen, wenn das ANRS/DOLBY B-Rauschunterdrückungssystem nicht verwendet wird.

* Dolby Rauschunterdrückung ist hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

DOLBY und das doppel D symbol DO sind Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Mode inverse (REVERSE MODE)

Utiliser pour sélectionner le mode en enreaistrement ou en lecture en utilisant la plat ne à cassette B.

: Pour l'enregistrement ou la lecture sur une face de la bande

= : En effectuant un enregistrement ou une lecture dans les deux sens.

: En effectuant une lecture continue Cette fonction n'est effective pour la bande que sur la platine B.

DIRECTION

Abaisser ce levier pour inverser le sens de féfilement de la bande sur la platine B.

Platine A (DECK A)

Pour la touche d'arrêt/d'éjection (= 📤), la touche avance rapide/réemboninage (>>) et (), le fonctionnement est le même que pour la platine B.

Lecture (▶): Appuyer sur cette touche pour lire une bande

Remarque:

· La fonction d'arrêt entièrement automatique de la platine A permet au système de bande de s'arrêter automatiquement quand une bande atteint sa fin en mode de lecture

Platine B (DECK B)

PLAY: Appuyer sur cette touche pour écouter la bande qui défire dans la direction indiquée par l'indicateur DIRECTION.

Avance rapide/réemboninage

(>>): Appuyer sur cette touche pour fa.re défiler rapidement la bande de la pob ne gauche vers la droite.

(<): Appuyer sur cette toucne pour faire défiler rapidement la bande de la bobine droite vers gauche

Touche d'arrêt/d'éjection (Appuyer sur cett touche pour arrêter le défilement de la bande ou pour électer la cassette dans la mode d'arrêt.

Pause (11): Appuyer pour arrêter temporairement la bande pendant l'enreg strement ou la lecture. Pour lipérer le mode de pause, appuyer à nouveau.

Enregistrement (): Appuyer sur cet-

te touche pour enregistrer.

Remarque:

· La fonction d'arrêt entièrement automatique de la platine B permet au système de bande de s'arrêter automatiguement guand une bande atteint sa fin en mode d'enregitrement, de lecture, d'avance rapide ou de réemboninage.

Indicateur REC

Cet indicateur s'allume quand la platine B est en mode d'enregistrement ou de pauseenregistrement.

Copie à grande vitesse (HIGH SPEED DUB-BING) (A ▶ B) Appuyer sur cette touche pour la copie à gran-

de vitesse de la platine A vers la platine B.

Commutateur ANRS/DOLBY B NR

ON (___): L'enfoncer sur cette position po ur enregistrer avec le système ANRS/DOLBY B NR ou pour lire une pande enregistrée avec ce système en circuit.

OFF (____): L'enfoncer sur cette position quand le système ANRS/DOLBY B NR n'est pas utilisé.

Réduction de bruit Dolby fabriquée sous le cence de Dolby Laboratories Licensing Corporation

'DOLBY'' et le symbole double-D DD sont des marques déposées de Dolby Laborato ries Licensing Corporation

● TAPE REMOTE STANDBY indicator

This indicator blinks when the TAPE 🔳 button on the remote control unit is pressed while playing back or recording a tape. Pressing the TAPE Dutton on the remote control unit again resumes tape play or recording and the indicator goes off.

DIRECTION indicator

Shows the playback direction of the tape in

REMOTE CONTROL UNIT (RM-SE31)

CD femote control operation is possible only when a TVC COMPULINK CD player has been connected to this unit by connecting a remote cable between the SYNCHRO terminals of both units.

How to use the remote control unit

Operate the remote control unit (RM-SE31) deliberately and with care, while it is pointed toward the REMOTE SENSOR section on the main unit. It may be used from as far away as 23 feet (7 m). To maximize its usable distance, operate the remote control directly in front of the REMOTE SENSOR

Press this button to use the CD/TUNER 10 KEY for selecting a CD track.

CD CHANGER

Press this button when using the CD disc NO. operation . When a CD Auto Changer is used for playback, this button first, then press the play mode button 6

TUNER

● CD/TUNER 10-KEY (1 to 10, 0,

+10)
Up to 40 FM and AM broadcast stations can be preset with this unit. After presetting, select the desired channel by inputting the preset channel number with these buttons. When selecting a preset channel numbered "1" to '10", just press the corresponding numeric button. When selecting preset channels numbered 11 or above, first press the +10 but ton the required number of times, then press a button from 1 to 10.

For example, to select preset channel 35, first press the $\boxed{+10}$ key three times, then press $\boxed{5}$. Or, to select preset channel 40, press $\boxed{+10}$ key three times, then $\boxed{10}$.

When the desired preset channel is recalled, the display shows the preset channel number and the corresponding frequency.

Fernbedienungs-Betriebsbereitschaftsanzeige (TAPE REMOTE STANDBY)

Diese Anzeige blinkt, wenn bei Bandwieder-gabe oder Bandaufnahme die Taste TAPE der Fernbedienung gedrückt wird. Durch erneutes Drücken der Taste TAPE der Fernbedienung wird die Bandwiedergabe oder -aufnahme fortgesetzt, und die Anzeige

Bandlaufrichtungsanzeige (DIRECTION) Zeigt die Bandlaufrichtung von Deck B an.

FERNBEDIENUNGS-EINHEIT (RM-SE31)

◆ CD-Fernbedienung* lat nur möglich, wenn ein UVC COMPU LINK-CD-Player per Fernbedienkabel (Anschluß an die SYNCHRO-Buchsen belder Geräte) an dieses Gerät angeschlossen ist.

Handhabung der Fernbedienungseinheit

Fernbedienungseinheit (RM-SE31) vorsichtig handhaben. Zur Funktionsauslösung auf den RE-MOTE SENSOR-Bereich an der Hauptkomponente richten. Der Wirkungsbereich beträgt bis zu 7 m vom Empfangssensor. Zur Erhöhung der Reich weite möglichst in rechtem Winkel zum REMOTE SENSOR-Bereich operieren.

Taste für CD-Titel-Direktanwahl

(CD 10 KEY)

Betätigen, um mit den CD/TUNER 10 KEY einen Titel auf einer CD direkt anwählen zu

CD-Wechsler (CD CHANGER)

Betätigen, wenn die CD-Titel-Wahltasten verwendet werden sollen. Ist ein CD-Automatikwechsler vorhanden, zunächst die se, dann die PLAY MODE-Taste betätigen 🚯

Tuner (TUNER)

Betätigen, wenn die CD/TUNER-10 KEY verwendet werden sollen. (Taste [0] ist nicht für die Tuner-Regelung verfügbar.)
CD/Tuner-10er-Tastatur (CD/TUNER 10-KEY) ([1] bis [10], [0], [+10])

Der Speicher des Tuners ist für insgesamt 40 UKW- und AM-Frequenzen ausgelegt. Speicherplätze eingegebener Sender können über diese Tastatur abgerufen werden. Für Spei-cherpläze "1" bis "10" einfach die entspre-chende Zifferntaste betätigen. Für darüberliegende Speicherplätze (ab 11) zu-nächst Taste +10 wie erforderlich antippen, dann die Einerstelle mit einer Taste von 1 bis 10 eingeben.

Beispiel: Zur Anwahl von Speicherplatz 35 zunächst dreimal Taste [+10], dann Taste [5] betätigen. Speicherplatz 40: Dreimal Taste [+10], einmal Taste [10]. Nach dem Speicherplatzabrauf wird dessen Nummer sowie die zugehörige Frequenz angezeigt.

Indicateur d'attente de télécommande (TAPE REMOTE STANDBY)

Cet indicateur clignote quand la touche TAPE sur le boîtier de télécommande est pressée pendant la lecture ou l'enregistrement d'une bande

Une nouvelle pression sur la touche TAPE sur le boîtier de télécommande relance la lecture ou l'enregistrement sur la bande et l'indicateur s'éteint

Indicateur DIRECTION

Indique la direction de lecture de la bande dans la platine B.

BOITIER DE TELECOMMANDE (RM-SE31)

 Le fonctionnement de télécommande CD n'est possible seulement si un lecteur de disque audionumérique JVC COMPU LINK a été raccordé à cet appareil en branchant un câble de télécommande entre les bornes SYNCHRO des deux ap-

Utilisation du boîtier de télécommande

aire fonctionner le boîtier de télécommande (RM-SE31) posément et avec attention en le pointant vers la section REMOTE SENSOR de l'appareil principal. Il peut être utilisé jusqu'à 7 m. Pour augmenter la distance utilisable, faire fonctionner la télécommande directement en face de la section REMOTE SENSOR.

CD 10 KEY

Appuyer sur cette touche pour utiliser les touches CD/TUNER 10 KEY pour la sélection d'un morceau CD.

CD CHANGER

Appuver sur cette touche en utilisant le fonctionnement des distes CD . Quand un chargeur automatique CD est utilisé pour la lecture. appuyer d'abord sur cette touche, appuyer sur la touche PLAY MODE 6

Appuyer sur cette touche en utilisant les touches de sélection de canal CD/TUNER. 4 (La touche 0 n'est pas utilisée pour la commande du syntoniseur.

Clavier CD/TUNER 10-KEY
(1 à 10,0,+10)

Jusqu'à 40 fréquences d'émissions FM et AM peuvent être préréglées avec cet appareil. Après préréglage, sélectionner le canal voulu en entrant le numéro de canal préréglé avec ces touchjes. Pour sélectionner un canal préréglé numéroté de "1" à "10", appuyer sim-plement sur la touche numérique correspondante. Pour sélectionner les canaux préréglés à partir de 11 et au-dessus, appuyer d'abord sur la touche +10 le nombre de fois requis, puis appuyer sur une touche de 1 à

Par exemple, pour sélectionner le canal préréglé 35, appuyer d'abord trois fois sur la touche [+10], puis appuyer sur [5]. Ou, pour sélectionner le canal 40, appuyer trois fois sur la touche +10, puis sur 10. Quand le canal préréglé voulu est rappelé,

l'affichage indique le numéro de canal préréglé et la fréquence correspondante.

Note:

Depending on the CD player used, the operations of the 10 KEY button may be different. Read the instruction manual of the CD player.

DISC SELECT (1 to 6 , Play mode) To select a specified disc among those load ed in the CD Auto Changer, press the CD CHANGER button 2 then the required button from 1 to 6

Play mode

When a CD Auto Changer is to be used, press the CD CHANGER 2 button first, then press the desired button.

CONTINUE 8: Press this button to listen

to the compact discs loaded in the CD magazine in the loaded (numerical) order regardless of the setting for programmed playback. **PROGRAM 9:** Press this button to listen

to the compact discs in programmed order

- When selecting a track number after selecting a disc number of CD auto changer, press CD 10 KEY 10 button and then press desired CD/TUNER 10 KEY button @ .
- · For details, refer to the instruction manual of the CD Auto Changer.
- 6 TUNER PRESET , + button Scan the preset FM/AM stations in order
- PHONO Press this button to listen to a record.

 TAPE

Press this button to listen to tape; the source selector is automatically switched to the tape mode

STOP .

Pressing this button during playback or recording stops the tape (the deck enters the tape remote standby mode). To restart tape play or recording, press the Dutton.

Notes:

- · When the tape is stopped with the STOP button on the remote control unit, the other cassette mechanism cannot be used for fast-forwarding or rewinding. To make the cassette mechanism operable, press the D button on the remote control unit or press the Stop/Eject (=) button on the front panel.
- After playing a tape, press the Stop/Eject (

) button on the front panel to release the tape standby function.

 Do not set the POWER button of the DR-
- E31BK/LBK to OFF when tape has been stopped using the remote control unit (TAPE REMOTE STANDBY mode). Before turning off the power of this unit, be sure to press the Stop/Eject (==) button on the front panel.

Hinweis:

 Je nach verwendetem CD-Player kann die Verwendbarkeit der Taste-10 KEY unterschiedlich sein. Die Bedienungsanleitung des CD-Players beachten.

CD-Wahltasten (DISC SELECT) (1 bis 6 , Wiedergabebetriebsart) Anwahl einer CD im CD-Automatikwechsler zunächst die CD CHANGER-Taste , dann die erforderliche numerische Taste

1 bis 6 betätigen Wiedergabebetriebsart

Bei Verwendung eines CD-Automatikwechslers zunächst die CD CHANGER-Taste 2 , dann die erforderliche Taste betätigen CONTINUE 8: Betätigen, um die im CD-Magazin eingelegten CDs in der gegebenen numerischen Folge, unabhängig von der programmierten Wiedergabe, abzuspielen.

PROGRAM 9: Betätigen, um CD-Titel in programmierter Reihenfolge abzuspielen.

- · Wenn man nach Wahl einer Plattennumdes automatischen Plattenwechslers eine Titelnummer wählen will, betätigt man Taste CD 10 KEY 1 und dann die gewünschte Taste der CD/TUNER Zehnertastatur @ .
- Weitere Angaben siehe Bedienungsanleitung des CD-Automatikwechslers.
- **⑤** TUNER PRESET-Taste (☐ , ☐) Die gespeicherten FM/AM-Sender in Eingabe reihenfolge abrufen.
- Phonotaste (PHONO)

Betätigen, um Schallplattenwiedergabe durchzuführen

Betätigen, um auf Bandwiedergabe zu schalten. Der Signalquellenwähler wird automatisch auf Signalquelle "Bandgerät" geschaltet. Taste STOP

Mit dieser Taste wird das laufwerk bei Wiedergabe oder Aufnahme abgeschaltet (Das Bandgerät schaltet auf Fernbedien-Betriebsbereitschaft). Zur Fortsetzung von Wiedergabe oder Aufnahme die 🕒 -Taste erneut drücken.

Hinweise:

- Wird der Bandtransport durch Drücken der Taste Stop (m) der Fernbedienung gestoppt, so ist Schnellvorlauf und Rückspulen mit dem anderen Laufwerk Funktionen sind die _____-Taste der Fernbedienung oder die Taste Stop/Auswurf (ma) auf der Frontkonsole zu drücken.
- Nach dem Abspielen eines Bands die Taste Stop/Auswurf (■▲) an der Frontplatte drücken, um die Bereitschftsfunktion freizugeben.
- Wenn der Bandlauf über die Fernbedienung gestoppt wurde, den DR-E31BK/LBK nicht mit der POWER-Taste abschalten (Fernbedien-Betriebsbereitschaft). Vor Abschalltung des Geräts un-bedingt erst die Stop/Auswurf-Taste ■) an der Frontblende betätigen.

Remarque:

 En fonction du lecteur de disque audionumérique utilisé, le fonctionnement du clavier à 10 KEY peut être différent. Lire le manuel d'instructions du lecteur de disque audionumérique.

DISC SELECT (1 à 6 , mode de lecture) Pour sélectionner un disque particulier parmi ceux cahrgés dans le changeur automat que CD, appuyer sur la touche CD CHANGER 2 puis sur la touche requise de 🗓 à 6

Mode de lecture

Quand un chargeur automatique CD est utilisé, appuyer d'abord sur la touche CD CHAN-GER ② puis appuyer sur la touche voulue.

CONTINUE 8: Appuyer sur cette touche pour écouter des disques audionumériques chargés dans le magasin ACD dans l'ordre (numérique) de chargement quelque soit le réglage de la lecture programmée.

PROGRAM 9: Appuyer sur cette touche

pour écouter les disques audionumériques dans l'ordre programmé.

Remarques:

- Pour choisir un numéro de plage après avoir choisi un numéro de disque du changeur automatique de disque audionumérique, appuyer sur la touche CD 10 KEY 10, puis sur la touche 20 désirée CD/TUNER du bloc numérique.
- Pour des détails, se reporter au manuel d'instructions du changeur automatique
- **⑤** Touche TUNER PRESET (☐ , +) Balaie les stations FM/AM prérégiées dans
- PHONO

Appuyer sur cette touche pour écouter un disque

TAPE

Appuyer sur cette touche pour écouter la bande: le sélecteur de source est commuté automatiguement sur le mode bande

Une pression sur cette touchne pendant la iecture ou l'enregistrement arrête la bande (la platine passe en mode d'attente de télécommande de bande). Pour reprendre la lecture ou l'enregistrement, appuyer sur cette touche

Remarques:

- Si la bande est arrêtée avec la toouche STOP ue boîtier de télécommande, l'autre mécanisme de cassette ne peut pas être utilisé pour l'avance rapide ou le réembobinage. Pour rendre le mécanisme de cassette commandable, appuyer sur la touche [] de boîtier de télécommande ou appuyer sur la touche d'arrêt/d'éjection (■▲) sur le panneau avant.
- · Après lecture d'une bande, appuyer sur la touche d'arrêt/d'éjection (■▲) sur le panneau avant pour libérer la fonction d'attente de bande.
- Ne pas mettre la touche POWER de la DR-E31BK/LBK sur OFF quand la bande a été arrêtée en utilisant le boîtier de télécommande (mode d'attente de télécommande de bande). Avant de couper l'alimentation de cet appareil, s'assurer de bien appuyer sur la touche d'arrêt/ d'éjection (🔳 📤) sur le panneau avant.

)R-E31BK **DR-E31LBK**

O CD operation

CD : Press this button to play a compact disc.

STOP : Press this button to stop play. PAUSE II : Press to suspend play tem-

OPEN/CLOSE (: Press to move the

disc tray in and out. AUTO SEARCH

(backward)

Press once during play to return the pickup to the start of the current tune. Press again to return the pickup to the start of the previous tune. Each time it is pressed, the pick up moves backward by one tune. If the button is held down, play will continue to go back one selection at a time until the button is released.

(forward)

Press once during play to move the pickup to the start of the next tune. Each time it is pressed, the pickup moves forward by one tune. If the button is held down play will continue to go forward one selection at a time until the button is released.

MANUAL SEARCH

(backward)

Press to search for the required tune by moving the pickup back

(forward)

Press to search for the required tune by moving the pickup forward; sound can be heard at reduced volume level while search is taking place in the play mode.

Note:

 When operating the CD player with the remote control unit, be sure to connect the remote cable and signal cable between the CD player and this unit.

VIDEO/AUX

Press this button to listen to the source connected to the VIDEO/AUX terminals.

FADE MUTING

Press this button to lower the volume in steps. The volume is further decreased each time this button is pressed. The volume indicator flickers quickly.

VOLUME - / +

Press these buttons to change the volume. To raise the volume, press the + button. To decrease it, press the _ button. The volume indicator flickers

Bedienung von CD
CD
E
Betätigen, um auf CD-Wiedergabe zu schalten.
STOP
Betätigen um die Wiederga-

be zu stoppen.

PAUSE : Zur zeitweiligen Wieder-

gabeunterbrechung betätigen.

OPEN/CLOSE ______; Zum Öffnen und Schließen des CD-Halters betätigen.

Auto-Suchlauf-Tasten (AUTO SEARCH) [◀◀ (rückwärts)

Bei Wiedergabe einmal betätigen, um den Abtaster bis zu Anfand des vorliegenden Titels zurückzusetzen. Nochmals betätigen, um bis zum Beginn des vorhergehenden Titels zu versetzen. Mit jeder weiterer Betätigung wird der Abtaster um einen Titel zurückversetzt. Bei gedrückt gehaltener Taste erfolgt die Zurücksetzung kontinuierlich bis zur Freigabe der Taste

(vorwärts)

Bei Wiedergabe einmal betätigen, um den Abtaster bis zum Beginn des nchfolgenden Titels zu versetzen. Mit jeder weiterer Betätigung wird der Abtaster um einen Titel vorwärts versetzt. Bei gedrückt gehaltener Taste erfolgt die Vorsetzung kontinuierlich bis zur Freigabe der Taste.

Manueller Suchlauf (MANUAL SEARCH) (rückwärts)

Betätigen, um den Abtaster bis zum gewünschten Titel zurückzusetzen.

(vorwärts)

Betätigen, um den Abtaster zum gewünschten Titel vorzusetzen. Die Lautstärke ist beim Suchlauf während Widergabe abgesenkt.

 Bei Verwendung der Fernbedienung-seinheit für den CD-Player unbedingt das Fernbedienkabel und Signalkabel zwischen CD-Player und diesem Gerät anschließen.

Video/AUX-Taste (VIDEO/AUX)

Betätigen, um von der an den VIDEO/AUX-Buchsen angeschlossenen Signalquelle wiederzugeben

Ausbiendtaste (FADE MUTING)

Die Lautstärke kann in Einzelschritten reduziert werden. Mit jedem Betätigen wird die Lautstärke um eine Stufe reduziert. Die Lautstärkeanzeige blinkt umzuspulen.

Lautstärketaste (VOLUME __ / _+) Für die Lautstärkeeinstellung betätigen. Taste + für Lautstärkeanhebung. Taste - für Lautstärkeabsendung verwenden. Die Lautstärkeanzeige blinkt.

Fonctionnements CD

CD : Appuyer sur cette touche pour lire un disque audionumérique

STOP : Appuyer sur cette touchne po-

ur arrêter la lecture.

PAUSE [1]: Appuyer pour arrêter momentanément la lecture.

OPEN/CLOSE
: Appuyer pour ouvrir

ou fermer le tiroir du disque

Recherche automatique (AUTO SEARCH) [◄◀ (en arrière)

Appuyer une fois sur cette touche pendant la lecture pour revenir au début du morceau courant. Appuyer à nouveau pour revenir au début du morceau précédent. Chaque pression sur cette touche fait déplacer le capteur d'un morceau en arrière. Si la touche est maintenue pressée, la lecture continuera à sauter en arrière d'une sélection à la fois jusqu'au relâchement de la touche.

(en avant)

Appuyer une fois pendant la lecture pour passer au début du morceau suivant. Chaque pression sur cette touche fait déplacer le capteur d'un morceau en avant. Si la touche est maintenue pressée, la lecture continuera à sauter en avant d'une sélection à la fois jusqu'au relâchement de la touche

Recherche mnuelle (MANUAL SEARCH) (en arrière)

Appuyer sur cette touche pour rechercher le morceau voulu en déplaçant le capteur en arrière

(en avant)

Appuyer sur cette touche pour rechercher le morceau voulu en déplaçant le capteur vers l'avant; le son peut être entendu à niveau sonore réduit alors que la recherche a lieu en mode de lecture.

Remarque:

• Pour faire fonctionner le lecteur de disque autionumérique avec le boîtier de télécommande, s'asurer de bien raccorder le fil de télécommande et le câble de signal entre le lecteur de disque audionumérique et cet appareil.

VIDEO/AUX

Appuyer sur cette touche pour écouter la source raccordée aux bornes VIDEO/AUX

Silencieux en fondu (FADE MUTING) Appuver sur cette touche pour faire baisser le volume par paliers. Le volume diminue à chaque pression sur la touche. L'indicateur

de volume clignote rapidement. VOLUME - / +

Appuver sur ces touches pour changer le volume. Pour augmenter le volume, appuyer sur la touche + Pour le diminuer, appuyer sur la touche - .

L'indicateur de volume clignote.

OPERATION


BEDIENUNG


FONCTIONNEMENT


LISTENING TO BROADCASTS, RECORDS, CD OR VIDEO/AUX

WIEDERGABE VON RADIOSENDUNGEN. SCHALLPLATTEN, CD ODER VIDEO/AUX


ECOUTE D'EMISSIONS, DE DISQUES, DE DISQUES AUDIONUMERIQUES OU DE VI-DEO/AUX














Press the POWER button to ON after setting the volume knob to minimum.

To listen to broadcasts

- Press the TUNER button.*
 To listen to an AM (MW/LW) broadcast, press the AM (MW/LW) button.
- To listen to an FM broadcast, press the FM
- Press the FM MODE/MUTE button to FM AUTO/FM MUTE on.

Notes:

- In weak signal areas, press FM MODE/ MUTE button to turnoff the FM AUTO/FM MUTE indicator. FM broadcasts will be heard in mono but noise is reduced.
- Depending on the broadcast being received, the CD player may cause interference if on. If this happens, turn the CD player's power off.
- Tune in a broadcast with the UP/DOWN TUN-ING button.

In areas where signals are optimum, the TUNED indicator lights, when an FM or AM (MW/LW) broadcast is received. If it is an FM stereo broadcast, the STEREO indicator lights

Presetting to selected stations (FM or AM) There are two ways to preset stations using the TUNING buttons (A) Auto tuning/manual tuning. (B) Auto memory function.

(A) Auto tuning/manual tuning

- Press the FM or AM button.
 Tune to a desired station by pressing the TUNING UP or DOWN button (for auto tuning) or by tapping it (for manual tuning).
 Press the MEMORY button so that the
- MEMORY indicator lights.
- 6-4. Press one of the 10 KEY buttons
- 6-5. Perform the same pre-tuning procedure (steps 2, 3, 4) for any other channels. Pre-tuning is possible for up to 40 stations (for FM and AM).
- How to operate the auto memory function

(Refer to 2 AUTO MEMORY button on page 13.)

Press the FM or AM button.
Tune to the frequency from which you wish the AUTO MEMORY function to start scanning

Den Lautstärkeregler auf Minimum stellen und dann den POWER-Schalter auf ON drücken.

Zum Hören einer Sendung

- Die TUNER-Taste betätigen.
- Zum Hören eines MW/LW-Senders den AM (MW/LW)-Schalter drücken
- Zum Hören eines UKW-Senders den FM-Schalter drücken.
- Den FM MODE/MUTE-Schalter auf FM AU-TO/FM MUTE/ON drücken.

Hinweise:

- In Gebieten mit schwachen Sendersignaien den FM MODE/MUTE-Schalter auf FM AUTO/FM MUTE-Anzeige OFF. Die UKW-Sender werden dann in Mono gehört, aber die Störgeräusche sind reduziert.
- Je nach Art des Sendeempfangs kann der CD-Player Interferenzstörungen verursachen. In diesem Fall den CD-Player abschalten.
- Mit dem UP/DOWN TUNING-Regler einen Sender einstellen.

In Gebieten mit guten Empfangsbedingungen leuchtet die TUNED-Anzeige, wenn ein UKW-oder MW/LW-Sender empfangen wird. Wenn ein UKW-Stereosender empfangen wird. leuchtet die STEREO-Anzeige

Belegung der Stationstasten

Es gibt zwei Möglichkeiten, Sender mit den TUNING-Tasten zu speichern (A) Automatische Abstimmung/manuelle Abstimmung, (B) Auto-Speicherfunktion.

Automatische Abstimmung/manuelle Abstimmung

- Die FM- oder AM-Taste drücken.
- Die TUNING-Taste für automatische Abstimmung drücken oder für manuelle Abstimmung antippen, um den gewünschten Sender einzustellen.
- Die MEMORY-Taste drücken, so daß die MEMORY-Anzeige leuchtet.
- Eine der numerischen Tasten drücken
- Die gleiche Bedienung (Schritte 2, 3, 4) für die verbleibenden Kanäle durchführen. Bis zu 40 Sender (für UKW- und MW-Sender) können gespeichert werden.
- (B) Bedienung der Auto-Speicherfunktion (Siehe AUTO MEMORY-Taste auf Seite 13.)
- 7-1. Die FM- oder AM-Taste drücken. Auf die Frequenz einstellen, von der aus die AUTO MEMORY-Funktion mit dem Absuchen beginnen soll.

Enfoncer l'interrupteur POWER sur ON après avoir placé la commande de volume au minimum

Pour écouter une émission

- Appuyer sur la touche TUNER.*
- Pour écouter une émission AM (PO/GO), enfoncer le commutateur AM (PO/GO).
- 4-1. Pour écouter une émission FM, enfoncer le commutateur FM
- Enfoncer le commutateur FM MODE/MUTE sur FM AUTO/FM MUTE/ON.

Remarques:

- Dans les régions où les signaux sont faibles, enfoncer le commutateur FM MO-DE/MUTE sur l'indicateur FM AUTO/FM MUTE OFF. Les émissions FM seront audibles en mono mais le bruit sera réduit.
- En fonction de l'émission reçue, le lecteur de disque audionumérique peut causer des interférences en étant en marche. Si cela arrive, couper l'alimentation du lecteur.
- Syntoniser sur la station avec la commande UP/DOWN TUNING.

Dans les régions ou les signaux sont optima. l'indicateur TUNED s'allume quand une émission FM ou AM (PO/GO) est reçue

Si c'est une émission FM stéréo, l'indicateur FM STEREO s'allume. **Préréglage de stations sélectionnées**

Il y a deux façons de prérégler les stations en ut -

lisant les touches TUNING (A). Syntonisation automatique/ syntonisation manuelle. (B). Fonct on de mémoire automatique.

Syntonisation automatique/syntonisation manuelle

- Appuyer sur la touche FM ou AM
- Syntoniser sur la station voulue en appuvant sur la touche TUNING UP ou DOWN (pour la syntonisation automatique) ou en la rentrant (pour la syntonisation manuelle).

 Appuyer sur la touche MEMORY pour que
- l'indicateur MEMORY s'allume.
- Appuyer sur une des 10 touches numériques (10 KEY)
- 6-5. Effectuer la même procédure de présyntonisation (étapes 2, 3, 4) pour les autres canaux. La présyntonisation est possible pour jusqu'à 40 stations (pour FM et AM).

 (B) Fonctionnement de la fonction de mé-
- moire automatique

(se reporter à ② Touche de mémoire auto-matique (AUTO MEMORY à la page 13.) Appuyer sur la touche FM ou AM.

- Syntoniser sur la fréquence à partir de laquelle vous voulez que la fonction AUTO MEMO-RY commence la balavage.

BEDIENING


OPERACION


ANVÄNDNING


LUISTEREN NAAR RADIO-UITZENDINGEN. GRAMMOFOONPLATEN, KOMPAKT DISK EN VIDEO/AUX


COMO ESCUCHAR RADIODIFUSIONES, DIS-COS. DISCOS COMPACTO O VIDEO/AUX


ATT LYSSNA TILL RADIOSÄNDNINGAR, GRAMMOFONSKIVOR, CD ELLER VIDEO/














 Zet de netschakelaar (POWER) op ON na eerst de VOLUME-regelaar op minimum te hebben aezet

Voor het luisteren naar een uitzending

- Druk de TUNER-toets in.*
 Druk de AM (MW/LW)-schakelaar in voor het luisteren naar een AM (MW/LW)-uitzending.
- 4-1. Druk de FM-schakelaar in voor het luisteren, naar een FM-uitzending.
- Zet de FM MODE/MUTE-schakelaar op FM AUTO/FM MUTE/ON.

Opmerkingen:

- Zet de FM MODE/MUTE-schakelaar op FM AUTO/FM MUTE-indikator OFF, wanneer het signaal zeer zwak is. FM-uitzendingen worden in mono ontvangen naar ruis wordt onderdrukt.
- Afhankelijk van de ontvangen uizending kan de kompakt diskspeler, wanneer dit toestel ingeschakeld staat, storing veroorzaken. Schakel de kompakt diskspeler in dit geval uit.
- Stem m.b.v. de afstemregelaar (TUNING) op de gewenste zender af. De afstemindikator (TUNED) licht bij het optimale signaal op, wanneer een FM of AM (MW/LW)-uitzending wordt ontvangen. DE FM STEREO-indikator licht op bij ontvangst van een FM-stereo uitzending.

Programmering van zenders

Er zijn twee methoden om voorkeurzenders m.b.v. de TUNING toetsen in te stellen (A). Automatisch/handbediend afstemmen, (B). Automatische geheugenfunktie

(A) Automatisch afstemmen/handbediend afstemmen

- Druk op de FM of AM toets.
- Stem door indrukken van de TUNING UP of DOWN toets (voor automatisch afstemmen) of door kortstondig aanraken (voor handbe diend afstemmen) af op een gewenste zender
- Druk op de MEMORY toets zodat de MEMO-6-3. RY indikator oplicht
- Druk of een van de 10 numerieke toetsen 10 KEY.
- Voer dezelfde voorkeuze procedure (stappen 6-5. 2, 3, 4) uit bij andere kanalen. Voorkeuze is mogelijk voor maximaal 40 zenders (bij FM en AM)

(B) Bediening van de automatische geheu-genfunktie

- (Zie 2 AUTO MEMORY toets op blz. 14.)
- Druk op de FM of AM toets.
- Stem af op de frekwentie vanwaar de AU-TO MEMORY funktie dient te beginnen met

Active el conmutador POWER después de ajustar el control del volumen al minimo.

Para escuchar radiodifusiones

- Presione el botón TUNER.* Para escuchar radiodifusiones en AM
- (OM/OL), presione el botón AM (OM/OL). Para escuchar radiodifusiones en FM, pre-
- sione el botón FM.
- Ponga el selector FM MODE/MUTE en FM AUTO/FM MUTE/ON.

Notas:

- En áreas en las que las señales son débiles, oprima el botón FM MODE/MUTE con el fin de apagar el indicador FM AUTO/FM MUTE. Las radiodifusiones por FM se escucharán en mono, pero el ruido se reducirá.
- De acuerdo con la emisión recibida, el tocadiscos compacto puede producir inter-ferencias si está encendido. Si esto sucediera, apague dicha unidad.
- Sintonice una radiodifusión con el control UP/DOWN TUNING.
 - En áreas donde la intensidad de las señales es óptima, el indicador TUNED se ilumina cuando se captan transmisiones en FM o AM (OM/OL). Si la radiodifusión es en FM estéreo se ilumina el indicador FM STEREO.

Presintonización de estaciones seleccionadas

Hay dos modos de presintonizar las estaciones utilizando los botones TUNING (A) Sintonización automática/sintonización manual, (B) Función de memoria automática.

(A) Sintonización automática/sintonización manual

- Presione el botón FM o AM.
- Sintonice la estación deseada presionando el botón TUNING UP o TUNING DOWN (para sintonización automática) o pulsándolo (para una sintonización manual).
- Presione el botón MEMORY de tal modo que se encienda el indicador MEMORY.
- Presione una de la 10 teclas numéricas.
- Realice el mismo procedimiento de presintonización (pasos 2, 3, 4) para los canales restantes. Es posible presintonizar hasta 40 estaciones (de FM y AM).

Cómo operar la función de memoria automática

(Refiérase al botón AUTO MEMORY 2 en la página 14.)

- Presione el botón FM o AM.
- Sintonice la frecuencia a partir de la cual de-sea que la función AUTO MEMORY comience la exploración.

Tryck in strömställaren POWER till läge ON efter att volymkontrollen ställts i läge MIN.

Om Du skall lyssna till radion

- Tryck in TUNER-tangenten.
- Tryck in AM tangenten för MV/LV mottagning.
 Tryck in FM tangenten för FM mottagning.
 Tryck in FM MODE/MUTE tangenten till lä-

ge FM AUTO/FM MUTE/ON.

- I områden med svaga signaler skall FM MODE/MUTE omkopplaren ställas i läge FM AUTO/FM MUTE indikatorn OFF. FMsändningen hörs då i mono, men störningarna reduceras.
- Det kan hända att CD-spelaren blir anledning till störningar vid radiomottagning beroende på typen av den station du lyssnar på. Slå i så fall av strömmen till CDspelaren.
- Ställ in en station med UP/DOWN TUNING tangenten. Vid mottagning av starka signaler tänds TUNED indicatorn, FM STEREO indikatorn tänds vid FM stereosändningar.

Förinställning av stationer

Det finns två sätt att förinställa stationer på med TUNING tangenterna (A) Automatisk inställning/manuell inställning och (B) Automatisk prog-

rammering. (A) Automatisk inställning/manuell in-

- ställning
 Tryck in FM eller AM (MV/LV) tangenten.
 Ställ in önskad station genom att trycka in TUNING UP eller DOWN tangenten (för automatisk sökning) eller med korta tryck (för
- manuell sökning). Tryck in MEMORY tangenten så att MEMO-RY indikatorn tänds
- Tryck in en av de 10 nummertangenterna.
- Följ detta tillvägagångssätt (steg 2, 3 och 4) för att förinställa ander program. Högst 40 stationer (för FM och AM) kan förinställas på detta sätt

- (B) Automatisk programmering (Se a AUTO MEMORY tangenten på sid. 14.)
- Tryck in FM eller AM (MV/LV) tangenten.
- Ställ in den frekvens varifrån den automatiska programmeringen skali starta genomsökningen.


LISTENING TO TAPES

2 TAPE

- 1. Press the POWER button to ON (____) after set ting the volume knob to minimum
- 2. Press the TAPE button.

Preparation for playing back a tape
3. Either tape deck A or B can be used for playback. Press the Stop/Eject (■ 📤) button of the tape deck selected to open the cassette door.

BANDWIEDERGABE



- 1. Den Lautstärkeregler auf Minimum stellen und dann den POWER-Schalter auf ON (---) drücken
- Die TAPE-Taste drücken.*

Wiedergabe einer Cassette

Für Wiedergabe kann Deck A oder Deck B verwendet werden. Die Stop/Auswurf (■


▲)-Taste dieses Decks drücken, um das Cassettenfach zu öffnen.


ECOUTE DE BANDES


- 1. Enfoncer l'interrupteur POWER sur ON (----) après avoir placé la commande de volume au minimum.
- Enfoncer la touche TAPE.*


Préparatifs pour lire une bande


La platine A ou B peut être utilisée pour la lecture. Enfoncer la touche d'arrêt/d'éjection (= _) de la platine sélectionnée pour ouvrir le compartiment cassette.














- 4. Insert cassettes
- If a tape recorded with ANRS or DOLBY B Noise Reduction System is used, press the ANRS/DOLBY B NR button to ON (___). If not, set this button to OFF (____). The selection of chrome or normal tape is automatic for tape deck A and B.

- When playing back a tape
 6. Press the Play (▶) button (tape deck A). Press the PLAY button after selecting the playback direction using the DIRECTION knob (tape deck B).
- Set the volume to the optimum level.

It is not possible to play tape decks A and B at the same time.

When interrupting tape play temporarily (tape deck B)

Press the Pause () button. To release this function, press it again.

When fast forwarding or rewinding a tape 9. To quickly wind the tape from the left to the

right reel, press the (>>) button. To quick ly wind the tape from the right to the left reel, press the (<) button.

Stopping a tape

- Press the Stop/Eject (= 1) button.
- Even if you start from the operation 3. without pressing TAPE button, a tape playback is possible.

When the TAPE source is changed to another source, stop the TAPE play.

- Cassetten einlegen.
- Wenn eine Cassette verwendet wird, die mit ANRS- oder DOLBY B-Rauschunterdrückung aufgenommen wurde, den ANRS/DOLBY B NR-Schalter auf ON (____) drücken. Für Cassetten ohne Rauschunterdrückung diesen Schalter auf OFF (___) stellen. Die Wahl für Chrom- oder Normalband erfolgt für Deck A und B automatisch.

Wiedergabe einer Cassette

- Die Wiedergabetaste (▶) betätigen (Deck A). Nach Vorwahl der Bandlaufrichtung mit der DIRECTION-Knopf (Deck B) mit der Wiedergabetaste auf Wiedergabe schalten
- Die Lautstärke wie gewünscht einstellen.

Hinweis:

Deck A und Deck B können nicht gleichzeitig für Wiedergabebatrieb verwendet

Unterbrechung der Wiedergabe (Deck B)

Die Pause-Taste (III) drücken. Fortsetzen der Wiedergabe die Taste noch einmal

Schnellvorspulen oder Zurückspulen

9. Zum schnellen Umspulen von linken zum rechten Bandteller die (▶) Taste betätigen. Entsprechend für Umspulen von rechts nach links die (◀◀) Tasten betätigen. Stoppen des Bandes

Die Stop/Auswurf (■ ♠)-Taste drücken.

Auch wenn Sit mit Schritt 3. beginnen, ohne die TAPE-Taste zu betätigen, können Sie eine Bandaufnahme anhören.

Beim Wechseln der Tonquelle vom TAPE an der anderen Tonquelle, betätigen die Stop-Taste.

- Insérer les cassettes
- Si une bande enregistrée avec le système de réduction du bruit ANRS ou DOLBY B est utilisée, enfoncer le commutateur ANRS/DOLBY B NR sur ON (____). Dans le cas contraire, placer ce commutateur sur OFF (....). Du fait que la sélection de bande chrome ou
- normale est automatique pour la platine A et B

Pour lire une bande seulement

- Appuyer sur la touche de lecture (▶) (pla-
 - Appuyer sur la bouton de lecture après sélection de la direction de lecture en utilisant la touche DIRECTION (platine B).
- 7. Régler le volume sur le niveau optimum.

Il n'est pas possible de lire la bande des platines A et B en même temps.

Pour interrompre momentanément la lecture (platine B)

8. Enfoncer la touche pause (💵). Pour relâcher cette fonction. la réenfoncer

Pour avancer rapidement ou réembobiner la

Pour faire défiler rapidement la bande de la bobine gauche vers la droite, appuyer sur la touche (>>>). Pour faire défiler rapidement la bande de la bobine droite vers la gauche. appuyer sur la touche (◄).

Pour arrêter la bande


La lecture d'une cassette est possible, même si l'on commence depuis l'opération 3 sans appuyer sur la touche bande (TAPE).


Remarque:

Pour passer de la source TAPE une autre source, arrier la lecture de la cassette.

RECORDING

AUFNAHME





Use tape deck B for recording. It is not necessary to adjust the recording level because an auto lev el control circuit is built into this unit. When SEA recording is not performed, set the SEA knobs to

- 1. Press the POWER button to ON
- Press Stop/Eject (▲) button to open the cassette door. If the tape is running, press the Stop/Eject (■▲) button to stop the tape and press Stop/Eject (= _) to open the cassette door.
- 3. Insert a cassette
- 4-1. Cassettes are provided with protective tabs. After recording, break the left tab with side A toward you when side A is required to be protected, for side B, break the left tab with side B toward you.

This avoids accidental erasure. When a tape with its tabs broken is used, it

is impossible to record on it. When a cassette with its tabs broken off is to be used for recording, seal the holes with adhesive tape

Notes:

- Chrome and normal tapes are automatically switched.
- Using a Metal or Ferri-chrome tape is not recommended because this unit does not have the required characteristics.
- To record with ANRS or DOLBY B Noise Reduction, set the ANRS/DOLBY B NR button to ON (--).

When recording a broadcast

Choose the desired broadcast.

For an FM broadcast, press the FM button For an AM broadcast, press the AM (MW/LW) button.

Concerning the method of tuning the broadcast, follow steps 3 — 6 of "LISTENING TO BROADCASTS, RECORDS, CD OR VIDEO/AUX" on page 31.

When recording an AM (MW/LW) broadcast,

beats may occur.
Set the BEAT CUT knob located on the rear panel to "1" or "2" so that beats are eliminated.

Für Aufnahme Deck B verwenden. Der Auf nahmepegel braucht nicht manuell geregelt werden, da dieses Gerät über eine automatische Aufnahmeaussteuerung verfügt. Wenn SEA-Aufnahme nicht erforderlich ist, die SEA-Regler auf "0" stellen

- Druck die POWER-Taste auf ON
- Zum Offnen des Cassettenhalters Stop/Auswurf (≜) drücken. Bei laufendem Band zuerst die Stop/Auswurf (■ ▲) Taste betätigen, dann Stop/Auswurf (=) drücken.
- Eine Cassette einlegen.
- 4-1. Cassetten sind mit Löschschutzlaschen versehen. Soll die Aufnahme vor Löschung geschützt werden, die Lasche herausbrechen. Für Seite A die linke Lasche herausbrechen wenn Seite A in Ihre Richtung gehalten wird, entsprechend für Seite B die linke Lasche herausbrechen, wenn Seite B in Ihre Richtung gehalten wird. Eine Cassette mit entfern-
- ten Laschen kann nicht bespielt werden. 4-2 Soll eine Cassette mit eintfernten Laschen für Aufnahmen verwendet werden, die Offnungen mit Klebeband abdecken.

Hinweise:

- Zwischen Chrom- und Normal-Tonbandtypen wird automatisch umgeschaltet.
- Die Verwendung von Metall- oder Ferrichrom- bändern wird nicht empfohlen, da dieses Gerät nicht die erforderliche Voreinstellung durchführen kann.
- Aufnahmen mit ANRS/DOLBY B-Rauschunterdrückung können bei ON-Position (—)
 des ANRS/DOLBY B NR-Schalters durchgeführt werden

Aufnahme einer Radiosendung

- 6-1. Den gewünschten Sender einstellen Für ÜKW die FM-Taste, für AM die AM (MW/LW)-Taste betätigen. Angaben zur Senderabstimmung siehe, Schritte 3 — 6 von Abschnitt "WIEDERGA-VE VON RADIOSENDUNGEN, SCHALL-PLATTEN, CD ODER VIDEO/AUX" auf Seite
- 6-2. Bei Aufnahme von AM (MW/LW)-Sendungen können Interferenzen auftreten. In diesem Fall den BEAT CUT-Regler an der Rückplatte auf Position "1" odre "2" stellen, um die Interferenzstörungen zu eliminieren.

ENREGISTREMENT

Utiliser la platine B pour l'enregistrement. Il n'est pas nécessaire de régler le niveau d'enregistrement parce qu'un circuit de commande de niveau automatique est incorporé dans cet appareil. Si vous n'effectuez pas d'enregistrement SEA, mettre le bouton SEA sur "0".

- Appuyer sur la touche POWER sur ON
- Appuyer sur la touche d'arrêt/d'éjection () pour ouvrir le compartiment cassette. Si la bande défile, appuyer sur la touche d'arrêt/ d'éjection (■ ▲) pour arrêter la bande et appuyer sur la touche d'arrêt/d'éjection (■
-) pour ouvrir le compartiment cassette Introduire une cassette.
- 4-1. Les cassettes sont munies de languettes de sécurité. Après enregistrement, casser la languette de gauche, la face A tournée vers vous si vous voulez protéger l'enregistrement de la face A, pour la face B, casser la langujette de gauche, la face B tournée vers vous Ceci évite l'effacement accidentel. En utilisant une bande avec les languettes
- cassées, il est impossible d'enregistrer. 4-2. Pour enregistrer avec une cassette ayant les languettes cassées, boucher les trous avec du ruban adhésif.

Remarques:

- Pour les bandes, la sélection "chrome" ou "normal" se fait automatiquement.
- L'utilisation d'une bande métal ou Ferrichrome n'est pas conseillée parce que l'appareil n'a pas les caractéristiques exigées.
- Pour enregistrer avec la réduction du bruit ANRS ou DOLBY B, placer la touche ANRS/DOLBY B NR sur ON (____).


Pour enregistrer une émission

- 6-1. Choisir la station voulue.
 - Pour une émission FM, appuyer sur la touche FM.
 - Pour une émission AM, appuyer sur la touche AM (MW/LW).
 - Pour la syntonisation des stations, suivre les étapes 3 — 6 "D'ECOUTE D'EMISSIONS, DE DISQUES, DE DISQUES AUDIONUME-RIQUES OU VIDEO/AUX", page 31.
- Lors de l'enregistrement d'une émission AM (MW/LW), des battements risquent de se produire. Dans ce cas, placer le commutateur BEAT CUT situé sur le panneau arrière sur 1" ou "2" pour les éliminer.

OPNAMEN


GRABACION


INSPELNING











Maak gebruik van cassettedeck B voor opnamen. Het is niet nodig het opnameniveau in te stellen, daar dit toestel uitgerust is met een ingebouwd automat sch niveauregelingscircuit.

Zet de SEA-toetsen op "0", wanneer SEA-opname niet uitgevoerd wordt.

- 1. Druk de netschakelaar (POWER) in ON
- Druk Stop/uitwerp (■▲) in om de cassettedeur te openen. Als de cassette nog loopt, eerst Stop/uitwerp (■▲) en vervolgens Stop/uitwerp (■▲) indrukken ten einde de cassettedeur te openen.
- 3. Leg een cassette in.
- 4-1. Cassettes zijn voorzien van beschermende nokken. Breek na opname de linker nok met kant A naar u toe uit om kant A te beschermen en doe het omgekeerde voor kant B. Uitbreken van deze nokken voorkomt per ongeluk uitwissen.

Het is niet mogelijk een cassette op te nemen, waarvan de nokken uitgebroken zijn. 4-2. Sluit de gaten af met plakband wanneer een cassette met uitgebroken nokken voor op-

name gebruikt dient te worden. **Opmerkingen:**

- De bandsoortinstelling voor normale en chroomcassettes geschiedt automatisch.
- Het gebruik van metaal of ferro-chroom cassette wordt niet aanbevolen, daar dit toestel niet de juiste karakteristieken heeft
- Druk de Dołby ruisonderdrukkingstoets (ANRS/DOLBY B NR) in (___) wanneer een cassette opgenomen was met het ANRS of Dolby B ruisonderdrukkingssysteem.

Bij opname van een uitzending

- 6-1. Stem af op de gewenste uitzending. Druk de FM-toets in als het een FMuitzending betreft.
 - Druk de AM (MW/LW)-toets in als het een AM-uitzending betreft.
 - Volg de stappen 3 6 van "LUISTEREN-NAAR RADIO-UITZENDINGEN, GRAMMO-FOON-PLATEN, KOMPAKT DISK EN VIDEO/AUX" op biz. 32 op om op een uitzending af te stemmen.
- 6-2. Dreun kan optreden bij opname van AM (MW/LW)-uitzending.
 - Zet de dreun-aanuleringsschakelaar (BEAT CUT) aan het achterpaneel in een dergelijk geval in de "1" of "2"-stand zodat de dreun verdwijnt.

Utilice el magnetófono B para efectuar graba-

No es necesario ajustar el nivel de grabación gracias al circuito de control automático de nivel incorporado en esta unidad.

Cuando no se realiza una grabación con el efecto SEA, coloque las perillas SEA en "0".

- 1. Presione el conmutador POWER ON.
- Présione Detención/Expulsion () para abrir el portacassette. Si la cinta está en movimiento oprima el botón Detención/Expulsion (■) para detenerla y presione Detención/Expulsion (■) para abrir el portacassette.
- 3. Inserte un cassette.
- 4-1. Los cassettes están provistos con lengüetas de protección. Después de la grabación, rompa la lengüeta izquierda con el lado A hacia usted a fin de proteger el material registrado en ese lado, y para el lado B rompa la lengüeta izquierda con el lado B hacia usted.

Esto evita borrados accidentales. Cuando se utiliza una cinta sin lengüetas, es imposible realizar una grabación.

Cuando dese efectuar una grabación en un cassette sin lengüetas, cubra los orificios con cinta adhesiva.

Notas:

- El cambio entre cinta de cromo y normal es automático.
- No se recomienda el uso de cintas de metal o ferricromo debido a que esta unidad no cuenta con las características requeridas.
- Para grabar con el sistema reductor de ruido ANRS o DOLBY B, ajuste el botón ANRS/DOLBY B NR en ON (____).

Para grabar una radiodifusión

- 6-1. Sintonice la estación deseada. Para radiodifusiones por FM, presione el botón FM
 - Para radiodifusiones por AM, presione el botón AM (OM/OL).
 - * En lo referente al método de sintonización de radioemisoras, siga los pasos 3 al 6 de "COMO ESCUCHAR RADIODIFU-SIONES, DISCOS, DISCOS COMPACTO O VIDEO/AUX" en la página 32.
- 6-2. Cuando grabe radiodífusiones por AM (OM/OL) pueden producirse batidos. En tal caso, coloque la perilla BEAT CUT ubicada en el panel posterior en "1" o "2" de tal forma que puedan eliminarse dichos batidos.

Endast däck B kan användas för inspelning. Inställning av inspelningsnivån är inte nödvändig på grund av den inbyggda automatiska nivåkontrollen. Ställ SEA-tonkontrollens reglage i läge 0. om inspelningen inte skall göras med SEA-effekt.


- om insperningen inte skall göras med SEA-effekt. I. Tryck in strömställaren POWER t.ll ON läge.
- Tryck in Stopp/Uttagningsknapp (▲) för att öppna kassettfacket. Om bandtransporten är ingång måste Stopp/Uttagningstangenten (■ ▲) först tryckas in så att bandet stoppas.
- Sätt i en kassett.
- 4-1. Kassetterna är försedda med säkerhetsflikar. För att undvika oavsiktlig radering efter inspelningen skall flikarna tas bor på följande sätt. Bryt loss vänster flik med A-sidan vänd mot Dig för att skydda A-sidan och bryt loss vänster flik med B-sidan vänd mot Dig för att skydda B-sidan. Om en kassett med borttagne flikar används går det inte att trycks in inspelningstangenten.
- 4-2. Om Du önskar använda en kassett med borttagna flikar för inspelning kan hålen täckas med en bit tape.

Anm.


- Omkoppling mellan läge för krom- och normalband sker automatiskt.
- Användning av metall- eller ferrokromband på rekommenderas inte eftersom automatiken inte kan avkänna dessa typer av band.
- Ställ brusreduceringsomkopplaren ANRS/ DOLBY B i läge ON om inspelningen skall göras med ANRS eller DOLBY B (____).


Inspelning av radiosändning

- . Välj önskad station. Tryck in FM tangenten för FM-mottagning och AM-tangenten för MV/LV-mottagning Följ punkt 3 — 6 i "ATT LYSSNA TILL RA-DIOSÄNDNINGAR, SKIVOR, CD ELLER
- VIDEO/AUX" på sidan 32. 6-2. Vid inspelning av MV/LV sändningar kan störningar uppstå.
 - Om så är fallet skall BEAT CUT OMKOPP-LAREN PÅ baksidan ställas i läge '11' eller "2' så at störningarna elimineras.














When recording a record

- Press the PHONO button
- Operate the turntable.
- Concerning the operation of the turntable, refer to its instruction book

When recording from a Compact Disc

Press the CD button

Concerning the operation of the CD player, refer to its instruction book.

When recording a source from the unit connected to the VIDEO/AUX. 9. Press the VIDEO/AUX button and play the unit

When performing SEA recording Adjust the SEA knobs as required

- Operation of tape deck B for recording
- Press the Rec () button.
 To cut an unwanted part, press the Pause (II) button; the pause mode is set and the recording is interrupted. To restart the recording, press the Pause (💵) button.

Notes:

- Do not press the HIGH SPEED DUBBING button during recording.
- If a second tape deck is operated while a tape deck is playing back or recording, the tape running speed of the first tape deck may temporarily change.
 - Therefore, operate a second tape deck only after the first has stopped playing or recording.
- Before turning the power OFF, be sure to release the cassette deck's playback or recording mode.
- To stop the cassette deck with the remote control when the TAPE REMOTE STAND-BY indicator is blinking on the front panel, be sure to press the Stop/Eject (button so that the indicator goes off before setting the POWER button OFF.

Aufnahme einer Schallplatte

- -1 Die PHONO-Taste betätigen
- 7-2Den Plattenspieler betätigen.

Angaben zur Bedienung des Plattenspielers finden Sie in diessen Bedienungsanleitung.

Überspielen von CDs

Die CD-Taste drücken

Die Bedienung des CD-Spielers ist in der zugehörigen Bedienungsanleitung beschriben.

Aufnahme einer an den VIDEO/AUX-Buchsen

angeschlossenen Signalquelle

- Die VIDEO/AUX-Taste betätigen und das an-geschlossene Gerät auf Wiedergabe schalten. SEA-Aufnahme
- 10. Die SEA-Regler wie erforderlich einstellen Aufnahmebetrieb mit Deck B
- 11. Die Aufnahmetaste () drücken. 12. Zur Aufnahmeunterbrechung die Pause (II)-Taste betätigen. Das Gerät ist auf Pause geschaltet, es findet keine Aufnahme statt Zur Aufnahmefortsetzung die Pause (11) Taste betätigen.

- Die HIGH SPEED DUBBING-Taste nicht bei Aufnahme betätigen.
- Wird bei Wiedergabe oder Aufnahme mit einem Deck ein weiters Deck betrieben, kann die Bandlaufgeschwindigkeit des ersten Decks kurzzeitig schwanken
 - Daher ein zweites Deck erst betreiben. wenn die Wiedergabe oder Aufnahme des ersten Decks beendet ist.
- Vor Abschaltung des Geräts stets erst die Wiedergabe- oder Aufnahmefunktion ab-
- Soll das Cassettenlaufwerk per Fernbedie-nung bei blinkender TAPE REMOTE STANDBY-Anzeige an der Frontblende abgschaltet weren, erst die Stop/Auswurf-Taste (■ ≜) betätigen, so daß doese Anzeige erlischt. Dann das Gerät mit der POWER-Taste abschalten.

Pour enregistrer un disque

- 7-1. Appuyer sur la touche PHONO.
- Faire fonctionner la platine tourne-disque En ce qui concerne le fonctionnement de cette platine, se référer à son manuel d'instructions

En enregistrant à partir d'un disque audionumérique

Appuver sur la touche CD Pour le fonctionnement du lecteur de disque audionumérique, lire son manuel d'instructions

Pour enregistrer une source d'un appareil raccordé à VIDEO/AUX

Appuyer sur la touche VIDEO/AUX et faire fonctionner l'appareil.

Pour effectuer un enregistrement S.E.A. 10. Régler les boutons SEA comme voulu Fonctionnement de la platine B en enregistrement

- 11. Appuyer sur la touche de l'enregistrement 0)
- Pour éliminer des sections que vous ne désirez pas, appuyer sur la touche pause (II); le mode pause est engagé et l'enre-gistrement est interrompu. Pour reprendre l'enregistrement, appuyer sur la touche pause ([[)

Remarques:

- Ne pas appuyer sur le bouton HIGH SPE-ED DUBBING pendant l'enregistrement.
- Si une seconde platine de magnétophone fonctionne pendant qu'une platine de magnétophone lit ou enregistre, la vites-se de défilement de la bande de la première platine peut changer temporairement. Par conséquent, faire fonctionner la se-conde platine de magnétophone seulement après que la première se soit arrêtée de lire ou d'enregistrer.
- Avant de couper l'alimentation, s'assuirer de bien libérer le mode de lecture ou d'enregistrement de la platine à cassette.
- Pour arrêter la platine à cassette avec la télécommande quand l'indicateur d'attente de télécommande de bande (TAPE RE-MOTE STANDBY) clignote sur le panneau avant, bien appuyuer sur la touche d'arrêt/d'éjection (■▲) pour que l'indi-catgeur s'éteigne avant de presser la touche POWER sur OFF.

ERASING

Recording on a cassette automatically erases the previous sound.

To erase without making a new recording Set the source selector to the tape position. Then set tape back B to the recording mode.

LÖSCHEN

Bei Aufnahme wird automatisch die vorhandene Bespielung gelöscht.

Löschung ohne Neuaufnahme

Den Signalquellen-wahl auf die Position für Band einstellen. Dann Deck B auf Aufnahme schalten.

EFFACEMENT

L'enregistrement d'une cassette efface automatiquement le son enregistré précédemment


Pour effacer sans faire un nouvel enregi-


Placer le sélecteur de source sur la position bande. Puis, placer la platine à cassette B en mode d'enregistrement


DUBBING

ÜBERSPIELEN

COPIE









Normal speed dubbing

Dubbing means to copy a tape to another tape. Dubbing can be done from tape deck A to tape deck B.

- Press the POWER button to ON.
- Press the Stop/Eject () buttons of tape deck A and B to open the cassette doors
- Insert cassettes.
 Press the TAPE button.
- Press the Play (▶) button of tape deck A to scan to the tune to be copied.
- 6. Set the ANRS/DOLBY B NR button to OFF (🚚).
- Set tape deck B to the record mode (press the Rec () button).
- 8. Set tape deck A to the play mode (press the
- play (▶) button).
 To release the dubbing mode, press the Stop/Eject (■ ▲) buttons of both tape deck A and B.

Note:

Pressing the source select buttons during dubbing switches the source for

Überspielen bei Normalgeschwindigkeit

Überspielen bei Normalgeschwindigkeit Überspielen bedeutet Kopieren einer Bandaufnahme. Überspielen ist von Deck A auf Deck B möglich.

1. Druck die POWER-Taste auf ON.

- Zum Öffnen der Cassettenhalter Stop/Auswurf ■) von Deck A und B betätigen.
- Cassetten einlegen.
- Die TAPE Taste betätigen
- Zur Anwahl des zu kopierenden Titels die Wiedergabe (▶)-Taste von Deck A betätigen.
- Die ANRS/DOLBY B NR-Taste auf OFF (____) stellen.
- Deck Blauf Aufnahme schalten. (Die Rec () Taste drücken.)
- Deck A auf Aufnahme schalten (Wiedergavetaste (>) betätigen).
- Zur Abschaltung der Überspielfunktion bei Deck A und Deck B die Stop/Auswurf (■ 📤) betätigen.

Hinweis:

Durch Betätigen der Signalquellenschalter wird die Zuspielquelle bei Überspielbetrieb umgeschaltet.


Copie à vitesse normale


C'est la copie d'une bande sur une autre. La copie peut être faite de la platine A vers la platine B.


- 1. Appuyer sur la touche POWER sur ON.
- Appuyer sur la touche d'arrêt/d'é,ection (▲) des platines A et B pour ouvrir les compartiments cassette.
- Introduire les cassettes
- Appuyer sur la touche TAPE
- Appuyer sur la touche de lecture (▶) de a platine A pour rechercher le morceau à cop.er.
- 6. Régler la touche ANRS/DOLBY B NR sur OFF
- ().). Régler la platine B en mode d'enregistrement. (Appuyer sur la touche de l'enregistrement 0)).
- Régler al platine A en mode de lecture (ap-
- puyer sur la touche de lecture (►)).
 Pour libérer le mode de copie, appuyuer sur la touche d'arrêt/d'éjection (▲) des deux platines à cassette A et B.


Remarque:

En appuyant sur les touches de sélection de source pendant la copie, la source est commutée sur l'enregistrement.









High speed dubbing

Execute the following operation after performing normal speed dubbing steps 1, 2 and 3.

1. Press the HIGH SPEED DUBBING button.

- 2. Set tape deck B to the record mode (press the Rec (○) button).
 Set tape deck A to the play mode (press the
- play (>) button).
- A and B

Überspielen bei erhöhter Geschwindigkeit

Nach Durchführung der Bedienschritte 1, 2 und 3 für Überspielen bei Normalgeschwindigkeit wie

- 1. Die Taste für High Speed-Überspielen betätigen.
- Deck B auf Aufnahme schalten. (Die Rec ()-Taste drücken.)
- Deck A auf Aufnahme schalten (Wiedergabetaste (▶) betätigen). Zur Abschaltung der Überspielfunktion bei
- Deck A und Deck B die Stop/Auswurf (📤) betätigen.

Copie à grande vitesse

Faire l'opération suivante après avoir effectué les


- étapes de copie à vitesse normale 1, 2 et 3. 1. Appuyer sur la touche de copie à grande
- 2. Régler la platiine B en mode d'enregistrement. (Appuyer sur la touche de l'enregistrement 0)).
- Régler la platine A en mode de lecture (appuyer sur la touche de lecture (▶)).
- 4. Pour libérer le mode de copie, appuyer sur la touche d'arrêt/d'éjection (■ 📤) des deux platines à cassette A et B


DUBBEN

6 DOLBY B NR


COPIA DE CINTAS

KOPIERING









Dubben bij normale sneiheid

Dubben betekent het kopiëren van een cassette naar een andere cassette.

Dubben kan uitgevoerd worden van cassettedeck A naar deck B.

- 1. Druk de netschakelaar (POWER) in ON
- Druk de Stop/uitwerp (■ ♠)-toetsen van de cassettedecks A en B in om de cassettedeuren te openen.
- Leg cassettes in
- Druk op de TAPE toets.
- Druk de weergaavetoets (▶) van cassettedeck A in om de gewenste passage op te sporen.
- Stel de ANRS/DOLBY B NR-toets op OFF **___**).
- Schakel de opnamefunktie. (Druk de Rec)-toets in.)
- Schakel de weergavefunktie (druck de weergavetoets (>) in) van cassettedeck A in.
- Druk de Stop/uitwerp (📤) van zowel deck A als deck B in om de dubjunktie uit te schakelen.

Opmerking:

De bron voor opname wordt veranderd wanneer de bronkeuzetoetsen tijdens dubben ingedrukt worden.

Copia a velocidad normal

La copia significa regrabar en una cinta el material de otra.

Esta operación puede efectuarse del magnetófono A al B

- Presione el conmutador POWER ON.
- Presione el botón Detención/Expulsion (= _) del magnetófono A y B para abrir los portacassettes.
- Inserte los cassettes
- Presione la tecla TAPE.
- Presione el botón reproducción (>) del magnetófono A para buscar la melodia que desea copiar.
- Ajuste el botón ANRS/DOLBY B NR en OFF (1).
- Ajuste el magnetófono B en el modo de gra-
- bación. (Presione el botón Rec ()). Ajuste el magnetófono A en el modo de reproducción (presione el botón de reproducción
- 9. Para liberar el modo de copia, presione Detención/Expulsion (■ 📤) de ambos magne-

Si se presionan los botones de selección de fuente durante la copia, se conmuta la fuente para grabación.

Bandkopiering med normal hastighet

Bandkopiering betyder att ljudet från ett band spe-las in på ett annat band. Ljudet från bandet i däck A kan kopieras på ett band i däck B.

- Tryck in strömbrytaren POWER i tillslaget ON läge
- Tryck in Stopp/Uttagningsknapp (♠), respektive, på däck A och däck B för att öppna kassettfacken.
- Sätt i kassetterna
- Tryck in väljaren för ljudkälla TAPE.
- Tryck in avspełningsknappen (►) på däck A för att lyssna på bandet du vill kopiera.
- Slå av (OFF) (____) brusreduceringsomkopplaren ANRS/DOLBY B NR.
- Gör däck B klart för inspelning. (Tryck in inspelningsknappen (o).)
- 8. Gör däck A klart för bandavspelning (tryck in avspelningsknappen (▶)).

 Tryck in Stopp/Uttagningsknapp (■ ▲) på
- bägge däcken, A och B, för att koppla ur bandkopieringen.

Anm.

Om väljarna för ljudkälla trycks in under pågående bandkopiering kopplas bandkopieringen om till inspelning av ljudkällans liud.

Dubben bij hoge snelheidVoer de volgende handeling uit na de stappen 1, 2 en 3 voor dubben met normale snelheid te hebben doorlopen

- 1. Druk op de dubtoets voor dubben bij hoge snelheid.
- 2. Schakel de opnamefunktie. (Druk de Rec
- O)-toets in.) Schakel de weergavefunktie (druk de weergavetoets (>) in) van cassettedeck A in.
- Druk de Stop/uitwerp (♠) van zowel deck A als deck B in om de dubfunktie uit te schakelen

Copia a alta velocidad

Realice la siguiente operación luego de haber efectuado los pasos 1, 2 y 3 correspondientes a la copia a velocidad normal.

- Presione la tecla de copia a alta velocidad. Ajuste el magnetófono B en el modo de grabación, (Presine el botón Rec ()).
- Ajuste el magnetófono A en el modo de reproducción (presione el botón de reproducción
- Para liberar el modo de copiea, presione Detención/Expulsion (= _) de ambos magne-

Snabbkopiering

Utföt följande efter steg 1, 2 och 3 i kopiering med

- normal hastighet har gjorts.

 1. Tryck in våljaren HIGH SPEED DUBBING.
- Gör däck B klart för inspelning. (Tryck in inspelningsknappen ())
 Gör däck A klart för bandavspelning (tryck in
- avspelningsknappen (▶)).
- Tryck in Stopp/Uttagningsknapp (mae) på bägge däcken, A och B, för att koppla ur bandkopieringen.

Notes:

- During high speed dubbing, the recording is performed with the same NR mode as the played tape in tape deck A regardless of the setting of the ANRS/DOLBY B NR button.
 - (Even if the ANRS/DOLBY B NR button is
- pressed to ON, the NR system stays off.) Certain televisions may be affected by this unit during high speed dubbing. If this happens, turn the power of the TV off or move this unit away from the TV.

Notes for dubbing

- It is recommended to use the same type of tape for tape decks A and B because otherwise the recording level may be too high.
- As the tape length for recording may not be enough due to differences in tape speed between tape deck A and tape deck B and variations in tape length etc., use a tape with enough length for recording.
- S.E.A. recording is not possible during normal or high speed dubbing.

Hinweise:

- Bei High Speed-Überspielbetrieb erfolgt die Aufnahme mit der Rauschunterdrückung des Zuspielbandes in Deck A ungeachtet von der Einstellung der ANRS/ DOLBY B NR-Taste.
 - (Auch nach Betätigen der ANRS/DOLBY B NR-Taste bleibt die Rauschunterdrückung abgeschaltet.)
- Bei High Speed-Überspielbetrieb können unter Umstanden nahe aufgestellte TV-Geräte gestört werden. In diesem Fall das TV-Gerät abschalten oder dieses Gerät in ausreichender Entfernung vom TV-Gerät aufstellen.

- Hinweise zum Überspielbetrieb
 In Deck A und B Cassetten mit Identischen Bandsorten einlegen. Andernfalls kann
- der Aufnahmepegel zu hoch ausfallen. Auf ausreichende Länge des Aufnahme-bands achten, da die Bandlaufgeschwindigkeiten zwischen Deck A und B differieren können, unterschiedliche Bandlängen vorliegen können etc.
- Bei Überspielen in normaler/hoher Geschwindigkeit ist kwinw S.E.A.-Aufnahme möglich.

Remarques:

- Pendant la copie à grande vitesse, l'enregistrement est effectué avec le même mode de réduction de bruit que celui de la bande lue sur la platine A quelque soit le réglage de la touche ANRS/DOLBY B NR. (Même si la touche ANRS/DOLBY B NR est pressée, le système de réduction de bruit ne fonctionne pas.
- Certains téléviseurs peuvent être affectés par cet appareil pendant la copie à grande vitesse. Si cela arrive, couper l'alimentation du téléviseur ou éloigner l'appareil du téléviseur.

- Remarques sur la copie
 Il est recommandé d'utiliser le même type de bande pour les platines à cassette A et B sinon le niveau d'enregistrement risque d'être trop élevé.
- Comme la longueur de la bande pour l'enregistrement peut ne pas être suffisante à cause des différences de vitesse de bande entre les platines à cassette A et B et des variations de longueur de bande etc., utiliser une bande avec une longueur suffisante pour l'enregistrement.
- L'enregistrement S.E.A. n'est pas possible pendant la copie normale ou à grande

AUTO REVERSE FUNCTION

Tape deck B has the auto reverse function.

- The following explains how this function operates when a cassette is inserted in the cassette holder with side A facing out.
- Select the tape running direction by lowering the DiRECTION knob.

AUTOREVERSE-FUNKTION


Deck B besitzt eine Autoreverse-Betriebsart

- Im folgenden wird diese Funktion unter der Annahme erläutert, daß eine Cassette mit nach außen weisender Seite A eingelegt ist.
- Bandlaufrichtung wechseln, indem man den DIRECTION-Knopf nach unten schiebt.

FONCTION D'INVERSION AUTOMATIQUE

La platine à cassette B dispose de la fonction d'inversion automatique.

- La suite explique ce que fait la fonction quand une cassette est introduite dans le porte cassette avec la face A vers l'extérieur.
 Choisir le sens de défilement de la bands en
- Choisir le sens de défilement de la bands er abaissant le levier de DIRECTION



Notes:

- A tape without a tab does not run when the recording operation is performed. Make sure that a cassette has protective tabs when recording on both sides.
 When the DIRECTION knob is lowered in
- play mode, the direction changes and play continues regardless of the reverse mode.
- Be sure to use a cassette with side A facing out to ensure high-quality sound and to avoid accidental erasure.
- Due to minor differences between cassette case halves, recordings made on a particular side will be best reproduced when played back in the same direction as they were recorded in.

Hinweise:

- Bei einer Kassette ohne Sicherheitszunge kann nicht auf Aufnahme geschaltet werden. Vor Aufnahme auf beide Seiten sicherstellen, daß beide Kassetten-
- Sicherheitszungen vorhanden sind. Wenn man während der Wiedergabe den DIRECTION-Knopf nach unten schiebt, wechselt die Laufrichtung, und die Wie
- dergabe wird fortgesetzt.

 Darauf achten, Kassetten stets mit Seite
 A nach außen weisend einzulegen, um hohe Klangqualität zu gewährleisten und um versehentliche Löschungen zu vermeiden.
- Infolge minimaler Ungleichheiten zwischen beiden Kassettengehäusehälften sollten Kassetten in der bei der Aufnahme verwendeten Richtung abgespielt werden

Remarques:

- Une bande sans languette ne défile pas quand l'enregistrement est exécuté. S'assurer qu'une cassette a ses languettes de sécurité en enregistrant sur les deux faces
- Lorsque le levier de direction est abaissé sue le mode de lecture, le sens de défilement de la bande est inversé et la lecture se poursuit indépendament du mode
- S'assurer d'utiliser une cassette avec la face A placée vers l'extérieur pour garantir un son de haute qualité et pour éviter des effacements accidentels.
- A cause de faibles différences entre les deux côtés de la coque des cassettes, des enregistrements effectués sur une face particulière seront mieux reproduits si la lecture est faite dans la même direction que celle lors de l'enregistrement.

CASSETTE TAPE

Tape type

The following two types of tape can be used for

- NORMAL (TYPE I)
 CHROME (TYPE II)

Note:

Using a Metal (TYPE IV) or Ferri-chrome tape is not recommended because this unit does not have the required characteristics.

MAINTENANCE

Head cleaning

Head cleaning is required to assure optimum performance. The heads which come into contact with the tape attract minute particles of dust and become dirty.

- If the heads are dirty

 Sound quality becomes poor.

 The sound level drops.
- Recording becomes impossible.
- Sound is interrupted.
 Previous recordings are not erased. Because of this, keep the heads clean.

Wipe the heads with a cleaning stick or cloth moistened with alcohol (not too much)

Notes:

- Do not bring any iron object, magnet screwdriver, etc. close to the heads.
- Do not use force so the right head positions are kept.
- Make sure to turn the power off when cleaning.

CASSETTENBAND

Bandsorte

Die folgenden beiden Bandsorten können für dieses Gerät verwendet werden.

- · NORMAL (TAPE I)
- CHROM (TYPE II)

Hinweis:

Die Verwendung von Metal (TYPE IV) Ferrichrombändern wird nicht empfohlen, da dieses Gerät nicht die erforderliche Voreinstellung durchführen kann.

WARTUNG

Kopfreinigung

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, müssen die Köpfe regelmäßig gereinigt werden. Durch den Kontakt mit dem Band sammeln sich auf den Köpfen Staubpartikel an.

Wenn die Köpfe schmutzig sind

- Verschlechtert sich die Klangqualität. Verringert sich die Lautstärke.
- Ist Aufnehmen nicht mehr möglich.
- Wird der Ton unterbrochen.
- Werden bei Neuaufnahmen die alten Aufnahmen nicht vollständig gelöscht.

Aus diesen Gründen müssen die Köpfe sauber gehalten werden.

Die Köpfe mit einem Wattestäbchen oder einem Tuch, das mit wenig Alkohol befeuchtet wurde,

Hinweise:

- Keine Gegenstände aus Eisen, magnetische Schraubenzieher usw. in die Nähe der Köpfe bringen.
- Nicht zu stark drücken, um die Positionen der Köpfe nicht zu verändern.
- Vor der Reinigung das Gerät ausschalten.

CASSETTE

Type de bande

Les deux types de bandes suivants peuvent être utilisés pour cet appareil.

- NORMAL (TYPE I)
 CHROME (TYPE II)

Remarque:

L'utilisation d'une bande Metal (TYPE IV) ou Ferri-chrome n'est pas conseillée parce que l'appareil n'a pas les caractéristiques exigées.

ENTRETIEN

Nettoyage des têtes

Le nettoyage des têtes est nécessaire pour garantir de bonnes performances. Les têtes en contact avec la bande retiennent de minuscules particules de poussière et se salissent. Si les têtes sont sales .

- La qualité sonore est mauvaise.
- Le niveau sonore baisse
- L'enregistrement devient impossible.
- Le son est interrompu
- Les enregistrements précédents ne sont pas effacés.

A cause de ces conséquences, garder les têtes propres.

Essuyer les têtes avec un coton-tige ou un chiffon imbibé d'aicool (en petite quantité).

Remarques:

- Ne pas approcher d'objet en fer, de tournevis magnétisé etc. des têtes. Ne pas utiliser la force pour que la positi-
- on des têtes ne soit pas modifiée
- Bien couper l'alimentation lors du nettovage.

Cleaning the pinch roller and capstan

Wipe the pinch roller and capstan referring to "Head cleaning"

Demagnetizing

If the heads become magnetized, noise will occur and high frequency response will deteriorate. In this case, set the POWER button to OFF and demagnetize the heads with a head demagnetizer. For more details, refer to the instruction book of the demagnetizer.

Reinigung der Andruckrolle und der Tonwelle

Die Andruckrollen und Tonwellen auf die gleiche Weise wie die Köpfe reinigen, siehe "Kopfreinigung'

Entmagnetisierung

Wenn die Köpfe magnetisiert sind, treten Störgeräusche auf und die hohen Frequenzen werden schlechter. In diesem Fall das Gerät ausschalten und die Köpfe mit einem Tonkopf-Entmagnetisierer entmagnetisieren. Für genaue Einzelheiten siehe die Bedienungsanleitung des Entmagnetisierers.

Nettoyage du galet presseur et du cabestan Les essuyer en vous référant à "Nettoyage des têtes'

Démagnétisation

Si les têtes se magnétisent, du bruit se produira et la réponse des hautes fréquences se détério rera. Dans ce cas, mettre l'interrupteur POWER sur OFF et démagnétiser les têtes avec un démagnétiseur de tête. Pour plus de détails, se référer à son manuel d'instructions



Fig. 14 Abb. 14 Afb. 14

TROUBLESHOOTING

What appears to be a malfunction may not always be serious. Make sure first

Recording is impossible.

is the protective tab broken? Seal the hole with adhesive tape.
 When the HIGH SPEED DUBBING button is depressed, PLAY (deck B), rewind and fastforward buttons do not function.

STÖRUNGSSUCHE

Was wie eine Fehlfunktion erscheint, muß nicht immer ernsthaft sein.

Überprüfen Sie zuerst ... Aufnahme ist nicht möglich

Ist die Aufnahmeschutzzunge herausgebrochen? Die Öffnung mit einem Klebeband verschließen

Bei gedrückter HIGH SPEED DUBBING-Taste sind die Tasten PLAY (Deck B). Rückspulen und Vorspulen ohne Funktion.

EN CAS DE DIFFICULTE

Ce qui semble au départ être un mauvais fonctionnement n'est pas toujours très sérieux.

Assurez-vous d'abord que .. L'enregistrement est impossible.

La languette de sécurité est-elle brisée? Reboucher le trou avec de l'adhésif.
 Quand la touche HIGH SPEED DUBBING est pressée, les touches PLAY (platine B), rebobinage et avance rapide ne fonctionnement pas.

SPECIFICATIONS

AMPLIFIER SECTION

Output power: (DIN)
40 watts per channel, min. RMS, both channels driven, into 8 ohms at 1 kHz with no more than 0.9% total harmonic distortion.

music DIN : 70 W + 70 W Input sensitivity/impedance

: 3 mV/50 kohms PHONO 500 mV/50 kohms 300 mV/50 kohms CD VIDEO/AUX

S.E.A. graphic equalizer

: 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, Center frequencies

4 kHz, 16 kHz +10 dB ±1 dB, -10 dB ±1 dB

FM TUNER SECTION

Control range

Tuning range 87.5 MHz -108.0 MHz

Usable sensitivity 26 dB Quieting

0.95 µV/75 ohms (IHF) sensitivity 1.5 µV75 ohms (DIN)

Signal to noise ratio Mono 80 dB (A-net, IHF)

Stereo 73 dB (A-net.

Mono 72 dB (DIN) Stereo 64 dB (DIN) 40 dB at 1 kHz (IHF) 35 dB at 1 kHz (DIN)

TECHNISCHE DATEN

VERSTÄRKERTEIL

Ausgangsleistung: (DIN)

40 Watt pro Kanal, min, eff., beide Kanale an 8 Ohm bei 1 kHz, bei Klirrfaktor nicht über 0.9%

musik DIN : 70 W + 70 W Eingangsempfindlichkeit/Impedanz PHONO : 3 mV/50 kC 3 mV/50 kOhm CD 500 mV/50 kOhm VIDEO/AUX 300 mV/50 kOhm

S.E.A. Graphic Equalizer Mittenfrequenzen

63 Hz, 250 Hz, 1 kHz,

4 kHz, 16 kHz Regelbereich +10 dB ±1 dB, -10 dB ±1 dB

UKW-TUNERTEIL

Abstimmbereich 87.5 MHz -- 108.0 MHz : 0,95 µV/75 Ohm (IHF), Nutzbare Empfindlichkeit 26 dB Empfind-: 1,5 µV/75 Ohm (DIN)

lichkeitsschwelle Störspannungs-

Mono 80 dB (A-Netzwerk, IHF) Stereo 73 dB (A-Netzwerk, IHF) Mono 72 dB (DIN) Stereo 64 dB (DIN)

40 dB bei 1 kHz (IHF), 35 dB bei 1 kHz (DIN) Stereokanaltrennung

CARACTERISTIQUES **TECHNIQUES**

SECTION AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie (DIN):

40 watts par canal, min. RMS, les deux canaux commandés, sur 8 ohms à 1 kHz avec pas plus de 0,9% de distortion harmonique totale. musique DIN : .70 W + 70 W

Sensibilité d'entrée/impédance **PHONO** 3 mV/50 kohms 500 mV/50 kohms CD VIDEO/AUX 300 mV/50 kohms Egaliseur graphique S.E.A.

Fréquences : 63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, centrales 4 kHz, 16 kHz Gamme de +10 dB ±1 dB commande $-10 \, dB \pm 1 \, dB$

SECTION SYNTONISEUR FM

87,5 MHz — 108,0 MHz Gamme d'accord Sensibilité utilisable 0,95 µV/75 ohms (IHF) Seuil de sensibilité : 1,5 µV/75 ohms (DIN) 26 dB

Rapport signal/bruit : Mono 80 dB (réseau A,

IHF) Stéréo 73dB (réseau A,

IHF)

Mono 72 dB (DIN) Stéréo 64 dB (DIN) 40 dB à 1 kHz (IHF), Séparation stéréo

35 dB à 1 kHz (DIN)

Stereo separation

AM TUNER SECTION MW

Tuning range

: 522 kHz — 1629 kHz 531 kHz — 1602 kHz Channel space 9 kHz (for Saudi Arabia only) 530 kHz — 1630 kHz 530 kHz — 1600 kHz Channel space 10 kHz

(for Saudi Arabia only) Sensitivity 300 µV/m (at 1000 kHz or 999 kHz)

LW (DR-E31LBK only)

144 kHz — 353 kHz Tuning range 144 kHz — 290 kHz

(for Italy only)

: 600 µV/m (at 245 kHz) Sensitivity

CASSETTE SECTION

Head Deck A Metaperm (play) Deck B Metaperm (play/rec) Ferrite (erase)

Normal tape: 30 Hz — 16 kHz Frequency response

(-20 dB rec/play) Chrome tape: 30 Hz - 17 kHz (-20 dB rec/play)

Wow and flutter 0.1% (WRMS), 0 22% (DIN)

Signal to noise ratio : 57 dB (chrome tape)

GENERAL

360(W) x 282(H) x Dimensions

311(D) mm (14-3/16" x 11-1/8" x

12-1/4") Weight : 7.3 kg (16.1 lbs)

Design and specifications subject to change

without notice.

AM-TUNERTEIL MW

Abstimmbereich

522 kHz — 1629 kHz 531 kHz — 1602 kHz Kanalabstand 9 kHz (nur Saudi-Arabien) 530 kHz — 1630 kHz 530 kHz — 1600 kHz Kanalabstand 10 kHz (nur Saudi-Arabien) 300 µV/m (bei 1000 kHz oder 999 kHz) Empfindlichkeit

LW (nur DR-E31LBK)

144 kHz — 353 kHz 144 kHz — 290 kHz Abstimmbereich

(nur Italien)

Empfindlichkeit 600 µV/m (bei 245 kHz)

CASSETTENTEIL

Kopf Deck A Metaperm (Wiedergabe) Deck B Metaperm (Wiedergabe/

Aufnahme) Ferrit (Löschen)

Normalband: 30 Hz -Frequenzgang 16 kHz (-20 dB Aufn./

Wiederg.)

Chromband: 30 Hz -17 kHz (-20 dB Aufn./

Wiederg.) 0,1% (WRMS) Gleichlaufschwan-0,22% (DIN) kungen

Störspannungsab stand : 57 dB (Chromband)

ALLGEMEIN

Abmessungen : 360 (B) x 282 (H) x

311 (T) mm Gewicht : 7,3 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

SECTION SYNTONISEUR AM PO

Gamme d'accord

: 522 kHz — 1629 kHz 531 kHz — 1602 kHz Espacement de canal 9 kHz (pour Arabie Seoudite

seulement)

530 kHz — 1630 kHz 530 kHz — 1600 kHz Espacement de canal 10 kHz (pour Arabie Seoudite

seulement)

Sensibilité 300 μV/m (à 1000 kHz

ou 999 kHz)

GO (DR-E31LBK seulement)

Gamme d'accord 144 kHz - 353 kHz

144 kHz - 290 kHz (pour l'Italie seulement)

Sensibilité 600 µV/m (à 245 kHz)

SECTION CASSETTE

Tête Platine A Métaperm (lecture) Tête Platine B Métaperm (lecture/

enregistrement) Ferrite (effacement)

Réponse en Bande normale: 30 Hz - 16 kHz) fréquence (-20 dB enregis

trement/ lecture) Bande chrome 30 Hz -(-20 dB enregistrement/

lecture) 0,1% (WRMS). Pleurage et 0,22% (DIN)

scintillement Rapport signal/bruit : 57 dB (bande chrome)

GENERALES

360(L) x 282(H) x Dimensions 311(P) mm Poids : 7.3 kg

Présentation et caractéristiques modifiables

sans préavis

POWER SPECIFICATIONS

Area	Area Line Voltage & Frequency	
UK	AC 240 V ∿. 50 Hz	240 watts
Australia	AC 240 V 10, 50 Hz	240 Walls
Continental Europe	AC 220 V √, 50 Hz	
Saudi Arabia	AC 127/220 V ∿, selectable, 50/60 Hz	120 watts
Other areas	AC 110 / 120 / 220 / 240 V ∿ selectable, 50/60 Hz	

SPANNUNGSVERSORGUNG UND LEISTUNGSAUFNAHME


Länder	Netzspannung und Frequenz	Leistungsaufnahme
Großbritannien	240 V a 50 Hz	040 141-11
Australie	240 V √, 50 Hz	240 Watt
Kontinental-Europa	220 V ∿, 50 Hz	
Saudi-Arabien	umschaltbar 127/220 V ∿ 50/60 Hz	120 Watt
Andere Länder	umschaltbar 110 / 120 / 220 / 240 V ∿ 50/60 Hz	

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES D'ALIMENTTION


Pays	Tension d'alimentation et fréquence	Consommation
Royaume-Uni	CA 240 V - FO H-	040
Australie	CA 240 V √, 50 Hz	240 watts
Europe Continentale	CA 220 V √, 50 Hz	
Arabie Saudite	CA 127/220 V ∿, commutable, 50/60 Hz	120 watts
Autres Pays	CA 110 / 120 / 220 / 240 V ∿ , commutable, 50/60 Hz	

Block Diagrams

■ Tuner Section




■ Cassette & Audio Amplifier Section



Removal Procedures

Since this machine is assembled in a particular order, when removing parts, follow this flowchart.



1. Removing the top cover

- Remove the screws on both sides (one for each side) of the cassette receiver.
- (2) Remove the two screws on the back, then lift up the back of the top cover.

2. Removing the front unit

- (1) Remove the screw ① on the right side panel.
- (2) Remove the screw ② on the tuner board.
- (3) Pull off the plastic rivet (4) holding the headphone board
- (4) Disconnect the connector (A) from the power transformer,
- (5) Disconnect the connector from the audio board, tuner board and cassette mechanism.
- (6) Remove the four screws (5) and (6), (25), (26) at the bottom of panel.

3. Removing the cassette mechanism

Mechanism A removal

- Remove the four screws holding the mechanism.
- (2) Open the cassette door and remove the mechanism.

Mechanism B removal

- Remove the four screws (3) holding the mechanism.
- (2) Open the cassette door and remove the mechanism.

4. Removing the cassette door

- (1) Disconnect the cassette spring from the cassette
- (2) Remove the screws holding the damper units and then remove the damper units.
- (3) Remove the screws holding the cassette brackets and then remove the cassette brackets.

5. Removing the SEA board

- (1) Remove the screw 1 holding the SEA board.
- (2) Pull off the three plastic rivets holding the SEA board.

6. Removing the main volume

- (1) Pull off the main volume knob, then pull out LED holder inside the volume knob.
- (2) Remove the nut fixing the main volume. Note: Be careful not to cut the thin wires connecting the LED.

7. Removing the tuner & system control board

- (1) Remove the screws on the tuner & system control board.
- (2) Remove the tuner & system control board from the front panel's hooks.

8. Removing the tuner board

- (2) Remove the two screws ② and ③ holding the tuner board.


9. Removing the bottom cover

- (1) Remove the nine screws $\bigcirc \sim \textcircled{1}$, 2 holding the bottom cover.
- (2) Remove the two screws (§) and (§) holding the foot
- (3) Slide the bottom cover of the rear panel side, then remove the bottom cover.

10. Removing the power pack

- Remove the two screws holding the heetsink bracket.
- (2) Unsolder the power pack connections.

-SEA PC board




Note: Rear panel color may differ from the production model.

Noise reduction PC board

-REC/PB amplifier PC board

FM/MW/LW Tuner Alignment Procedures



(1) Front-end Section

- Set the frequency display to "108.0 MHz" and the FM MODE switch to "MONO" position.
- 2. Confirm that there is noise with no input signal.
- 3. Confirm that the output of test point "TP101" is 8.0 V \pm 1.0 V.
- 4. Set the frequency display to "87.5 MHz" and confirm that the output of test point "TP101" is 1.6 V \pm 1.0 V.

(2) IF Detection and MPX

FM detector coil: T105, T106 1. Connect a center-meter or a

- Connect a center-meter or a digital voltmeter to test point "TP102", and tune to a 100.1 MHz signal (1 kHz modulation, 75 kHz or 40 kHz deviation) with SSG ATT 70 dB.
- Adjust T105 so that the center-meter indicates "0" or the digital voltmeter reads 0 mV.
- At the same time, adjust T106 so that the distortion of the audio output is minimized.

Stereo Separation: VR167 (for Continental Europe, West Germany, Italy and the U.K.)

- 1. Tune to a 98.1 MHz stereo signal.
- Adjust VR167 so that the channel separation becomes maximum.

(3) LW Section (for Europe only)

LW oscillator coil: T104

- 1. Set the frequency display to 144 kHz.
- 2. Adjust T104 to obtain 0.8 V at test point "TP101".
- 3. Set the frequency display to 353 kHz and confirm that the output of test point "TP101" is 7.7 V ± 0.5 V.

In case of Italy

- 1. Set the frequency display to 144 kHz.
- 2. Adjust T104 to obtain 1.0 V at test point "TP101".
- 3. Set the frequency display to 290 kHz and confirm that the output of test point "TP101" is 5.2 V ± 0.3 V

LW antenna coil: T102

- Connect a loop antenna to the "AM LOOP" terminal on the rear panel.
- Adjust T102 to obtain the best reception sensitivity at 164 kHz.

LW antenna trimmer: TC106

Adjust TC106 to obtain the best reception sensitivity on 353 kHz.

In case of Italy

Adjust TC106 to obtain the best reception sensitivity at 245 kHz.

(4) MW Section

Note: (): 9 kHz step, []: 10 kHz step MW oscillator coil: T103

- 1. Set the frequency display to (522 kHz) [530 kHz] and confirm that the output of test point "TP101" is (0.9 V \pm 0.2 V) [0.9 V \pm 0.2 V].
- Set the frequency display to (1629 kHz) [1630 kHz or 1710 kHz] and confirm that the output of test point "TP101" is (7.5 V ±0.8 V) [7.5 V ±0.8 V or 8.0 V ±0.8 V].

Except for the U.S.A., Canada, Australia, the U.K. and Continental Europe

- 1. Set the frequency display to 531 kHz and confirm that the output of test point "TP101" is 1.2 V \pm 0.35 V
- 2. Set the frequency display to 1602 kHz and confirm that the output of test point "TP101" is 7.2 V \pm 0.7 V.
- If its output is over 9 V at [1710 kHz], adjust T103 to obtain [9.0 V].

MW antenna coil: T101

- Connect a loop antenna to the "AM LOOP" terminal on the rear panel.
- Adjust T101 to obtain the best reception sensitivity at (603 kHz) [600 kHz].

MW antenna trimmer: TC105

Adjust TC105 to obtain the best reception sensitivity at (1404 kHz) [1400 kHz].

Cassette Deck Adjustment Procedures

(1) Measuring Instruments Required for Adjustment

- 1. Audio frequency signal generator (0 dbs output at the 600 Ω output terminal from 50 Hz to 20 kHz)
- 2. Attenuator (600 Ω impedance)
- 3. Electronic voltmeter
- 4. Standard tapes

VTT-703L (head azimuth adjustment)

VTT-712 (tape speed, wow & flutter measurement)

VTT-738 (playback frequency adjustment)

VTT-724 (reference level)

- Recording standard tapes
 TS-5 (SF), TS-6 (CrO₂) or equivalent. (Use JVC standard tapes.)
- 6. 600 Ω resistors (for attenuator matching)
- 7. Distortion meter (band-pass filter)
- 8. Torque gauge (cassette) CTG-N) For mechanical
- 9. C-120 tape (to check tape travel) adjustments

(2) Mechanical Adjustments and Repairs

(Adjust and inspect the mechanical system before making electrical circuit adjustments)


Item	Adjustment Method	Adjustment Location	Standard Value	Remarks
Recording/ playback head azimuth adjustment	1.Connect the SPK OUT terminal output to an electronic voltmeter. 2.Play VTT-703L.			Replace the head when it does not deliver the required performance due to wear, disconnection, excessive magnetization, etc. After
A mechanism (P)	3.Put the deck in the PLAY ► mode and adjust screw (A) until the output of the electronic voltmeter is maximum.	Screw (A)	Maximum	replacement, adjust the head azimuth. Also adjust the playback level, recording bias current, recording level, etc. 2. Replace the head when the left and right output level differ by more 3~4 dB to avoid claims.
B mechanism	4. Put the deck in the PLAY ► mode and adjust screw (A) until the output of the electronic voltmeter is maximum.	Screw (A)	Maximum	
	5.Put the deck in the PLAY ◀ mode and adjust screw (B) until the output of the electronic voltmeter is maximum.	Screw B	Maximum	
A B	6. After making the adjustment, appliscrews (A), (B) coming loose.			
Playback torque	Use cassette CTG-N to measure the playback torque.	A mechanism : 30~60 g-cm B mechanism : 35~70 g-cm		When the standard torque cannot be obtained, clean or replace the take-up disk assembly.
Fast forward and Rewind torque	Measure the fast forward torque, using the above method.	A mechanism : 55 g-cm or more B mechanism : 80 ~ 160 g-cm		When the standard torque cannot be obtained: 1. Clean the outer circumference of the capstan belt, motor pulley, flywheel, etc. 2. Replace the belt, idler, etc.
Wow & flutter	Playback VTT-712 with a wow & flutter meter connected to the SPK OUT terminal to make sure the wow & flutter is ** (WRMS) or less.	*A mechan 0.21% B mechan 0.15%	ism :	When fluctuation is 0.1% or more even though within the rated value, repair to avoid a possible second claim.

(3) Electrical Circuit Adjustments

- Make the following adjustments after adjusting the head azimuth.
- In principle, the adjustments should be made in the following sequence.
- Set the NR switch to OFF and the BEAT CUT switch to "1".
- Adjustments marked with an asterisk (*) should always be made after the head is replaced.

	ltem	Adjustment Method	Adjustment Location	Standard Value	Remarks
Мо	tor speed	Playback VTT-712 with the deck set to TAPE and an electronic counter connected to the VIDEO OUT terminal.	resistor of		Connect a wow & flutter meter with a built-in electronic counter to the INPUT.
		 Normal speed Adjustment Mechanism A adj.: Play back deck A and adjust the semi-fixed resistor R672 on the motor drive PC Board by turning it so that the reading of meter is 3,000 Hz. Mechanism B adj.: Play back deck B and adjust the semi-fixed resistor R682 by turning it so that the reading of meter is 3,000 Hz. 	R672	3,000 Hz	
		 Double-speed adjustment Mechanism A adj.: Play back deck A and adjust the semi-fixed resistor R671 by turning it so that the reading of meter is 6,000 Hz. Mechanism B adj.: Play back deck B and adjust the semi-fixed resistor R681 by turning it so that the reading of meter is 6,000 Hz. 		6,000 Hz	For adjustment 3.2), TP001 should be short-circuited.
* 1	Playback level	Playback VTT-724 (1 kHz) and adjust so that the output between 1, 3 (L) of P903 and 1 and 2 (R) of P903 is -3 dB.	(L) R751 (R) R752 (B) (L) R701 (R) R702	−3 dBs	The playback level varies when the head is replaced so should be adjusted. Use an electronic voltmeter with an impedance of 100 k Ω or more.
* 2	Recording bias fre- quency	Connect a frequency counter between W432 and W433 of TP002 and perform recording with a CrO ₂ tape.	L 631	105 kHz ±5 kHz	
3	Recording frequency response	Record 100 Hz/1 kHz/10 kHz with the NR switch off and -30 dbs input from AUX. While playing back these recorded signals, adjust the variation of the 100 Hz and 10 kHz outputs from the 1 kHz output to the standard value using R631 and R632. (Basically, adjust so that the 1 kHz and 10 kHz outputs are flat.)	R631 (L) R632 (R)	0±3 dB for 100 Hz and 10 kHz with 1 kHz as the standard.	 The recording and playback frequencies of a cassette deck are adjusted by adjusting the bias. This is because the frequency response depends more on the bias current than with an open-reel deck. Perform the adjustment with normal tape and confirm that the values are within the range for CrO₂ tape.
		Note: After completing the recording frequencies with the NR switch and 10 kHz.	level adjust on. Fine ad	ment in item just again if	3, check the recording and playback the value is 0±4 dB or more at 1 kHz

	ltem	Adjustment Method	Adjustment Location	Standard Value	Remarks
* 4	Recording Level	 Add a 1 kHz (-8 dB) input to the AUX terminal and record on the left and right channels using normal tape. When playing this back, adjust the recording signal current so that output between 1 - 3 (L) of P903 and 1 - 2 (R) of P903 is - 3 dB. 	R 957 (L) R 958 (R)	-3 dBs	Adjust with normal tape and make sure that the level difference is 1.5 dB or less with CrO ₂ tape and that the left/right level difference is 1.0 dB or less.
* 5	Recording/ playback distortion check	 Record a 1 kHz (-8 dBs) AUX input signal. Play this back and check the output with a distortion meter to make sure it is the rated value. 		2% or less with normal tape or CrO ₂ tape.	Perform after the bias current and recording level adjustments.
6	Recording/ playback S/N ratio check	 Record 1 kHz (-8 dB) AUX output signal. While recording, remove the input and record without a signal. Play this back and use an electronic voltmeter to compare the 0 dB recording output and the output of the recording without a signal to make sure this is the rated value. 		42 dB or more with normal tape or CrO ₂ tape	
7	Erase ratio check	 Record a 1 kHz (0 dB) AUX input signal. Rewind and erase part of the recorded section. Compare the outputs of the recorded and erased sections using an electronic voltmeter. 		1 kHz 0 input Electror voltmet	erase filter
8	Auto-stop check	When playing back and recording, ma	ake sure to o	perate AUT	O STOP.



Troubleshooting the Cassette Amplifier P.C. Board

There are small P.C. Boards (cassette modules) installed vertically on the audio amplifier P.C. Board (ENJ-027).

- 1. EQ (Equalizer) P.C. Board (ENJ-004K)
- 2. Noise Reduction P.C. Board (ENJ-019C)

(1) Before replacing the parts in the cassette module, check the various terminals

1. EQ (Equalizer) P.C Board (ENJ-004K)

Details of defect	Check Item	Check Point
When recording is	Is the power supplied?	P801 79
impossible (in any mode)	Is recording bias applied?	P801 (5)6
, and any model	Is the recording signal present?	P801 ® 10
When the recording/ playback frequency characteristics are defective	Are the playback frequency characteristics normal?	to playback module
	Is the recording equalizer switch input normal?	P801 (1)(2)(3)
When playback is	Is the power supplied?	P701 78
impossible	Is the head wire cut?	P701 23(13)
	Is there any output?	P701 (5)(6)(9)
When the playback frequency character-istics are defective		P701 4(1) (12)

2. NR P.C. Board (ENJ-019C)

Details of defect	Check Item	Check Point
When recording is	Is the recording signal present?	P902 (6)(7)
impossible	Is there any output?	P902 (4)(5)
Details of defect	Check item	Check point
When recording is impossible	Is REC selection normal?	P902 ③
When playback is impossible	Is the power supplied?	P901 (10), P902 (1)
	Is the playback signal present?	P901 (5) (6) (7) (8)
	Is A/B signal selection normal?	P901 (3)(4)
	Is REC selection normal?	P902 ③
	Is there any output?	P901 (1)(2)
When NR is not effective	Is NR control normal?	P902 (2)
When ALC is not effective	Is ALC inhibit control normal?	P902 ®
When monitoring is	Is the playback signal present?	P901 78
impossible in the dubbing mode	Is there any output?	P901 (1)(2)

(2) Determine which module is faulty using the results of the above checks. The applications for which semiconductors used on the P.C. Boards are used are shown below.

1. Recording amplifier P.C. Board (ENJ-004K)

Use	L	R	Remarks
Signal amplifier	O803	Q804	2SC1740LN(R,S)
High speed normal EQ switch	Q809	Q810	2SC1685(Q,R)
High speed CrO ₂ EQ switch	Q811	Q812	2SC1685(Q,R)
Low speed normal EQ switch	Q805	Q806	2SC1685(Q,R)
Low speed CrO ₂ EQ switch	Q807	Q808	2SC1685(Q,R)

3. NR P.C. Board (ENJ-019C)

Use	L	R	Remarks
Deck A/B signal selection	Q901, Q903	Q902 Q904	2SD1302(S,T)
Rec Mute	Q913	Ω914	2SD1302(S,T)
ALC	Q905, Q907 Q909	Q906, Q908 Q910	2SC1740(R,S)
ALC inhibit	Q911		2SC1740(R,S)
REC/PB NR	IC901	IC902	AN7363N

2. Playback amplifier P.C. Board (ENJ-004K)

Use	L	R	Remarks
Signal amplifier B/A mechanism	IC701, IC702	IC701, IC702	μPC1228HA
B mechanism CrO ₂ EQ switch	Ω701	Ω702	2SK301(P,Q)
A mechanism CrO ₂ EQ switch	Q751	Q752	2SK301(P,Q)
A mechanism double- -speed EQ switch	Q753	Q754	2SK301 (P,Q)

(3) The input/output and control conditions for the P.C. Boards are as follows.

1. Recording amplifier P.C. Board (ENJ-004K)

Pin No.	Pin Function	Remarks
1	High speed normal EQ	Electronic switch input 5 V
2	High speed CrO₂ EQ	Electronic switch input 5 V
3	Low speed normal EQ	Electronic switch input 5 V
4	Low speed CrO ₂ EQ	Electronic switch input 5 V
5	L channel signal output	· ·
6	R channel signal output	
7	+ B	+ 12 V
8	R channel signal input	
9	GND	
10	L channel signal input	

Gain

Cor	ntrol	1, 2, 3, 4 Open	5 V for only 1	5 V for only ②	5 V for only ③	5 V for only 4
in 10 out 5	100 Hz 1 kHz 10 kHz	-11.0 dB ± 1.5 dB -11.8 dB ± 1.5 dB -9.0 dB ± 1.5 dB	-11.0 dB ± 1.5 dB -11.7 dB ± 1.5 dB -6.2 dB ± 1.5 dB	-6.7 dB ± 1.5 dB -7.2 dB ± 1.5 dB -0.8 dB ± 1.5 dB	-11.0 dB ± 1.5 dB -11.8 dB ± 1.5 dB -3.2 dB ± 1.5 dB	-8.6 dB ± 1.5 dB -9.2 dB ± 1.5 dB -2.3 dB ± 1.5 dB
in 8 out 6	100 Hz 1 kHz 10 kHz	-11.0 dB ± 1.5 dB -11.8 dB ± 1.5 dB -9.0 dB ± 1.5 dB	-11.0 dB ± 1.5 dB -11.7 dB ± 1.5 dB -6.2 dB ± 1.5 dB	-6.7 dB ± 1.5 dB -7.2 dB ± 1.5 dB -0.8 dB ± 1.5 dB	-11.0 dB ± 1.5 dB -11.8 dB ± 1.5 dB -3.2 dB ± 1.5 dB	-8.6 dB ± 1.5 dB -9.2 dB ± 1.5 dB -2.3 dB ± 1.5 dB

Note: (1) 10 kohms should be inserted in series for the signal source of the input terminals.

(2) The standard output voltage should be - 20 dBs and the load impedance of the output terminals should be 1 kohm.

2. Playback amplifier P.C. Board (ENJ-004K)

Pin No.	Pin Function	Remarks
1	GND	For B mechanism input
2	R Channel head input for mechanism B	
3	L Channel head input for A mechanism B	
4	Normal EQ for mechanism B	Electronic switch input (GND short-circuited)
5	R Channel EQ output for mechanism B	
6	L Channel EQ output for mechanism B	
7	GND	For power supply
8	+ B	12 V
9	R Channel EQ output for mechanism A	
10	L Channel EQ output for mechanism A	
11	Low speed EQ mechanism A	Electronic switch input (GND short-circuited)
12	Normal EQ for mechanism A	Electronic switch input (GND short-circuited)
13	R Channel head input for mechanism A	
14	L Channel head input for mechanism A	
15	GND	For A mechanism input

Gain

Control		① , ② Open	① Open, ② GND	11 GND, 12 Open	① , ② GND
in (13) out (9)	100 Hz 1 kHz 10 kHz	55.8 dB ± 2 dB 37.8 dB ± 2 dB 26.2 dB ± 2 dB	 29.8 dB ± 2 dB	 30.8 dB ± 2 dB	35,2 dB ± 2 dB
in (14) out (10)	100 Hz 1 kHz 10 kHz	55.8 dB ± 2 dB 37.8 dB ± 2 dB 26.2 dB ± 2 dB	 29.8 dB ± 2 dB	30.8 dB ± 2 dB	35.2 dB ± 2 dB

Co	ntrol	4 Open	④ GND
in ② out ⑤	100 Hz 1 kHz 10 kHz	57.0 dB ± 2 dB 40.0 dB ± 2 dB 32.0 dB ± 2 dB	37.0 dB ± 2 dB
in ③ out ⑥	100 Hz 1 kHz 10 kHz	57.0 dB ± 2 dB 40.0 dB ± 2 dB 32.0 dB ± 2 dB	37.0 dB + 2 dB

Notes: (1) The standard output voltage should be - 20 dBs and the load impedance of the output terminals should be 10 kohms.

(2) The control for adjustment should be preset to the center.

* Reference value ... the variable range of the control for adjustment is about 11 dB.

3. Noise Reduction P.C. Board (ENJ-019C) P901

Pin No.	Function name	Remarks
1	MON OUT R	Playback output
2	MON OUT L	Playback output
3	B MUTE	B muting with +B short-circuited
4	A MUTE	A muting with +B short-circuited
5	BINR	B mechanism playback input (1 kHz)
6	BINL	B mechanism playback input (1 kHz)
7	AINR	A mechanism playback input (400 Hz)
8	AINL	A mechanism playback input (400 Hz)
9	GND	Earth
10	+B	+ 12 V

P902

Pin No.	Function name	Remarks
1	+ B	+ 12 V
2	NR SW	NR OFF with GND short-circuited
3	NR REC SW	REC with GND short-circuited
4	REC OUT R	Recording output
5	REC OUT L	Recording outout
6	REC IN R	Recording input (1 kHz)
7	REC IN L	Recording input (1 kHz)
8	REC MUTE	REC MUTE with +B short-circuited
9	GND	Earth

Gain

Mode	Meas	urement point	Gain	Remarks
1	0	L P901 ①	1 2001 () () () ()	_
	Output	R P901 2	Input of P901 (5) and (6) 24.0 ± 2 dB	Output of 1 kHz
2	0	L P901 ①	1 . (2004 () . () . ()	
	Output	R P901 2	Input of P901 7 and 8 24.0 ± 2 dB	Output of 400 Hz
3	Outnut	L P902 (5)	L (D000 () ()	
<u> </u>	Output	R P902 4	Input of P902 6 and 7 8 ± 2 dB	Output of 1 kHz

- Notes:

 The standard output voltage should be -20 dBs and the load impedance of the output terminals should be 22 kohms.


 Measurement should be performed with semi-fixed resistors R957, R958 turned fully counterclocksise.

Mode setting


	Mode	A MUTE	B MUTE	NR REC SW	ALC SW	NR SW
		P901 4	P901 ③	P902 ③	Q911	P902 ②
1	(B playback)	+B	GND	OPEN	E-C SHORT	GND
2	(A playback)	GND	+B	OPEN	E-C SHORT	GND
3	(A play B Rec)	GND	+B	GND	E-C SHORT	GND
4	ALC	GND	+B	GND	OPEN	GND
5	(NR ON)	GND	+B	GND	E-C SHORT	OPEN

Internal Block Diagrams of Major ICs


IC303: LB1639CV (Motor drive)




IC631: µPC1330HA (Head Switch)




IC701, IC702: μPC1228HA (Dual OP amp.)




IC404: μPC1237HA (Protector)




IC304: GP1U501X (Remote-control Receiver)




IC651: TC4001BP (C-MOS NOR GATE)



IC351, IC352: BA3812L (SEA amplifier)



IC901, IC902: AN7363N (Noise Reduction amplifier)



LC7218 Phase Detector Charge Pump (22) PD2 SWALLOW counter 12bit Programm ble Divider 15 LCTR (AM IF) CE (2 Universal Counter ск (4 DO (5


-11)--12)-

-13)-OUTO OUTI OUTZ OUT3 OUT4 OUT5 OUT6 INO INI
POWER MONO MW IF Reg. STOP IN
OSC FM LW TUNED


IC102: LC7218 (PLL Synthesizer)

Symbol	Pin No.	Datails	Function	1/0
Xin Xout	1 24	X'tal OSC	Crystal oscillator (7.2 MHz)	ī
FM OSC	19	Local oscillator signal input	 FM OSC is selected for serial date input: DV=1 is assigned. Input frequency is 10 ~ 130 MHz (125 mVrms min.). 	ı
AM OSC	18	Local oscillator signal input	 AM OSC is selected for serial data input: DV=0 is assigned. When serial data is input: SP=1 is assigned: Input frequency is 2 ~ 40 MHz (125 mVrms min.). When serial data is input: SP=0 is assigned: Input frequency is 0.5 ~ 10 MHz (125 mVrms min.). 	1
PD1 PD2	21 22	Charge pump output	 PLL charge pump output. When the local oscillator signal frequency divided by N results in a frequency higher than reference frequency, high level signals are output from PD1 and PD2. 	0
SYC	6	Controller clock	 This is the controller clock output pin and a 400 kHz signal (duty 66 %) is output after the power is turned ON. 	0
Vdd	20	Power supply	 Power supply pin for LC7218. It supplies 4.5 ~ 6.5 V when the PLL circuit is activated. 	-
Vss	23	Ground	• GND pin of LC7218.	-
CE	2	Chip enable	• This pin goes high when serial data is input (DI) to LC7218 or output from it.	1
CK	4	Clock	 This clock is used to synchronize data when serial data is input (DI) to or output (DO) from LC7218. 	ı
DI	3	Input data	 Input pin for serial data which is transmitted from the controller to LC7218. A total of 36 bits of data should be input for initialization. 	1
DO	5	Output data	 Output pin for serial data transmitted from LC7218 to the controller. A total of 24 bits can be output from the internal shift register in synchronized with CK. 	0
OUT 0 OUT 1 OUT 2 OUT 3 OUT 4 OUT 5 OUT 6	9 10 11 12 13 14	POWER OSC MONO FM MW LW IF Reg.	 Latches OUT 0 ~ OUT 6 of the serial data transmitted from the controller, and inverts the data to output it in parallel. OUT 0 can outputs the time base for clock (8 Hz). (When TB = 1.) OUT 1 and OUT 2 are complementary outputs. OUT 0, OUT 3, OUT 4, OUT 5 and OUT 6 are N-ch open drain outputs (up to 13 V). 	0
IN 0 IN 1	7 8	TUNED STOP IN	 The data at input ports IN 0, IN 1 is converted from parallel to serial, and can be output from output pin DO. 	ı
HCTR (FM IF)	16	General purpose measurement signal input pin	 With serial data input: SC = 1, HCTR is selected. The signal is transmitted to the general-purpose counter (20-bit binary counter) via a 1/8 divider internally. 	ı
LCTR (AM IF)	15	General purpose counter frequency input pin	 With serial data input: SC = 0, LCTR is selected. At this time, if serial data is input: SF = 1; The signal is transmitted directly to the general-purpose counter without passing through the internal 1/8 divider. If serial data is input SP = 0; Input frequency is 1 Hz ~ 20 kHz (V IH = 0.7 VDD min., V IL = 0.3 VDD max.) 	


IC305: MN1281 (P. Q)




IC104: LA1266A (FM/AM IF & DET.)




IC105: LA3401 (FM M.P.X.)





Pin No.	Symbol	Name	1/0	Terminal Function
1	ø ou t		-	Not used. (open)
2	P20/PSTB	STOP LED	0	REMOTE STOP indicator
3	P21/PTOUT	VOLUME LED	0	VOLUME indicator
4	P22	REMOCON LED	0	REMOTE CONTROL RECEIVED indicator
5	P23	VIDEO/AUX	0	SOURCE VIDEO/AUX indicator
6	P10	A PLAY	Ĭ	A deck PLAY switch input
7	P11	B PLAY	i	B deck PLAY switch input
8	P12	B REC	Ī	B deck REC switch input
9	P13	H, DUB	I	High speed dubbing switch input
10	P30	CD	0	SOURCE CD indicator
11	P31	PHONO	0	SOURCE PHONO indicator
12	P32	TUNER	0	SOURCE TUNER indicator
13	P33	TAPE	0	SOURCE TAPE indicator
14	P70	VOLUME UP	0	VOLUME UP control
15	P71	VOLUME DOWN	0	VOLUME DOWN control
16	P72	MUTE	Ö	SOURCE MUTE
17	P73	DCS OUT	0	DCS(COMPULINK) output
18	RESET	RESET	I	RESET input
19	CL1	CLOCK	Ī	CLOCK input (4.19 MHz)
20	V dd	V dd	_	+5 V
21	CL2	CLOCK	ı	CLOCK input (4.19 MHz)
22	INT1		_	
23	POO/INTO	RM IN	1	REMOTE CONTROL input
24	PO1/SCK	CLK	ō	CLK (Analog switch)
25	P02/S0	DATA	0	DATA (Analog switch)
26	P03/SI		-	
27	P60	DCS IN	I	DCS(COMPULINK) input
28	P61	STB	0	STB (Analog switch)
29	P62	REC MUTE	0	REC MUTE
30	P63	VIDEO	i	VIDEO/AUX switch
31	P50	CD	Ī	CD switch
32	P51	PHONO	Ī	PHONO switch
33	P52	TUNER	I	TUNER switch
34	P53	TAPE	I	TAPE switch
35	P40	REC OSC	0	REC OSC control
36	P41	MOTOR BRAKE	0	NC
37	P42	MOTOR STOP	ő	MOTOR STOP control
38	P43	P/R MUTE	ŏ	PLAY/REC MUTE
39	Vss	Vss	-	GND

Tuner Control Section




IC301: LC6514B-4054 (Tuner control & FL Driver)


Pin NO.	Symbol	Name	I/O	Terminal Function
1~2, 41~42 3 4 5	PAO ~ PA3 INT PBO PB1	KINO~KIN3 INT A-BUS-IN NC		Key input Initialized at "L" Level Input for DCS (COMPULINK) System
6	PB2	Di	ī	Serial Data Bus (Connect to LC7218)
7 8 9 10 11	PC0 PC1 PC2 PC3 PD0	CK DO CE A-BUS OUT TUNED IN	0 0 0 0	Serial Data Bus (Connect to LC7218) Serial Data Bus (Connect to LC7218) Chip Enable Output (Connect to LC7218) Output for DCS (COMPULINK) System Input for TUNED indicator
12 13 14 15~18	PD1 PD2 PD3 PE0 ~ PE3	STEREO IN NC NC S1 ~ S4	0	Input for STEREO indicator Segment output
19	RES	RES	l I	Reset Input
20 21 22 23 24 ~ 27	TEST Vss OSC1 OSC2 PF0 ~ PF3	TEST Vss OSC1 OSC2 S5 ~ S8	0	Test Mode Input GND Crystal oscillator Segment output
28 ~ 31 32 ~ 35 36 37	PG0 ~ PG3 PH0 ~ PH3 PI0 PI1	D0 ~ D8	0	Digit output (grid)
38	VP	MUTE VP	0	"H"outputs when muting is turned ON.
39 40	HOLD VDD	HOLD VDD	1 —	Hold Request Input +5 V

Schematic Diagram of Front-end Pack

■ FE101: EAF2203-002 (for West Germany, Italy and Switzerland)




■ FE101: EAF2203-001 (except for West Germany, Italy and Switzerland)



FL Display Tube Internal Connection


Grid Layout



Anode Connection

Grid (Pin No.) Segment (Pin No.)	7 G (10)	6 G (12)	5 G (15)	4 G (18)	3 G (21)	2 G (27)	1 G (31)
S1 (9)		TUNED	•	STEREO	FM AUTO FM MUTE	PRESET STATION	СН
S2 (8)	AUTO MEMORY	a	а	а		а	а
S3 (6)		b	b	b	MHz	b	b
S4 (5)	MEMORY	С	С	С	kHz	С	С
S5 (11)	CANCEL	d	d	d	g	d	d
S6 (13)	FM	е	e	е	f, c	е	e
S7 (14)	АМ	f	f	f	b, e	f	f
S8 (16)	/	g	g	g	a, d	g	g

Connection Diagram








VICTOR COMPANY OF JAPAN, LIMITED AUDIO PRODUCTS DIVISION, YAMATO PLANT, 1644, Shimotsuruma, Yamato-shi, Kanagawa-ken, 242, JAPAN

PARTS LIST

Contents

in Parts Locations	2-2
ploded View and Parts List	2-3
chanism Ass'y and Parts List	2-7
A Mechanism	2-7
B Mechanism	2-10
inted Circuit Board Ass'y and Parts List	
ENJ-027 Amplifier PC Board Ass'y	
ENJ-019 C Dolby PC Board Ass'y	
ENA-082 Tuner PC Board Ass'y	
ENJ-004 K Record Amplifier and Playback Amplifier PC Board Ass'y	
ENC-063 Control PC Board Ass'y	
cessories List	
cking Materials and Part Numbers	


Main Parts Locations



A: Safety Parts

Mechanism Ass'y and Parts List

■ A Mechanism




■ Parts List

Item	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
1 2 3 4 5	18210160FZT 18210105T 182101507ZT 96610000T 18210129BT	Main Base Ass'y Switch Plate Push Button Actuator Ass'y Cap Tapping Screw Play Button Lever	1 1 1 1 1		
6 7 8 10 11	18210130T 18210131T 18210132T 18210168T MSW-1664	RWD Button Lever FF Button Lever Stop Button Lever RWD Lever Leaf Switch	1 1 1 1 1		
12 13 14 15 16	MSW1373NBK 99820000T 18210113T 18210119JT 18293103T	Leaf Switch Screw Button Lever Spring (F) Sub Chassis Button Lever Shaft	1 2 1 1		
17 18 19 20 21	18210150T 18213106T 18210122T 18210162T 18210121T	Play Button Lever Spring B Frame (S) Actuator Spring Auto Lever Auto Lever Spring	1 1 1 1		
22 23 24 25 26	18210187T LSA-1115R 18210138T 18213107T 18290304T	Button Lever Spring (B) Leaf Switch Switch Actuator Spring Operation Lever Head Panel	1 1 1 4 1		
27 28 29 30 31	18290302T 182103301ZT 18210308T 18210318T 182101170T	Head Base Sensing Plate Ass'y E.H.Spring Head Panel Spring (S) Sensing Bracket	1 1 1 1 1		
32 33 34 35 36	18290110T 18211305T 18210307T 182104302ZT 18210412T	P.R.Stopper P.M.E.Screw Azimuth Spring Pinch Roller Arm Ass'y Pinch Roller Spring	1 1 1 1 1		
37 38 39 40 41	18213912T 18213919T 182107337ZT 18210704T 18210721T	MS Screw Metal Guide RF Pulley Arm Ass'y RF Pulley Arm Spring RF Arm Roller Screw	1 1 1 1 1		
42 43 44 45 46	18210705T 97590000T 182109309ZT 182110504ZT 182910507ZT	RF Belt Screw Fly Wheel Ass'y Reel Base Ass'y Take Up Gear Plate Ass'y	1 1 1 1 1		
47 48 49 50 51	18211034AT 18211008T 18211070T 18211046T 182110309ZT	Take Up Roller Gear T.G.Plate Spring FF Gear Back Tension Spring Supply Reel Ass'y	1 1 1 1 1		
52 53 54 55 56	182110317ZT 99990004T 18211064T 18211210T 18211266T	Take Up Reel Ass'y Polyslider Washer Back Tension Spring Motor Bracket Motor Rubber	1 1 1 1 2		
57 58 59 60 61	18511418T 99220000T 182112161T 18533106T 98750000T	Coller Screw Azimuth Screw Main Belt Mat Polyslider Washer	2 1 1 2 1		
62 63 64 65 66	18211304T 18211302T 18291001T WDM123740 MS15R-AA2N1	Eject Slide Lever Eject Slide Lever Spring Pack Spring Polyslider Washer P Head	1 1 1 2 1		

item	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
67	18210328T	Dummy Head	1		
68	MMI-6H2LWC1SA	Motor Ass'v	1 1		
69	18211213T	Switch Bracket	1	į	
70	18213525T	Cord Clamp	1	4	
71	91790000T	C Tapping Screw	1		
72	91800000T	C Tapping Screw	4		
73	96790000T	P Tapping Bind Screw	5		
74	99991803T	Camera B Tapping Screw	1	Ì	
75	91810000T	C Tapping Screw	2	ı	
76	98210000T	Cap Screw	2		
77	98200000T	Cap Screw	1		
78	EWS014-144	Socket Wire Ass'y	1		
79	EWS015-136K	Socket Wire Ass'y	1		
80	EWR34B-35KKD	Flat Wire	1		

■ B Mechanism



■ Parts List


Item	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
1 2 3 4 5	186502502ZT 18650218T 93720000T 18650211T 186502306ZT	Head Panel Ass'y C.H.P.Lever Nylon Washer Head Panel Spring H.Base Ass'y	1 1 1 1 1		
6 7 8 9	18650224T LSB-1119-1 ENZ6004-007 18650129T 18650130T	Turn Over Spring Leaf Switch Head Rec Safety Lever (F) Rec Safety Lever (R1)	1 1 1 1 1 1 1 1		
11 12 13 14 15	18650131T 186505502T 186505501T 186505301ZT 186504306ZT	Rec Safety Lever (R2) T.Roller Plate (R) T.Roller Plate (F) T.Roller Ass'y Pinch Roller Arm (R) Ass'y	1 1 2 1		
16 17 18 19 20	18650228T WDM223830 186509315ZT 186504307ZT 18650420T	C.H.P.Lever Collar Polyslider Washer F.L.Metal (R) Ass'y Pinch Roller Arm (F) Ass'y Pinch Roller Spring	2 1 1 1 1 1 1		
21 22 23 24 25	18650910ZT 18650510T 18650511T 18652205T 186505310ZT	F.L.Metal (F) Ass'y T.Roller Plate Spring (F) T.Roller Plate Spring (R) Control Lever Reel Ass'y (R)	1 1 1 1		
26 27 28 29 30	18650258T MSW-1541ACV 186505311ZT 18650532T 18651401ZT	Clamp Spring Leaf Switch Reel Ass'y (F) Back Tension Spring Main Base Ass'y	1 2 1 1 1		
31 32 33 34 35	18650139T 18651475T MSW-1273NBK 18651432T 18651455T	Select Switch Bracket Switch Bracket Leaf Switch Button Lever Spring Button Lever Spring	1 1 1 1		
36 37 38 39 40	MSW-1432NBKU 18650102T 18650120T 18650421T 18650422T	Leaf Switch Pack Spring Plate FF Gear P.Arm Spring (R) P.Arm Spring (F)	1 1 1 1 1		
41 42 43 44 45	18651301T 18651302T 18651309T 1865015062T 18652232T	E.Slide Lever Collar Spring Chassis Ass'y CH Slide Lever	1 2 1 1 1 1		
46 47 48 49 50	18652236T 18652240T 18652241T 18652227T 18651429T	CH Gear Spring CH Collar (A) CH Collar (B) REC Sensor Lever P.C.Stopper	1 1 1 1 1		
51 52 53 54 55	186514504ZT 18651463T 18651407T 18651428T 18651453T	Push Button Actuator Ass'y Push Button Actuator Spring Switch Actuator REW Lever REC Button Lever	1 1 1 1		
56 57 58 59 60	18651466T 18651418T 18651419T 18651420T 186514505ZT	Play Button Lever RWD Button Lever FF Button Lever Stop Button Lever Pause Button Lever Ass'y	1 1 1 1 1		
61 62 63 64 65	18210115T 18210116T 18210134T 18652237T 18652230T	Pause Lever Pause Lever Spring P.Stopper Mode Lever Double Side Sensing Plate	1 1 1 1 1 1 1		

ltem	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
66 67 68 69 70	9401003T 18651121T 186507304ZT 18001143T 18650712T	Spring Collar Screw RF Clutch Ass'y Spring RF Belt	1 5 1 1		
71 72 73 74 75	18652104T 186521502ZT 15621105T 186521503ZT 18652114T	Lift Spring Lift Arm Ass'y Spring M.Trigger Arm (A) Ass'y M.Gear	1 1 1 1 1		
76 77 78 79 80	17300220T 18652113T 18652238T 18651701T 18651708T	Spring M.Trigger Arm (B) CH Gear P.Gear P.Trigger Arm Spring	1 1 1 1		
81 82 83 84 85	18651604T 186517502ZT 18651709T 18651710T 186517501ZT	Brake Arm Collar P.Trigger Arm Ass'y RF Trigger Arm RF Collar P.Actuator Arm Ass'y	2 1 1 1 1		
86 87 88 89 90	17001613T 186511503ZT 18651113T 18651112T 18651102T	Spring Cam Gear Plate Ass'y Sensor Plate Spring Cam Gear Plate Spring Cam Gear	1 1 1 1		
91 92 93 94 95	18651123T 18651124T 18651109T 18651103T 18651114T	Pulley Full Auto Belt RF Lever Sensing Plate C.Lever	1 1 1 1 1		
96 97 98 99 100	18651111T 18652231T 18652229T 18652235T 186509337ZT	Control Lever Spring Stop Lever Double Side Function Lever Function Lever Spring FL Pulley Ass'y	1 1 1 1 1		
101 102 103 104 105	1865093362T 18650975T MSW-1649CV 18201310T 18651431T	FL Gear Ass'y Main Belt Leaf Switch Dumper Spring Shaft Stopper	1 1 1 2 1		
106 107 108 109 110	18651115T 18201306T 18650967T 18650233T 18213525T	C.Lever Spring Motor Rubber FM Plate Relay Base Plate Cord Clamp	1 3 1 1 3		
111 112 113 114 115	MMI-6H2LWC1SA 18651425T 18651477T 18651480T 18651471T	Motor Ass'y Operation Lever Button Lever Shaft Operation Lever Rec Button Lever Spring	1 4 1 1		
116 117 118 119 120	18651454T 18651479T 18201302T 18211202T 18652115T	Operation Lever Frame FL Hold Plate Motor Collar Screw Lift Arm Spring	1 1 2 3 1		
121 122 123 124 125	18652226T 18652248T 18652228T 18652226T 18200806T	Rec Change Lever Rec Change Lever Spring M.Kick Lever M.Kick Lever Collar B Collar	1 1 1 1		
126 127 128 129 130	18400245T 18652233T 18652246T 18652244T 18521711T	Spring CH Lever (H) CH Lever (H) Spring CH Lever (J) Spring	1 1 1 1		

Item	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
131 132 133 134 135	18652245T 18652247T 18650965T 18651601T 18652253T	CH Lever (K) CH Lever (K) Spring Wire Clamper Brake Arm M Switch Lever	1 1 1 1		
136 137 138 139 142	18651602T 18200917T 18652254T 18652255T 90760000T	Brake Spring Brake Shoe M Switch Lever Collar M Switch Lever Spring Tams Screw	1 2 1 1		
144 145 146 147 148	90780000T 91920000T 91780000T 91810000T 92190000T	Tams Screw C.Tapping Screw C.Tapping Screw C.Tapping Screw C.Tapping Screw Cap Screw	1 1 6 2 1		
149 150 151 152 153	99760000T 18650137T 18650136T 90010000T 95470000T	Cap Screw Rec Safety Lever Spring (R) Rec Safety Lever Spring (F) Pan Screw Camera Screw	1 1 1 1 2		
154 155 156 157 159	95610000T 95600000T 98300000T 99870000T 99991802T	Camera Screw Camera Screw Camera Screw Camera Screw H.Collar Screw	1 1 1 2 2		
160 161 162 163 164	90770000T 98980000T 98090000T 99991808T 95630000T	Tams Screw Camera Screw Camera Screw Camera Screw Camera Screw Camera Screw	1 6 2 1 1		
165 166 167 168 169	96990000T 96740000T 99992001T REE2000 REE1500	Camera Screw Tapping Screw Cap Power Lock Screw E Ring E Ring	1 4 2 5 1		
170 171 172 173 174	94860000T 94970000T WDM215040 WDM123025 WDM203530	E Ring E Ring Polyslider Washer Polyslider Washer Polyslider Washer	2 1 2 4 1		
175 176 177 178	99990602T EWS018-070 EWS018-064K EWR34B-30KKD	Nylon Washer Socket Wire Ass'y Socket Wire Ass'y Flat Wire	1 1 1 1		

Printed Circuit Board Ass'y and Parts List

Note: ENJ-027 varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.



Note (1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENJ-027 B	U.S. Military Market & Other Countries
ENJ-027 C BS	the U.K.
ENJ-027 D	Australia, Continental Europe, Switzerland
ENJ-027 E	West Germany, Italy

Transistors

110	11121210	713			
A	ITEM	PART NUMBER	DESCR	I P T I O N A	REA
	Q451	2SK301(P,Q)	F.E.T	MATSUSHITA	
1	Q452	2SC1741A(Q,R)	SILICON	ROHM	
1	Q453	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
	Q454	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
1	Q455	2SA564A(R,S)	SILICON		
	Q551	2SD2061(F,G)	SILICON	ROHM	
	Q552	2SC1685(Q,R)	SILICON	MATSUSHITA	
1	Q553	2SD1944(J,K)	SILICON	ROHM	
1	Q554	2SD2061(F,G)	SILICON	ROHM	
	Q555	2SB1187(F,G)	SILICON	ROHM	
	Q601	2SC1685(R,S)	SILICON		
	Q602	2SC1685(R,S)	SILICON		
	Q603	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
	Q604	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
	Q605	2SA564A(Q,R)	SILICON	MATSUSHITA	
	Q631	2SC1741A(Q,R)	SILICON	ROHM	
1	Q632	2SC1685(R,S)	SILICON		
	Q633	2SC1741A(Q,R)	SILICON	ROHM	
	Q651		SILICON	ROHM	
l	Q652		SILICON	ROHM	
ļ	Q653		SILICON	ROHM	
	Q654		SILICON	ROHM	
	Q655		SILICON		
	Q656		SILICON		
	Q657		SILICON	ROHM	
	Q658		SILICON		
	Q659		SILICON		
1	Q670		SILICON		
	Q671		SILICON	ROHM	
	Q672		SILICON	1	
	Q673		SILICON		
L	Q674	2SC1685(R,S)	SILICON		
				0	

▲ : SAFETY PARTS

I.C.s

Δ	ІТЕМ	PART NUMBER	DESCR	I P T I O N AREA
L				MAKER
	10401	M5218L-R	I.C.	MITSUBISHI
	IC402	TC9164N	I.C.	TOSHIBA
	IC403	STK4161MK5V	I.C.	SANYO
	IC404	UPC1237HA	I.C.	
	IC631	UPC1330HA	I.C.	NEC
	IC651	TC4001BP	I.C.	

▲ : SAFETY PARTS

Diodes

UMBER D	E S C R		AREA
		MAKER	
STI	TCON	HITACHI	
1 -		NEC	
SI	LICON	HITACHI	
SI	LICON	HITACHI	
L1 SIL	ICON		В
			CBS
			D
SIL	ICON		E
	ICON		В
			CBS
			P
			E B
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
			CBS
			D
			B
			CBS
	S II S I	SILICON SILICON SILICON ZENER SILICON	SILICON HITACHI SILICON HITACHI SILICON HITACHI SILICON HITACHI ZENER NEC SILICON HITACHI SILICON HITACHI SILICON HITACHI 1 SILICON SILICON SILICON SILICON 1 SILICON SILICON 1 SILICON SILICON SILICON SILICON SILICON 1 SILICON SILICON 1 SILICON 1 SILICON SILICON 1 SILICON 1 SILICON

A : SAFETY PARTS

Diodes

\triangle	ITEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	D554	ERB12-02RKL1	SILICON		D
	D554	30DL2FC	SILICON		E
	D555	1\$R139-200	SILICON		
1 1	D556		SILICON		
	D557		SILICON		
	D558		SILICON		
l	D559		SILICON		
	D560	1SR139-200	SILICON		
	D561	RD13JSB3	ZENER	NEC	
	D562			NEC	
		RD12JSB3		NEC	
ll		MTZ30JC		ROHM	
	D566			HITACHI	
	D567		ZENER		
	D568			HITACHI	
	D569			HITACHI	
	D570			HITACHI	
	D571			HITACHI	
	D572			HITACHI	
li	D573			HITACHI	
	D574			HITACHI	
	D575			HITACHI	
	D576			HITACHI	
	D577			HITACHI	
	D578			HITACHI	
	D579			HITACHI	
	D581			NEC	
	D582			NEC	
	D585			HITACHI	
	D586			HITACHI	
	D655	155119	SILICON	HITACHI	

A: SAFETY PARTS

Capacitors

A	ITEM	PART NUMBER	DES	CRI	PTION	AREA
	C001	QCZ9019-472	4700PF		CERAMIC	В
	coo1	QCZ9019-472	4700PF		CERAMIC	D
	C001	QCZ9019-472	4700PF		CERAMIC	E
	C001	QCZ9019-472BS	4700PF		CERAMIC	CBS
1	C402	QCY21HK-472	4700PF	50 V	CERAMIC	В
l	C402	QCY21HK-472	4700PF	50 V	CERAMIC	CBS
	C402	QCY21HK-472	4700PF	50 V	CERAMIC	D
	C402	QCF21HP-473	0.047MF	50 V	CERAMIC	E
	C403	QCY21HK-472	4700PF	50 V	CERAMIC	В
	C403	QCY21HK-472	4700PF	50 V	CERAMIC	CBS
	C403	QCY21HK-472	4700PF	50 V	CERAMIC	D
	C403	QCF21HP-473	0.047MF	50 V	CERAMIC	E
	C404	QCBB1HK-221	220PF	50 V	CERAMIC	E
	C405	QCBB1HK-221	220PF	50V	CERAMIC	E
	C407	QETB1HM-225	2.2MF	5 O V	ELECTRO	
	C408	QETB1HM-225	2.2MF	50V	ELECTRO	
	C409	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	В
	C409	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	CBS
	C409		100PF	50 V	CERAMIC	D
	C409		220PF	50V	CERAMIC	E
	C410		100PF	50V	CERAMIC	В
	C410		100PF	50V	CERAMIC	CBS
	C410		100PF	50V	CERAMIC	D
	C410	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAMIC	E
	C411	QCY21HK-682	6800PF	50V	CERAMIC	
	C412	QCY21HK-682	6800PF	50V	CERAMIC	
	C413	QCY21HK-182	1800PF	50V	CERAMIC	
	C414	QCY21HK-182	1800PF	50V	CERAMIC	
	C415	QETB1EM-226	22MF	25V	ELECTRO	
	C417	QETB1EM-226 QETB1HM-225	22MF	25V	ELECTRO	
	C418	QETB1HM-225	2.2MF	50V	ELECTRO ELECTRO	
	C419		2.2MF 100PF	50V 50V	CERAMIC	
	C420	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C425	QCSB1HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	-
	C426	QCSB1HJ-470	47 F F	50V	CERAMIC	E E
	C451	QETB1HM-475	4.7MF	50V	ELECTRO	
	C452		4.7MF	50V	ELECTRO	
	C453		82PF	50 V	CERAMIC	В
	C453		82PF	50 V	CERAMIC	CBS
	C453		82PF	50 V	CERAMIC	D
	C453	QCS21HJ-151	150PF	50 V	CERAMIC	E
	C454		82PF	50 V	CERAMIC	В
	C454	QC\$21HJ-820	82PF	50 V	CERAMIC	CBS
	C454		82PF	50 V	CERAMIC	D
	C454	QCS21HJ-151	150PF	50 V	CERAMIC	E
			4	\ : S	AFETY PAR	TS

Capacitors

	pacito					
A	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
	C455	QCS21HJ-101	100PF	50 V	CERAMIC	В
	C455	QCS21HJ-101	100PF	50 V	CERAMIC	CBS
	C455	QCS21HJ-101	100PF	50 V	CERAMIC	D
1	C455 C456	QCS21HJ-470 QCS21HJ-101	47PF 100PF	50 V 50 V	CERAMIC	E B
	C456	QCS21HJ-101	100PF	50 V	CERAMIC	CBS
1	C456	QCS21HJ-101	100PF	50 V	CERAMIC	D
1	C456	QCS21HJ-470	47PF	50 V	CERAMIC	E
	C457	QCS21HJ-100	10PF	50 V	CERAMIC	В
	C457	QCS21HJ-100	10PF	50 V	CERAMIC	CBS
l	C457	QCS21HJ-100	10PF	50 V	CERAMIC	D
	C457 C458	QCS21HJ-5R0 QCS21HJ-100	5PF 10PF	50 V 50 V	CERAMIC CERAMIC	E B
	C458	QCS21HJ-100	10PF	50 V	CERAMIC	CBS
	C458	QCS21HJ-100	10PF	50 V	CERAMIC	D
	C458	QCS21HJ-5R0	5PF	50 V	CERAMIC	E
	C459	QEK61CM-107	100MF	16V	ELECTRO	
	C460	QEK61CM-107	100MF	160	ELECTRO	
	C461	QETB1HM-226 QETB1HM-226	22MF 22MF	50V 50V	ELECTRO	
1	C463		0.1MF	50V	T.FILM	
1	C464	QFV81HJ-104	0.1MF	50V	T.FILM	
	C465	QFV81HJ-104	0.1MF	50V	T.FILM	
1	C466	QFV81HJ-104	0.1MF	50V	T.FILM	
1	C469	QCY21HK-222	2200PF	50V	CERAMIC	E
1	C470	QCY21HK-222 QCY21HK-222	2200PF 2200PF	50V 50V	CERAMIC	E
1	C471	QCY21HK-222	2200PF	50V	CERAMIC	E
1	C473	QCGB1HK-102	1000PF	50V	CERAMIC	Ē
l	C474	QCGB1HK-102	1000PF	50V	CERAMIC	E
1	C476	QETB1HM-476	47MF	50V	ELECTRO	_
	C478	QCS21HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	E
		QCS21HJ-470	47PF	50V	CERAMIC	, E ,
1	C482	QEK61HM-224G QETB1HM-474	0.22MF 0.47MF	50V 50V	ELECTRO	
	C484	QETB1EM-107	100MF	25V	ELECTRO	
1	C486	QCF21HP-223	0.022MF	50V	CERAMIC	
	C487	QETB2AM-476	47MF	100V	ELECTRO	
	C488	QETB1HM-475	4.7MF	50V	ELECTRO	
	C489		22MF 47MF	16V 10V	ELECTRO	
	C490		0.01MF	50 V	CERAMIC	E
	C492	QCF21HP-103	0.01MF	50 V	CERAMIC	E
	C493	QCF21HP-103	0.01MF	50 V	CERAMIC	Е
	C494 C495	QCS21HJ-471 QCF21HP-473	470PF 0.047MF	50 V 50 V	CERAMIC	E
	C495	QCF21HP-473	0.047MF	50 V	CERAMIC	E E
l	C497	QCF21HP-473	0.047MF	50 V	CERAMIC	E
	C498	QCF21HP-223	0.022MF	50 V	CERAMIC	Е
	C499 C500	QCF21HP-473 QCF21HP-223	0.047MF 0.022MF	50 V 50 V	CERAMIC	E E
	C500		0.022MF 0.022MF	50 V	CERAMIC	E
	C511	QCS21HJ-471	470PF	50V	CERAMIC	E
	C512	QCS21HJ-471 QCE22HP-103	470PF 0.01MF	50V 500 V	CERAMIC CERAMIC	E B
	C551	QCE22HP-103 QCE22HP-103	0.01MF 0.01MF	500 V 500 V	CERAMIC CERAMIC	CBS D
	C551	QFN82AK-104	0.1MF	100 V	MYLAR	E
	C552	QCE22HP-103	0.01MF	500 V	CERAMIC	В
ļ	C552	QCE22HP-103	0.01MF	500 V	CERAMIC	CBS
	C552 C552	QCE22HP-103 QFN82AK-104	0.01MF 0.1MF	500 V 100 V	CERAMIC MYLAR	D E
	C 5 5 3		0.1MF		CERAMIC	В
	C553	QCE22HP-103	0.01MF	500V	CERAMIC	CBS
	C553		0.01MF		CERAMIC	D
	C553		0.1MF		M.MYLAR	Ε
	C554		4700MF 4700MF		ELECTRO ELECTRO	
	C556	QCF21HP-103	0.01MF		CERAMIC	В
	C556	QCF21HP-103	0.01 M F	50 V	CERAMIC	CBS
	C556	QCF21HP-103	0.01 M F	50 V	CERAMIC	D
	C556 C557		0.1MF 0.01MF	50 V 50 V	MYLAR CERAMIC	E
	C557		0.01MF 0.01MF	50 V 50 V	CERAMIC	B CBS
	C557		0.01MF	50 V	CERAMIC	D
	C557		0.1 MF	50 V	MYLAR	E
	C558		0.01MF	50V	CERAMIC	В
	C558		0.01MF	5.0 V 5.0 V	CERAMIC	CBS
	C558				CERAMIC MYLAR	D E
	C559				ELECTRO	_
	C560	QETB1CM-476	47MF	16V	ELECTRO	
	C561		0.01MF	50V	CERAMIC	
	C562		47MF		ELECTRO	
	C563		47MF 22MF		ELECTRO ELECTRO	
	C565		0.01MF		CERAMIC	
	C566	QETB1CM-476			ELECTRO	
	C567	QETB1EM-106	10MF	25V	ELECTRO	
	C568		0.01MF	500	CERAMIC	
	C569	QETB1AM-476	47MF	10V	ELECTRO	

			T						
\triangle	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	РТ	0	N	A R	ΕA
1	C570	QETB2AM-106	10MF	100V	ELEC.	TRO			
	C571	QETB1HM-226	22MF	50V	ELEC.	TRO			
1	C572	QCF21HP-103	0.01MF	50 V	CERAN	4IC			
	C573	QETB1HM-226	22MF	50 V	ELEC.	TRO			
	C574	QETB2AM-106	10MF	100V	ELEC.	TRO			
	C577	QCF21HP-473	0.047MF	50V	CERAN	1 I C			
1	C601	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAN	1 I C			
	C602	QCS21HJ-221	220PF	50V	CERAN	1 I C			
	C603	QCS21HJ-561	560PF	50 V	CERAN	4 I C			
1	C604	QCS21HJ-561	560PF	50V	CERAN	1 I C			
	C605	QCY21HK-102	1000PF	50 V	CERAN	1 I C			
	C606		1000PF	50 V	CERAN				
1	C609		4.7MF	50 V	ELEC.				
	C610		4.7MF	50V	ELEC.				
	C611		220PF	50V	CERAN				
	C612		220PF	50V	CERAN				
1	C613		100PF	50V	CERAN				
	C614		100PF	50V	CERAN				
l	C631	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAN	11 C			
	C632	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAN	1 I C			
	C633	QETB1EM-106	10MF	25 V	ELEC'	rro			
1	C634	QETB1HM-105	1MF	50V	ELEC	rro			
	C635		1MF	50V	ELECT				
1	C636		470PF	50V	CERAN				
1	C637	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAN				
	C638		100PF	50V	CERAN				
1	C639		47MF	16V	ELECT				
	C651	QETB1HM-226	22MF	50V	ELEC1	RO		L	

▲ : SAFETY PARTS

Resistors

Capacitors

	istors		Т				T
A	ITEM	PART NUMBER	DES	CRI	РТІ	O N	AREA
	R401	QRD167J-272	2.7K	1/6W	CARBO	N	
	R402	QRD167J-272	2.7K	1/6W	CARBO	N	
	R403	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO	N	
	R404	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO	N	
	R405	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO	N	
	R406	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO	N	
	R407	QRD167J-474	470K	1/6W	CARBO	N	
	R408	QRD167J-474	470K	1/6W	CARBO	N	
	R409	QRD167J-393	39K	1/6W	CARBO	N	
	R410	QRD167J-393	39K	1/6W	CARBO	N	
	R411	QRD167J-821	820	1/6W	CARBO	N	
	R412	QRD167J-821	820	1/6W	CARBO		
	R413		100K	1/6W	CARBO		
	R414		100K	1/6W	CARBO		
	R419		36K	1/6W	CARBO		
	R420	QRD167J-363	36K	1/6W	CARBO		
	R421	QRD167J-243	24K	1/6W	CARBO		
	R422	QRD167J-243	24K	1/6W	CARBO		
	R423	QRD167J-243	24K	1/6W	CARBO		l
	R424	QRD167J-243	24K	1/6W	CARBO		
	R425						
		QRD167J-683	68K	1/6W	CARBO		
	R426	QRD167J-683	68K	1/6W	CARBO		
	R427	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBO		
	R428	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBO		
	R429	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBO		
	R430	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBO		
- 1	R431	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBO		į
	R451	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBO		
	R452	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBO		
		QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO		
	R454	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO	N	
	R455	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO	N	ł
	R456	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO	N	l
	R457	QRD167J-621	620	1/6W	CARBO	N	
	R458	QRD167J-621	620	1/6W	CARBO	N	
Δ	R459	QRD149J-272S	2.7K	1/4W	UNF.C	ARBON	
Δ	R460	QRD149J-272S	2.7K	1/4W	UNF.C	ARBON	ĺ
Δ	R461	QRZ0062-100	10	1/4W	FUSIB	LE	
Δ	R462	QRZ0062-101	100	1/4W	FUSIB	LE	
Δ	R463	QRD149J-100S	10	1/4W	UNF.C	ARBON	
Δ	R464	QRD149J-100S	10		UNF.C		
$\overline{\mathbb{A}}$	R468	QRZ0062-100	10		FUSIB		
$\overline{\Delta}$	R469	QRD149J-272S	2.7K		UNF.C		İ
$\overline{\Delta}$	R470	QRD149J-272S	2.7K		UNF.C		
-	R471	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBO		
	R472	QRD167J-104	100K		CARBO		
Δ	R473	QRX012J-R22AM	0.22		M.FILI		
Δ	R474	QRX012J-R22AM	0.22	1 W	M.FIL		
ا 🗠	R475	QRD167J-103	10K		CARBO		
1	R476	QRD167J-103	10K	1	CARBO		
	11470	WWD1070-103	17.01	<u></u>	AFFT		RTS

⚠ : SAFETY PARTS

Resistors


A TEM	Res	istors				
R479 GR0167J-105 1 M 1/6W CARBON R491 GR0167J-224 200K 1/6W CARBON R491 GR0167J-224 200K 1/6W CARBON R493 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R496 GR0167J-103 1 M 1/6W CARBON R496 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R496 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R499 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R494 GR0167J-105 10 1/4W UNF CARBON R494 GR0167J-100 10 1/4W UNF CARBON R512 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R512 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R551 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R554 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R554 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R657 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R657 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R656 GR0167J-100 10 1/6W CARBON R657 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R658 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R659 GR0167J-322 2.2K 1/6W CARBON R659 GR0167J-222 2.2K 1/6W CARBON R659 GR0167J-322 2.2K 1/6W CARBON R669 GR0167J-322 2.2K 1/6W CARBON R669 GR016	A	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION AREA
R479 GR0167J-105 1 M 1/6W CARBON R491 GR0167J-224 200K 1/6W CARBON R491 GR0167J-224 200K 1/6W CARBON R493 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R496 GR0167J-103 1 M 1/6W CARBON R496 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R496 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R499 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R494 GR0167J-105 10 1/4W UNF CARBON R494 GR0167J-100 10 1/4W UNF CARBON R512 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R512 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R551 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R554 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R554 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R657 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R657 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R656 GR0167J-100 10 1/6W CARBON R657 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R658 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R659 GR0167J-322 2.2K 1/6W CARBON R659 GR0167J-222 2.2K 1/6W CARBON R659 GR0167J-322 2.2K 1/6W CARBON R669 GR0167J-322 2.2K 1/6W CARBON R669 GR016		R477	QRD167J-683	68K	1/6W	CARBON
R480 R7167J-152 1.3K 1/6W CARBON R481 R7167J-105 1						
R481 QR0167J-105 1M 1/6W CARBON R483 QR0167J-273 220K 1/6W CARBON R486 QR0167J-210 220K 1/6W CARBON R486 QR0167J-104 100K 1/6W CARBON R486 QR0167J-122 12K 1/6W CARBON R486 QR0167J-123 12K 1/6W CARBON R487 QR0167J-123 12K 1/6W CARBON R488 QR0167J-123 12K 1/6W CARBON R489 QR0167J-123 12K 1/6W CARBON R489 QR0167J-123 12K 1/6W CARBON R489 QR0167J-123 12K 1/6W CARBON R491 QR0167J-471 470 1/6W CARBON R491 QR0167J-471 470 1/6W CARBON R491 QR0167J-104 100K 1/6W CARBON R491 QR0167J-104 100K 1/6W CARBON R491 QR0167J-104 100K 1/6W CARBON R491 QR0167J-105 10 1/6W CARBON R491 QR0167J-105 10 1/6W CARBON R591 QR022J-331A 330 2W 0.M.FILM MF512 QR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R551 QR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R563 QR0167J-473 47K 1/6W CARBON R603 QR0167J-473 47K 1/6W CARBON R603 QR0167J-473 47K 1/6W CARBON R604 QR0167J-473 47K 1/6W CARBON R607 QR0167J-473 47K 1/6W CARBON R608 QR0167J-103 10K 1/6W CARBON R609 QR0167J-123 22K 1/6W CARBON R609 QR0167J-123 22K 1/6W CARBON R609 QR0167J-123 22K 1/6W CARBO			QRD167J-105			
## A # # A # B # B # B # B # B # B # B #						1
### R483 GR0167J-224 220K 1/6W CARBON R486 GR0167J-101 100K 1/6W CARBON R486 GR0167J-122 1.2K 1/6W CARBON R486 GR0167J-123 1.2K 1/6W CARBON R486 GR0167J-123 12K 1/6W CARBON R488 GR0167J-123 12K 1/6W CARBON R488 GR0167J-123 12K 1/6W CARBON R488 GR0167J-471 470 1/6W CARBON R491 GR0167J-471 470 1/6W CARBON R494 GR0167J-104 100K 1/6W CARBON R494 GR0167J-105 10 1/6W CARBON R511 GR022J-331A 330 2W 0.M.FILM M519 GR024J-3323 3.3K 1/6W CARBON R551 GR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R551 GR0167J-473 477 1/4W GARBON GR0167J-473 477 1/4W GARBON GR0167J-473 477 1/6W CARBON R601 GR0167J-473 477 1/6W CARBON R602 GR0167J-473 477 1/6W CARBON R603 GR0167J-103 10K 1/6W CARBON R604 GR0167J-103 10K 1/6W CARBON R607 GR0167J-132 3.9K 1/6W CARBON R607 GR0167J-1332 3.9K 1/6W CARBON R607 GR0167J-1332 3.9K 1/6W CARBON R607 GR0167J-1332 3.9K 1/6W CARBON R608 GR0167J-1332 3.9K 1/6W CARBON R607 GR0167J-1332 3.9K 1/6W CARBON R607 GR0167J-1332 3.9K 1/6W CARBON R608 GR0167J-1332 3.9K 1/6W CARBON R607 GR0167J-222 2.2K 1/6W CARBON R608 GR0167J-223 3.9K 1/6W CARBON R608 GR0167J-223 2.2K 1/6W CARBON R60						
## A						1
R485 QR0167J-104 100K 1/6W CARBON R486 QR0167J-122 1.2K 1/6W CARBON R487 QR0167J-123 1.2K 1/6W CARBON R488 QR0167J-121 12K 1/6W CARBON R489 QR0167J-471 470 1/6W CARBON R491 QR0167J-471 470 1/6W CARBON R491 QR0167J-471 470 1/6W CARBON R492 QR0167J-471 470 1/6W CARBON R493 QR0167J-104 100K 1/6W CARBON R494 QR0167J-104 100K 1/6W CARBON R511 QR0622J-331A 330 2W 0.M.FILM MF. CARBON R512 QR022J-331A 330 2W 0.M.FILM MF. CARBON R512 QR022J-331A 330 2W 0.M.FILM MF. CARBON R512 QR022J-331A 330 2W 0.M.FILM MF. CARBON R551 QR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R553 QR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R554 QR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 QR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R557 QR0167J-332 3.3K 1/6W CARBON R563 QR0167J-473 47K 1/6W CARBON R563 QR0167J-473 47K 1/6W CARBON R604 QR0167J-100 10 1/6W CARBON R604 QR0167J-100 10 1/6W CARBON R604 QR0167J-103 10K 1/6W CARBON R606 QR0167J-103 10K 1/6W CARBON R607 QR0167J-132 3.9K 1/6W CARBON R609 QR0167J-392 3.9K 1/6W CARBON R609 QR0167J-392 3.9K 1/6W CARBON R609 QR0167J-323 3.9K						
R486 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R489 QRD167J-122 1.2K 1/6W CARBON R489 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R488 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R490 QRD167J-471 470 1/6W CARBON R491 QRD167J-471 470 1/6W CARBON R492 QRD167J-471 470 1/6W CARBON R493 QRD167J-104 100K 1/6W CARBON R494 QRD167J-103 330 2W 0.M.F.ILM MF. CARBON R520 QRD149J-100S 10 1/4W JNF.CARBON R520 QRD149J-100S 10 1/4W JNF.CARBON R520 QRD149J-100S 10 1/4W JNF.CARBON R520 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R520 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R551 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R557 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R559 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R560 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R601 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R602 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R603 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R604 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R607 QRD167J-332 3.9K 1/6W CARBON R607 QRD167J-322 2.2K 1/6W CARBON R608 QRD167J-332 3.9K 1/6W CARBON R608 QRD167J-332 3.9K 1/6W CARBON R608 QRD167J-322 2.2K 1/6W CARBON R608 QRD167J-323 2.2K 1/6W CARBON R608 QRD167J	213				1	
R487 GR0167J-122 1.2K			QRD167J-332			
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##		R487	QRD167J-122			
## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##						
R 491 QRD167J-471						
R492 QRD167J-A-71	Δ.					
### A						
## R494 QRD167J-104 100K 1/6W CARBON ## R511 QRG022J-331A 330 2W 0.M.FILM ## R512 QRG022J-331A 330 2W 0.M.FILM ## R512 QRG014J-100S 10 1/4W UNF.CARBON ## R520 QRD149J-100S 10 1/4W UNF.CARBON ## R551 QRT0147J-332 3.3K 1/6W CARBON ## R552 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON ## R553 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON ## R554 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON ## R557 QRD167J-102 1						
A R512 QRG022J-331A 330		R494		100K	1/6W	CARBON
A R519 QRD149J-100S 10 1/4W UNF.CARBON A R550 QRD149J-100S 10 1/4W UNF.CARBON A R551 QRZ0077-4R7 4.7 1/4W FUSIBLE R552 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON A R556 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON A R556 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON A R557 QRD167J-102 1K 1/6W CARBON A R557 QRD167J-102 1K 1/6W CARBON A R559 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON A R5601 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON A R602 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON A R602 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON A R603 QRD167J-100 10 1/6W CARBON A R604 QRD167J-100 10 1/6W CARBON A R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON A R606 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON A R607 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON A R609 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON A R609 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON A R610 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON A R621 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON A R622 QRD167J-121 120 1/6W CARBON A R633 QVPA601-204A 200K A R633 QVPA601-204A 200K A R633 QVPA601-204A 200K A R633 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON A R635 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON A R636 QRD167J-32 2.2K 1/6W CARBON A R637 QRD167J-202 2.2K 1/6W CARBON A R638 QRD167J-22 2.2K 1/6W CARBON A R639 QRD167J-101 100 100 100 A R636 QRD167J-22 2.2K 1/6W CARBON A R637 QRD167J-22 2.2K 1/6W CARBON A R638 QRD167J-22 2.2K 1/6W CARBON A R639 QRD167J-22 2.2K 1/6W CARBON A R650 QRD167J-22 3.2K 1/6W CARBON A R660 QRD167J-23 3.2K 1						
A R520 QRD149J-100S 10 1/4W JNF-CARBON R552 QRD1677-487 4.7 1/4W FUSIBLE R552 QRD1677-332 3.3K 1/6W CARBON R554 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R555 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R557 QRD167J-102 1K 1/6W CARBON R559 QRD167J-473 4.7C 1/4W FUSIBLE R559 QRD167J-473 4.7C 1/6W CARBON R603 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R601 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R601 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R602 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R603 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R605 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R606 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R607 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R609 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R609 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R601 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R601 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R602 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R603 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE VARIABLE R633 QRD167J-161 120 1/6W CARBON R605 QRD167J-161 160 1/6W CARBON R605 QRD167J-161 160 1/6W CARBON R605 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R605 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R605 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R606 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R607 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R606 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R607 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R608 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R						
A R551 QR20077-4R7 4.7 1/4W FUSIBLE R552 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R554 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R554 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 QR20077-4R7 4.7 1/4W FUSIBLE R557 QRD167J-102 1K 1/6W CARBON R557 QRD167J-102 1K 1/6W CARBON R559 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R560 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R661 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R602 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R604 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R606 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R607 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R609 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R610 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R610 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R631 QVPA601-204A 200K R632 QVPA601-204A 200K R633 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R633 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R635 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R637 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R637 QRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R655 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R656 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R656 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R656 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R656 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R666 QRD167J-233 2.2K 1/6W CARBON R666 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R667 QRD167J-23 2.2K 1/6W CARBON R668 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R668 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R668 QRD167J-223 2.2K						
R 5552				ł		
## S553 GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R556 GRZ0077-4R7 4.7 1/4W FUSIBLE R557 GRD167J-102 1K 1/6W CARBON R557 GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R559 GRD167J-373 4.7C 1/6W CARBON R601 GRD167J-473 4.7C 1/6W CARBON R601 GRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R602 GRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R604 GRD167J-100 10 1/6W CARBON R604 GRD167J-103 10K 1/6W CARBON R605 GRD167J-103 10K 1/6W CARBON GRD167J-103 10K 1/6W CARBON R606 GRD167J-103 10K 1/6W CARBON GRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON GRD167J-392 3.3K 1/6W CARBON GRD167J-392 3.3K 1/6W CARBON GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON GRD167J-262 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-273 4.7K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-133 1.2K 1/6W CARBON GRD167J-133 1.2K 1/6W CARBON GRD167J-123 1.2K 1/6W CARBON GRD16	L 42					
### R554 GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R557 GRD167J-102 1K 1/6W CARBON R557 GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R563 GRD167J-473 4.7C 1/6W CARBON R602 GRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R602 GRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R603 GRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON R603 GRD167J-100 10 1/6W CARBON R605 GRD167J-103 10K 1/6W CARBON R605 GRD167J-103 10K 1/6W CARBON GRD167J-103 10K 1/6W CARBON GRD167J-103 10K 1/6W CARBON GRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON GRD167J-121 120 1/6W CARBON GRD167J-123 3.3K 1/6W CARBON GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON GRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON GRD167J-473 4.7K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON GRD167J-133 1.2K 1/6W CARBON GRD167J-133 1.2K 1/6W CARBON GRD167J-123 1.2K 1/6			QRD167J-332			
A R556 GRZ0077-4R7 4.7 1/4W [USIBLE R557] GRD167J-102 1K 1.6W CARBON R557] GRD167J-473 4.7C 1.6W CARBON R601] GRD167J-473 4.7C 1.6W CARBON R601] GRD167J-473 4.7K 1.6W CARBON R602] GRD167J-473 4.7K 1.6W CARBON R603] GRD167J-100 10 1.6W CARBON R604] GRD167J-100 10 1.6W CARBON R604] GRD167J-103 10K 1.6W CARBON R606] GRD167J-103 10K 1.6W CARBON R606] GRD167J-103 10K 1.6W CARBON R606] GRD167J-392 3.9K 1.6W CARBON R607] GRD167J-392 3.9K 1.6W CARBON R609] GRD167J-392 3.9K 1.6W CARBON R601] GRD167J-392 3.9K 1.6W CARBON R603] GRD167J-211 120 1.6W CARBON R603] GRD167J-211 120 1.6W CARBON R603] GRD167J-204A 200K VARIABLE R632] GVPA601-204A 200K VARIABLE R632] GRD167J-222 2.2K 1.6W CARBON R635] GRD167J-222 2.2K 1.6W CARBON R636] GRD167J-222 2.2K 1.6W CARBON R636] GRD167J-222 2.2K 1.6W CARBON R637] GRD167J-222 2.2K 1.6W CARBON R637] GRD167J-222 2.2K 1.6W CARBON R638] GRD167J-223 2.2K 1.6W CARBON R654] GRD167J-223 2.2K 1.6W CARBON R656] GRD167J-223 2.2K 1.6W CARBON R656] GRD167J-223 2.2K 1.6W CARBON R657] GRD167J-223 2.2K 1.6W CARBON R661] GRD167J-103 10K 1.6W CARBON R661] GRD167J-123 12K 1.6W CARBON R667] GRD167J-123 12K 1.6W CARBON R668] GRD167J-223 22K 1.6W CARBON R6768] GRD167J-223 22K 1.6W CARBON R6768] GR			QRD167J-332			
R559 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R563 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R602 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R602 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R603 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R604 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R606 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R607 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R607 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R607 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R610 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R621 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R621 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R631 QWPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE R633 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R635 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R636 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R659 QRD167J-233 22K 1/6W CARBON R660 QRD167J-233 22K 1/6W CARBON R660 QRD167J-233 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R660 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R660 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R668 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R668 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R677 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R678 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R678 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R688 QRD167J-223 22K 1/6W CARBO	Δ			4.7		
R 563						
R601 QRD167J-473						
R602 QRD167J-473						
R603 QRD167J-100 10 1/6W CARBON R604 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R605 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R606 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R606 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R610 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R622 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R631 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE R633 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R635 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R635 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R636 QRD167J-111 150 1/6W CARBON R636 QRD167J-111 150 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R639 QRD167J-111 150 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R658 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R658 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R659 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R660 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R660 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R660 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R660 QRD167J-123 1.2K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 1.2K 1/6W CARBON R669 QRD167J-224 2.2OK 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 1.2K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 1.2K 1/6W CARBON R669 QRD167J-224 2.2OK 1/6W CARBON R669 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R680 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R680						
R604 QRD167J-103 10					ı	
R605					ſ	
R600 GRD167J-473	İ	R605				CARBON
R609 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R621 QRD167J-392 3.9K 1/6W CARBON R621 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R622 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R631 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE VARIABLE R631 QRD167J-562 82 1/2W UNF.CARBON R635 QRD167J-532 3.3K 1/6W CARBON R635 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R635 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R636 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R655 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R656 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R657 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R659 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R660 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R6881 QVPA601-502A 5K VARIABLE R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R6				10K	1/6W	
R610 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R621 QRD167J-121 120 1/6W CARBON CARBON R622 QRD167J-121 120 1/6W CARBON VARIABLE VARI		1 1			1	
R621 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R622 QRD167J-121 120 1/6W CARBON R631 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE R633 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE R633 QRD125J-820 82 1/2W UNF.CARBON R634 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R635 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R636 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-161 160 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R652 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R656 QRD167J-223 2.2K 1/6W CARBON R658 QRD167J-23 10K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R660 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-23 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-						
R622 QRD167J-121 2100 1/6W CARBON R6312 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE QUPA601-204A 200K VARIABLE R633 QRD165J-820 82 1/2W UNF.CARBON R635 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R635 QRD167J-332 3.3K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R656 QRD167J-273 47K 1/6W CARBON R657 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R658 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R659 QRD167J-473 10K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R662 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R663 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R663 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-23 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-23 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE VARIABLE R673 QVPA601-502A 5K VARIABLE R674 QVPA601-502A 5K VARIABLE R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R6881 QVPA601-502A 5K VARIABLE R688 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R688 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R688 QRD167J-223 22K 1/6W						
R631 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE R632 QVPA601-204A 200K VARIABLE VARIABLE VARIABLE R633 QRD167J-562 82 1/2W UNF.CARBON R634 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R636 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R652 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R656 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R657 QRD167J-23 22K 1/6W CARBON R658 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R658 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R662 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R663 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R666 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE R673 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R676 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CA						
R632 QVPA601-204A 820					-, J#	
A R6333 QRD125J-820 82 1/2W UNF.CARBON R6345 QRD167J-562 5.6K 1/6W CARBON R6356 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R652 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R6554 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R6557 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R658 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R6650 QRD167J-2103 10K 1/6W CARBON R6661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R662 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R663 QRD167J-152 1.5K 1/6W <td>l</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	l					
R635 RRD167J-332	Δ					
R636 QRD167J-473						
R637 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R652 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R6554 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R656 QRD167J-23 22K 1/6W CARBON R657 QRD167J-23 47K 1/6W CARBON R657 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R657 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R660 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R663 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R665 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R666 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE R673 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE R673 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R675 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R676 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R6880 QRD167J-223 22K 1/6W						
R639 QRD167J-161 160						
R651 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R652 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R654 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON R656 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R656 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R658 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R660 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R662 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R663 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R664 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R665 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R667 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R670 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE R672 QVPA601-502A 5K VARIABLE R674 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R675 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R689 QRD167J-123 12K 1/6W						
R653 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R656 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R657 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R658 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R669 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R662 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R665 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R665 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R666 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R667 QRD167J-394 390K 1/6W CARBON R667 QRD167J-394 390K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R670 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE R673 QRD167J-4R7 4.7 1/6W CARBON R675 QRD167J-4R7 4.7 1/6W CARBON R675 QRD167J-487 4.7 1/6W CARBON R675 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R675 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R675 QRD167J-125 1.5K 1/6W CARBON R675 QRD167J-125 1.5K 1/6W CARBON R675 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R6881 QVPA601-502A 5K VARIABLE R688 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R688 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON R688 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON CARBON R688 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBO		R651		2.2K	1/6W	CARBON
R654 QRD167J-222 2.2K 1/6W CARBON R656 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R657 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R658 QRD167J-473 47K 1/6W CARBON R659 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R660 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R661 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R662 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R662 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R663 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R664 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R667 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R667 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE R673 QRD167J-4R7 4.7 1/6W CARBON R674 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R675 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE R682 QVPA601-502A 5K VARIABLE R683 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R684 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R68						
R656 QRD167J-223						
R657 RRD167J-473 47K						
R658 RR167J-473						
R659 QRD167J-103 10K						
R660				1		
R662 RRD167J-223 22K	١.					
R663						
R664 QRD167J-223 22K	ļ					
R665 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R666 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R667 QRD167J-224 220K 1/6W CARBON R669 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R670 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARBON R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE R672 QVPA601-502A 5K VARIABLE CARBON CARBON R674 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R675 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R676 QRD167J-123 10K 1/6W CARBON R677 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE R682 QVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE R683 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON VARIABLE R683 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON VARIABLE R683 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON VARIABLE R683 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R684 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBO						
R666 RRD167J-103 10K						
R667 RRD167J-394 390K						
R668						
R669 QRD167J-123 12K			QRD167J-224			
R671 QVPA601-502A 5K VARIABLE R672 QVPA601-502A 5K VARIABLE R673 QVPA601-502A 5K VARIABLE R673 QVPA601-502A 5K VARIABLE CARBON R674 QRD167J-4R7 4.7 1/6W CARBON R675 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R676 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON CARBON R677 QRD167J-224 220K 1/6W CARBON CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE VARIABLE VARIABLE R682 QVPA601-502A 5K VARIABLE CARBON CARBON R685 QRD167J-123 1.5K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON						
R672 QVPA601-502A 5K VARIABLE R673 QRD167J-4R7 4.7 1/6W CARBON R674 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R675 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R677 QRD167J-103 10K 1/6W CARBON R677 QRD167J-224 220K 1/6W CARBON R678 QRD167J-224 120K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE R682 QVPA601-502A 5K VARIABLE R683 QRZ0662-220 21/4W FUSIBLE R684 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON	1	R670	QRD167J-123	12K		CARBON
R674 QRD167J-4R7 4.7 1/6W CARBON R675 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R676 QRD167J-224 22OK 1/6W CARBON CARBON R677 QRD167J-224 12CK 1/6W CARBON CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARBON CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARB						
R674 QRD167J-4R7 4.7 1/6W CARBON R675 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R676 QRD167J-224 22OK 1/6W CARBON CARBON R677 QRD167J-224 12CK 1/6W CARBON CARBON R678 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARBON CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARB				5 K	ļ	
R675						
R676 QRD167J-103 10K						
R677 QRD167J-394 390K 1/6W CARBON R678 QRD167J-224 220K 1/6W CARBON R679 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE QVPA601-502A 5K VARIABLE R682 QVPA601-502A 5K VARIABLE R684 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON						
R678 GRD167J-224 220K 1/6W CARBON R679 GRD167J-123 12K 1/6W CARBON R680 GRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 GVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE R682 GVPA601-502A 5K VARIABLE R683 GRZ0062-220 22 1/4W FUSIBLE R684 GRD167J-252 1.5K 1/6W CARBON R686 GRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 GRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 GRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON R687 GRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON CARBON	1					
R680 QRD167J-123 12K 1/6W CARBON R681 QVPA601-502A 5K VARIABLE VARIABLE VARIABLE R682 QVPA601-502A 5K VARIABLE R684 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON		R678	QRD167J-224	220K	1/6W	
R681 QVPA601-502A						
R682 QVPA601-502A 5K VARIABLE ⚠ R683 QRZ0062-220 22 1/4W FUSIBLE R684 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON					1/6W	
A R683 QRZ0062-220 22 1/4W FUSIBLE R684 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON CARBON						
R684 QRD167J-152 1.5K 1/6W CARBON R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON					1774	
R685 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R686 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON	4					
R686 QRD167J-223 22K ,1/6W CARBON R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON						
R687 QRD167J-223 22K 1/6W CARBON						
R688 QRD167J-102 1K 1/6W CARBON			QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON
	L	R688	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBON

Others

	I TEM	PART NUMBER	DESCRIPTION	AREA
		EMG7331-001	FUSE CLIP	
		EMG7331-001	FUSE CLIP	
		EMG7331-001	FUSE CLIP	В
		E11903-004	CIRCUIT BOARD	В
		E11903-004	CIRCUIT BOARD	D
		E11903-004	CIRCUIT BOARD	E
		E11903-004BS	CIRCUIT BOARD	CBS
		E65508-002 E67132-T2R0	TAB FUSE LABEL	В
		E70945-H35	HEAT SINK	"
		E70945-H35	HEAT SINK	
		SBSB3010Z	SCREW	
		SBSB3010Z	SCREW	
	J305	EMV7122-003	CONNECTOR	
	J451	EMB90YV-401A	SPEAKER TERMINAL	
	J452	EMNOOTV-204A	2P PIN JACK	
	J504	QMA1221-009	DC JACK	
	J511 J561	QMS6312-024	HEADPHONE JACK 4P PIN JACK	
	J562	EMNOOTV-405A EMNOOTV-402A	4P PIN JACK	
	J652	EMV7122-004	CONNECTOR	
	J653	EMV7122-004	CONNECTOR	
	K551	ENZ8101-007	INDUCTOR	Ε
	K552		INDUCTOR	E
	K553	ENZ8101-007	INDUCTOR	E
	L491	EQL4004-101	INDUCTOR	E
	L492	EQL4004-101	INDUCTOR	E
	L493	EQL4404-101	INDUCTOR	E
	L501	EQL0001-R45	INDUCTOR	
	L502	EQL0001-R45	INDUCTOR	
	L631 L633	ENZ6003-008 EQL2106-223	OSC COIL INDUCTOR	
	L634	EQL2106-223	INDUCTOR	
	L635	EQL2106-223	INDUCTOR	
	L636	EQL2106-223	INDUCTOR	
	P001	E67764-202	WRAPPING TERMINAL	
	P002	E67764-203	WRAPPING TERMINAL	
	P550	E67764-005	WRAPPING TERMINAL	
	P601	QMV5005-004K	PLUG ASSY	
		QMV5005-008K	PLUG ASSY	
	P651	QMV5005-008K	PLUG ASSY	
	P652 S001	QMV5005-005K QSP1106-004	PLUG ASSY POWER SWITCH	В
◮	5001	QSP1106-004	POWER SWITCH	D
₾		QSP1106-004	POWER SWITCH	E
Ā	S001	QSP1106-004BS	POWER SWITCH	CBS
	\$651	QSS6A12-E01	SLIDE SWITCH	
	EP501	E70859-001	EARTH PLATE	
	EP502	E70859-001	EARTH PLATE	
	EP503	E70859-001	EARTH PLATE	
- 1	FW103	EWR36B-30KST	FLAT WIRE	
	FW308	EWR36B-30SST	FLAT WIRE	
	JT310 JT311		CONNECTOR	
	JT311	EMV7122-005 EMV7122-005	CONNECTOR	
	JT312	EMV7122-005	CONNECTOR	
	JT314	EMV7122-003	CONNECTOR	
	JT315	EMV7122-003	CONNECTOR	
		EMV7122-003 EMV7122-003	CONNECTOR	
	JT315			

A : SAFETY PARTS

■ ENJ-019 C Dolby PC Board Ass'y



Transistors

A	1 TEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	Q901	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
1	Q902	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	1
	Q903	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
	Q904	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
1	Q905	2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
1	0906	2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
İ	Q907	2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
1	Q908	2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
	Q909	2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
1	Q910	2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
	Q911	2SC1740(R,S)	SILICON	ROHM	
1	Q913	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	
	Q914	2SD1302(S,T)	SILICON	MATSUSHITA	

▲: SAFETY PARTS

I.C.s

A ITEM	PART NUMBER	DESCR	I P T I O N M A K E R	AREA
	AN7363N AN7363N		MATSUSHITA MATSUSHITA	

▲ : SAFETY PARTS

Capacitors

\triangle	ІТЕМ	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
	C910		10MF	16V	ELECTRO	
1	C913		1MF	50V	ELECTRO	
1	C914		1MF	50V	ELECTRO	
1	C915		1MF	50V	ELECTRO	
	C916		1MF	50V	ELECTRO	
1	C917	QEK61EM-475G	4.7MF	25V	ELECTRO	
1	C918		4.7MF	25 V	ELECTRO	
ł	C919		4.7MF	25 V	ELECTRO	
1	C920		4.7MF	25 V	ELECTRO	
1	C921		0.01MF	50V	CERAMIC	
ł	C922	QCF21HP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
1	C923		1MF	50V	ELECTRO	
ı	C924		1MF	50V	ELECTRO	
ĺ	C925		1200PF	50V	CERAMIC	
	C926		1200PF	50V	CERAMIC	
1	C927	QFV81HJ-104	0.1MF	50V	T.FILM	
1	C928		0.1MF	50V	T.FILM	
1	C929	QFN81HJ-272	2700PF		MYLAR	
1	C930		2700PF		MYLAR	
1	C931		0.068MF	50V	T.FILM	
	C932	QFV81HJ-683	0.068MF	50V	T.FILM	
1	C933		4.7MF		ELECTRO	
1	C934	QEK61EM-475G	4.7MF	25 V	ELECTRO	
1	C935	QFN81HJ-182	1800PF	50V	MYLAR	
	C936	QFN81HJ-182	1800PF	50V	MYLAR	
	C937	QETB1AM-107	100MF	10V	ELECTRO	
	C938		100MF	10V	ELECTRO	
1	C939	QETB1CM-107	100MF	16V	ELECTRO	
1	C940		10MF		ELECTRO	
l	C943	QEK61EM-475G	4.7MF		ELECTRO	
1	C944	QEK61EM-475G	4.7MF	25V	ELECTRO	
1	C945		2700PF	50V	CERAMIC	
	C946	QCY21HK-272	2700PF	50V	CERAMIC	

▲ : SAFETY PARTS

Resistors

nes	istors					
⚠	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
	R901	QRD167J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
1	R902	QRD167J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
	R903	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
1	R904	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R907	QRD167J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
	R908	QRD167J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
	R909	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R910	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R913	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	Ì
	R914	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R915	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	1
	R916	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R930	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	
1	R933	QRD167J-182	1.8K	1/6W	CARBON	
1	R934	QRD167J-182	1.8K	1/6W	CARBON	
	R935	QRD167J-153	15K	1/6W	CARBON	
	R936	QRD167J-153	15K	1/6W	CARBON	
1	R937	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	1
	R938	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	
1	R939	QRD167J-392	3.9K	1/6W	CARBON	
	R940	QRD167J-392	3.9K	1/6W	CARBON	
1	R941	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R942	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
1	R943	QRD167J-561	560	1/6W	CARBON	
1	R944	QRD167J-561	560	1/6W	CARBON	
	R945	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBON	
1	R946	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBON	
ł	R947	QRD167J-680	68	1/6W	CARBON	
1	R948		68	1/6W	CARBON	
İ	R949	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
			4.7K			
i	R951	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBON	
1	R952	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBON	
1	R953	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBON	
1	R954	QRD167J-102	1 K	1/6W	CARBON	
	R955	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	1
1	R956	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	
1	R957	QVPA601-503A	50K		VARIABLE	
1	R958	QVPA601-503A	50K		VARIABLE	
1	R959	QRD167J-203	20K	1/6W	CARBON	
[R960	QRD167J-203	20K	1/6W	CARBON	
1	R961	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	
1	R962	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	
1	R963	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
l	R964	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
1	R965	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R966	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
1	R967	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
1	R968	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
L			L		L	
					AFETY PA	RTS

A: SAFETY PARTS


Others

\triangle	ІТЕМ	PART	NUM	BEI	D D	E	s	С	R	I	Р	Т	I	0	N	A R	ΕA
	P901	E11641 EMV510			C I					RI	D						
	P902	EMV510	1-00	9B	PL												

▲: SAFETY PARTS

■ ENA-082 ☐ Tuner PC Board Ass'y

Note: ENA-082 varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.



Note (1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENA-082 B	U.S. Military Market & Other Countries
ENA-082 C	Australia
ENA-082 D	Continental Europe
ENA-082 E	West Germany
ENA-082 F	the U.K.
ENA-082 G	Italy
ENA-082 H	Saudi Arabia
ENA-082 []	Switzerland

Transistors

Δ	ITEM	PART	NUMBER	D	Ε	S	R	I P	Т	I	O N	ARE
								М	Α	K	E R	
	Q103			SIL				ніт				
	Q107	280535		SIL				HIT				
	Q108	250461		SIL				HIT				
	Q111		2(S,T)	SIL				MAT				D
	Q111		2(S,T)	SIL				MAT				E
	Q111		2(S,T)	SIL				MAT				F
	Q111		2(S,T)	SIL				MAT				G
	Q111		2(S,T)	SIL				MAT				I
	Q112			F.E	-			MAT				
	0113			F . E				MAT				D
	Q113	2SK301		F.E				MAT				Ε
	Q113	2SK301		F.E				MAT				F
	Q113	2SK301		F . E				MAT				G
	Q113			F.E				MAT				I
	Q114			F.E				MAT				D
	Q114			F.E				MAT				Ε
	Q114			F.E				MAT				F
	Q114			F.E				MAT				G
	Q114	2SK301		F.E				MAT				I
	Q115	2SK301		F.E				MAT				D
	Q115			F.E				MAT				E
	Q115	2SK301		F . E				MAT				F
	Q115			F.E				MAT				G
	Q115			F.E				MAT		SH.	ITA	I
	Q121			SIL				NEC				D
	Q121			SIL				NEC				E
	Q121	AN1A4P		SIL				NEC				F
	Q121	AN1A4P		SIL				NEC				G
	Q121	AN1A4P		SIL				NEC				I
	Q123			SIL				NEC				
1	Q124			SIL				NEC				
	Q125			F.E				MAT	SU	SH:	ITA	
	Q126			SIL								
	Q127	AA1L4M		SI.	TR	ANS	SIS	NEC				

▲: SAFETY PARTS

I.C.s

⚠ I TEM	PART NUMBER	DESCR		AREA
IC104	LC7218 LA1266A LA3401	I.C.	MAKER SANYO SANYO SANYO	

▲: SAFETY PARTS

Diodes

\triangle	ІТЕМ	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	D102	188119	SILICON	HITACHI	D
1	D102	188119	SILICON	HITACHI	Ε
	D102	188119	SILICON	HITACHI	F
	D1:02	188119	SILICON	HITACHI	G
	D102	155119	SILICON	HITACHI	I
	D103	188119	SILICON	HITACHI	D
	D103	188119	SILICON	HITACHI	E
	D103	155119	SILICON	HITACHI	F
	D103		SILICON	HITACHI	G
1	D103	155119	SILICON	HITACHI	1
1	D104	188119	SILICON	HITACHI	
	D105	155119	SILICON	HITACHI	
	D106	188119	SILICON	HITACHI	
	D109	155119	SILICON	HITACHI	D
	D109	188119	SILICON	HITACHI	E
	D109	155119	SILICON	HITACHI	F
	D109	188119	SILICON	HITACHI	G
	D109	155119	SILICON	HITACHI	I
	D110	188119	SILICON	HITACHI	D
	D110	188119	SILICON	HITACHI	E
	D110	155119	SILICON	HITACHI	F
	D110	155119	SILICON	HITACHI	G
	D110	188119	SILICON	HITACHI	1
	D115	188119	SILICON	HITACHI	
ļ	D116	155119	SILICON	HITACHI	- 1
	D120	155119	SILICON	HITACHI	
1	VC105	SVC342(L)	VARICAP	SANYO	
			VARICAP	SANYO	D
1	VC106	SVC342(L)	VARICAP	SANYO	E
l			VARICAP	SANYO	F
				SANYO	G
	VC106	SVC342(L)	VARICAP	SANYO	1
	L		<u> </u>	CARRELL RAS	

▲ : SAFETY PARTS

Capacitors

Cap	acito	rs		,								
Δ	ІТЕМ	PART NUM	BER	DI	E S	C R	I	Р :	ΓI	0	N	AREA
	C101	QCF21HP-223		0.0					RAM			
	C122			0.02					RAM RAM			
	C132			560		50 V			RAM			
	C133			0.0					RAM			
	C134	QETB1EM-106 QCC21EM-223		10M		25V 25V			ECT RAM			
	C136			18P		50V			RAM			
	C137			2201		50 V			RAM			
	C138			240F		50 V 25 V			RAM			D
	C139			0.02					RAM			E
	C139	QCC21EM-223		0.02					RAM			F
	C139	QCC21EM-223 QCC21EM-223		0.02		1			RAM			G
	C141	QCS21HJ-270		27PF		50V			RAM			D
	C141	QCS21HJ-270		27PF		50 V			RAM			E
	C141 C141	QCS21HJ-270 QCS21HJ-270		27PF 27PF		50 V			RAM			F G
	C141	QCS21HJ-270		27PF		50V	- 1		RAM			I
	C142	QCY21HK-272		2700		50V			RAM			D
	C142	QCY21HK-272 QCY21HK-272		2700 2700		50 V 50 V	- 1		RAM			E
	C142	QCY21HK-272		2700		50V	- 1		RAM.			G
	C142	QCY21HK-272		2700		50V		CEF	RAM.	I C		I
	C143 C143	QCHB1EZ-223 QCHB1EZ-223		0.02					RAM.			D E
	C143	QCHB1EZ-223		0.02					RAM.			F
	C143	QCHB1EZ-223		0.02		250	C		RAM:			G
	C143	QCHB1EZ-223 QETB1EM-106		0.02 10MF		25V 25V			MAS			. I
	C144	QETB1EM-106		10MF		25V			CTI			D E
	C144			1 O M F		25 V	E	ELE	CTI	۹0		F
	C144 C144	QETB1EM-106 QETB1EM-106		10MF 10MF		25 V 25 V	- 1		CTI			G
	C146	QCT26CH-680		68PF		50V			CTI			D
	C146	QCT26CH-680		68PF		50V			AM:			Ε
	C146	QCT26CH-680 QCT26CH-680		68PF 68PF		50V 50V			AM:			F G
	C146	QCT26CH-680		68PF		50V			AM:			I
	C147	QCT26CH-220		22PF		50 V			AM.			D
	C147	QCT26CH-220 QCT26CH-220		22PF 22PF		50V 50V			AM:			E F
	C147	QCT26CH-220		22PF		50V			AM:			Ġ
	C147	QCT26CH-220		22PF		50V	c	ER	AM.	C		I
	C148	QCT26CH-121 QCT26CH-121		120P 120P		50V 50V			AM]			D E
	C148	QCT26CH-121		120P		50V			AM.			F
	C148	QCT26CH-121		120P		50V			AM1			G
	C148	QCT26CH-121 QCF21HP-223		120P 0.02		50V			AM I			I
	C150	QCHB1EZ-223	}	0.02	2 M F	250			AM)			
	C151	QCF21HP-223	i	0.02		50V			AM I			
	C153	QCF21HP-223 QCC21EM-223		0.02 0.02		250			AMI AMI			
	C154	QCF21HP-223		0.02		50V			AMI			
ĺ	C155	QETB1EM-226 QETB1HM-475		22MF 4.7M	_	25V 50V			CTR			
	C157	QETB1HM-474		0.47		50V			CTR			
	C158	QCBB1HK-101		100P		5 O V	C	ER	AMI	C		
	C159	QCBB1HK-101 QCBB1HK-101		100P 100P		50V 50V			AMI AMI		- 1	D
	C160	QCBB1HK-101		100P		50V			AMI			F
	C160	QCBB1HK-101		100P		50 V			AMI			I
	C160	QCBB1HK-221 QCBB1HK-221		220P 220P		50V			AMI AMI			B C
	C160	QCBB1HK-221		220P		50V			AMI			Ē
	C160	QCBB1HK-221		220P		50V			AMI			G
	C160 C161	QCBB1HK-221 QCHB1EZ-223		220P		50V 25V			AMI AMI			н
	C162	QETB1EM-106		OMF	5	25V			CTR			
	C163	QFN81HJ-183		0.01		50V		ΥL			ŀ	F
	C163	QFN81HJ-332 QFN81HJ-332		3300 3300		50V 50V		Y L Y L				B C
	C163	QFN81HJ-332		3300		50V		ΥL			- 1	D
	C163	QFN81HJ-332		3300		50V		ΥL				E
	C163	QFN81HJ-332 QFN81HJ-332		3300 3300		50V		Y L Y L				G H
	C163	QFN81HJ-332	3	3300	ΡF	50V	M	ΥL	AR		-	ī
	C164	QCHB1EZ-223		0.02		25V			AMI			
	C165	QETB1HM-474 QETB1HM-225		0.47 2.2M		50V 50V			C T R C T R			- 1
-	C167	QETB1HM-225	į.	2.2M	F	50V	Ε	LΕ	CTR	0		-
	C168	QETB1HM-475 QCF21HP-223		. 7M		50V			CTR			j
	C170	QCHB1EZ-223		0.02		50V 25V			AMI AMI			
	C171	QETB1EM-106	1	OMF		25V	Ε	LE	CTR	0		
	C172	QCVB1CM-103 QFN81HJ-223		0.01		16V 50V		ER. YL.	AMI AR	С		н
	C173	QFN81HK-223		0.02		50 V		YL				В
			_			A	SAI	- F	m			

A: SAFETY PARTS

Capacitors

Cur	acito						
Δ	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTI	O N	AREA
	C173	QFN81HK-223	0.022MF	50V	MYLAR		С
	C173	QFN81HK-223	0.022MF	50V	MYLAR		D
	C173	QFN81HK-223	0.022MF	50V	MYLAR		E
	C173	QFN81HK-223	0.022MF	50V	MYLAR		G
	C173		0.022MF	50V	MYLAR		I
	C173	QFN81HK-473	0.047MF	50V	MYLAR		F
	C174	QFN81HK-473	0.047MF	50V	MYLAR		
	C175	QETB1EM-106	10MF	25V	ELECTI	20	
	C176	QCY21HK-102	1000PF	50V	CERAM	I C	
	C177	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM:	I C	С
	C177	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM.	I C	D
	C177	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM:	I C	E
	C177	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM:	I C	G
	C177	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM:	I C	I
	C177	QCS21HJ-471	470PF	50V	CERAM:	I C	F
	C177	QCS21HJ-561	560PF	50V	CERAM	I C	В
	C177	QCS21HJ-561	560PF	50V	CERAM	I C	н
	C178	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM:	C	С
١.	C178	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM	C	D
	C178	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAM	C	E
	C178	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAMI	C	G
	C178	QCS21HJ-271	270PF	50V	CERAMI	C	I
	C178	QCS21HJ-471	470PF	50V	CERAMI	C	F
	C178	QCS21HJ-561	560PF	50V	CERAMI	C	В
	C178	QCS21HJ-561	560PF	50V	CERAMI		Н
	C179	QETB1HM-225	2.2MF	50V	ELECT		
	C180		2.2MF	50V	ELECT		
	C 1'8 1	QETB1EM-106	10MF	25V	ELECT		
	C182		2.2MF	50V	ELECTE		
	C183	QETB1HM-105	1MF	50V	ELECT		
	C184	QETB1HM-105	1MF	50V 50V	ELECTE		
	C185	QETB1HM-225	2.2MF		ELECTE		
	C186 C192		0.47MF 0.047MF	50V 25V	CERAMI		
	C193	QCS21HJ-180	18PF	50V	CERAMI		
	C194		18PF	50V	CERAMI		
	C195		0.47MF	50V	NON PO		
	C196		1000PF	50V	CERAMI		
	C200		0.01MF	50V	CERAMI		
	C201	QCZ0205-155	1.5MF	25V	CERAMI		
	C210	QETB1CM-227	220MF	16V	ELECTE	₹0	
	C230		0.01MF	50V	CERAMI		
	TC105	ENZ1003-006		[TRIMME	R	
	TC106	ENZ1003-006			TRIMME	R	D
	TC106	ENZ1003-006		l	TRIMME		E
	TC106				TRIMME		F
	TC106	ENZ1003-006			TRIMME		G
	TC106	ENZ1003-006		1	TRIMME	R	I
				l			
				L			

▲: SAFETY PARTS

Resistors

				,				
Λ	ITEM	PART	NUMBER	DESC	CRI	РТ	ON	AREA
	R118	QRD167	J-332	3.3K	1/6W	CARBO	ON	
İ	R119	QRD167	J-221	220	1/6W	CARBO	ON	
	R121	QRD167	J-391	390	1/6W	CARBO) N	1 1
	R122	QRD167	J-272	2.7K	1/6W	CARBO	N	1 1
	R123	QRD167	J-102	1 K	1/6W	CARBO	N	
	R124	QRD167	J-681	680	1/6W	CARBO	N	
1	R125	QRD167	J-332	3.3K	1/6W	CARBO	N	1 1
1	R126	QRD167	J-221	220	1/6W	CARBO	N	
	R131	QRD167	J-331	330		CARBO	N	
1	R132	QRD167	J-103	10K	1/6W	CARBO) N	.1
	R133	QRD167	J-473	47K	1/6W	CARBO	N	
l	R134	QRD167	J-103	10K	1/6W	CARBO		D
	R134	QRD167	J-103	10K	1/6W	CARBO	N	E
	R134	QRD167	J-103	10K		CARBO		F
1		QRD167		10K		CARBO		G
	R134	QRD167	J-103	10K		CARBO		I
		QRD167		47		CARBO	-	
		QRD167		10K		CARBO	-	
		QRD167		4.7K		CARBO		D
l		QRD167	J-472	4.7K	1/6W	CARBO		E
1	R141			4.7K		CARBO		F
1		QRD167		4.7K		CARBO		G
		QRD167		4.7K	1	CARBO		I
	R142			330	1/6W	CARBO		D
l		QRD167		330	1/6W	CARBO		_ E
	R142			330		CARBO		F
	R142			330		CARBO		G
1	R142			330	1/6W	CARBO		I
1	R143			10K		CARBO		D
	R143	QRD167	J-103	10K	1/6W		ON DA	E

A : SAFETY PARTS

Res	sistors				·	
⚠	ITEM	PART NUMBER	DES	CRI	PTION	AREA
	R143 R143		10K 10K	1/6W 1/6W	CARBON	F G
	R143	QRD167J-103 QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	I
	R144	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	D
	R144 R144	QRD167J-473 QRD167J-473	47K 47K	1/6W	CARBON	F.
	R144	QRD167J-473	47K	1/6W	CARBON	G
	R144 R145	QRD167J-473 QRD167J-103	47K 10K	1/6W 1/6W	CARBON	I D
	R145	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	E
	R145 R145	QRD167J-103 QRD167J-103	10K 10K	1/6W 1/6W	CARBON	F G
	R145	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	I
	R146 R147	QRD167J-560 QRD167J-103	56 10K	1/6W	CARBON	
	R148	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R149 R150	QRD167J-223 QRD167J-103	22K 10K	1/6W	CARBON	
	R151	QRD167J-224	220K	1/6W	CARBON	
	R153 R154	QRD167J-103 QRD167J-103	10K 10K	1/6W	CARBON	
	R155	QRD167J-562	5.6K	1/6W	CARBON	
	R156 R157	QRD167J-822 QRD167J-103	8.2K 10K		CARBON	
	R158	QRD167J-333	33K	1/6W	CARBON	
	R159	QRD167J-561	560	1/6W	CARBON	
	R160 R160	QRD167J-123 QRD167J-123	12K 12K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	B
	R160	QRD167J-273	27K	1/6W	CARBON	С
	R160	QRD167J-273 QRD167J-273	27K 27K	1/6W	CARBON CARBON	D E
	R160	QRD167J-273	27K	1/6W	CARBON	G
	R160 R160	QRD167J-273 QRD167J-472	27K 4.7K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	I F
	R161	QRD167J-104	100K	1/6W	CARBON	F
	R161 R161	QRD167J-124 QRD167J-124	120K 120K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	B
	R161	QRD167J-184	180K	1/6W	CARBON	С
	R161 R161	QRD167J-184 QRD167J-184	180K 180K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	D E
	R161	QRD167J-184	180K	1/6W	CARBON	G
	R161 R162		180K 100K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	I F
	R162	QRD167J-124	120K	1/6W	CARBON	В
	R162	QRD167J-124 QRD167J-184	120K 180K	1/6W	CARBON CARBON	C
	R162	QRD167J-184	180K	1/6W	CARBON	D
	R162 R162		180K 180K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	E G
	R162	QRD167J-184	180K	1/6W	CARBON	I
	R163 R164	QRD167J-332 QRD167J-332	3.3K 3.3K	1/6W 1/6W	CARBON CARBON	
	R165	QRD167J-184	180K	1/6W	CARBON	В
	R165 R165		180K 270K		CARBON CARBON	H C
	R165	QRD167J-274	270K	1/6W	CARBON	D
	R165 R165	'	270K 270K		CARBON CARBON	E F
	R165	QRD167J-274	270K	1/6W	CARBON	G
	R165 R166		270K 180K		CARBON CARBON	I B
	R166	QRD167J-184	180K	1/6W	CARBON	н
	R166 R166		270K 270K		CARBON CARBON	C D
	R166	QRD167J-274	270K	1/6W	CARBON	Ē
	R166 R166		270K 270K		CARBON CARBON	F G
	R166		270K		CARBON	I
	R167 R167		39K 39K		CARBON CARBON	B H
	R168 R169	QRD167J-103	10K 10K	1/6W	CARBON CARBON	
	R171	QRD167J-682	6.8K	1/6W	CARBON	
	R172 R179		6.8K	1/6W	CARBON CARBON	
	R180	QRD167J-472	5.6K 4.7K		CARBON	
	R181 R182	QRD167J-222	2.2K 180		CARBON Carbon	
	R187	QRD167J-101	100	1/6W	CARBON	
	R190		4.7K		CARBON	
	R194 R195	QRD167J-472 QRD167J-473	4.7K 47K		CARBON CARBON	
	R196 R196	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	В
	R196		10K 10K		CARBON	C H
-					PETY DAD	

A : SAFETY PARTS

Resistors

Â	ITEM	PART NUMBER	DESC	CR I	PTION	AREA
1	R196	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	D
1	R196	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	E
1	R196	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	F
1	R196	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	G
1	R196	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	I
	R197	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R198	QRD167J-332	3.3K	1/6W	CARBON	В
	R198	QRD167J-332	3.3K	1/6W	CARBON	C
	R198	QRD167J-332	3.3K	1/6W	CARBON	н
	R198	QRD167J-822	8.2K	1/6W	CARBON	D
	R198	QRD167J-822	8.2K	1/6W	CARBON	E
	R198	QRD167J-822	8.2K	1/6W	CARBON	F
	R198	QRD167J-822	8.2K	1/6W	CARBON	G
	R198	QRD167J-822	8.2K	1/6W	CARBON	I
	R199	QRD167J-472	4.7K	1/6W	CARBON	
	VR167	QVPA601-104	100K		VARIABLE	C
	VR167	QVPA601-104	100K		VARIABLE	D
	VR167	QVPA601-104	100K		VARIABLE	E
	VR167	QVPA601-104	100K		VARIABLE	F
l	VR167	QVPA601-104	100K		VARIABLE	G
	VR167	QVPA601-104	100K		VARIABLE	I

▲: SAFETY PARTS

Others


Δ	ІТЕМ	PART	NUMI	3 E R	D	E	s	С	R	ı	Р	Т	I	0	N	A R	EA
		E11849	2-201(S)	CIR	CU	11	В	0 A	RI)						
	J102	QMS350	1-021		MIN	I	JA	CK									
	L101	EQL400	4-1R0		IND	υC	ΤO	R								В	
	L101	EQL400	4-1R0	1	IND	U C	TO	Ŕ								C	
	L101	EQL400	4-1RO		IND	υC	TO	R								D	
	L101	EQL400	4-1R0		IND	UC	TO	R								F	
	L1.01	EQL400	4-1R0		IND	UС	TO	R								н	
	L101	EQL400	4-1R0		IND	υc	то	R								1	
	L106	EQL300	1-102	(IND	υC	ΤO	R									
	P101	EMV711	2-008	1	CON	ΝE	СТ	OR									
	P103	EMV711	2-006		CON	ΝE	CT	OR									
	P105	EMV711	2-003	}	CON	ΝE	СТ	OR								В	
	P105	EMV711	2-003)	CON	ΝE	СТ	0R								н	
	T101	EQR111	1-014	l.	ΑM	RΕ	С	01	L								
	T102	EQR111	1-005	- 1	A M	RF	С	01	L							D	
	T102	EQR111	1-005		ΑM	RF	C	01	L							Ε	
	T102	EQR111	1-005	, l	A M	RF	С	01	L							F	
	T102	EQR111	1-005		A M	RF	С	01	L							G	
	T102	EQR111	1-005	- 1	A M	RF	С	01	L							I	
	T103	EQR120	7-015	 	٩W	08	С	СО	ΙL								
	T104	EQR130	7-009	1	LW	0s	C	CO	ΙL							D	
	T104			þ	_W	o s	С	СО	ΙL							Ε	
		EQR130		į.	_ W	08	С	СО	ΙL							F	
		EQR130		ļ	_ W	08	С	СО	ΙL							G	
	T104	EQR130	7-009	1	_ W	0 S	С	CO	ΙL	_						I	

Others

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·
A	ІТЕМ	PART NUMBER	DESCRIPTION	AREA
1	T105	EQT2140-012	I.F. TRANSFORMER	
1	T106		I.F. TRANSFORMER	
1	T107		CERAMIC FILTER	
1	AT101	EMB41YV-301K	ANTENNA TERMINAL	E
1	AT101	EMB41YV-301K	ANTENNA TERMINAL	G
	AT101		ANTENNA TERMINAL	I
	AT101	EMB41YV-401K	ANTENNA TERMINAL	В
	AT101	EMB41YV-401K	ANTENNA TERMINAL	С
1	AT101	EMB41YV-401K	ANTENNA TERMINAL	D
1	AT101	EMB41YV-401K	ANTENNA TERMINAL	F
	AT101		ANTENNA TERMINAL	Н
	CF101		CERAMIC FILTER	D
	CF101		CERAMIC FILTER	E
	CF101		CERAMIC FILTER	F
	CF101		CERAMIC FILTER	G
	CF101		CERAMIC FILTER	I
l	CF101		CERAMIC FILTER	В
1	CF101		CERAMIC FILTER	C
	CF101		CERAMIC FILTER	Н
	CF102		CERAMIC FILTER	D
l	CF102		CERAMIC FILTER	E
	CF102 CF102		CERAMIC FILTER CERAMIC FILTER	F
l	CF102		CERAMIC FILTER	G
	CF102		CERAMIC FILTER	В
	CF102	ECB2123-001R	CERAMIC FILTER	c
ı	CF102		CERAMIC FILTER	н
	EP101		EARTH PLATE	l ''
	EP102		EARTH PLATE	
1	EP110		EARTH PLATE	E
	EP110	E70225-001	EARTH PLATE	G
İ	FE101	EAF2203-001	FRONT END	В
	FE101	EAF2203-001	FRONT END	С
	FE101	EAF2203-001	FRONT END	D
	FE101	EAF2203-001	FRONT END	F
	FE101	EAF2203-001	FRONT END	Н
1	FE101	EAF2203-001	FRONT END	1
	FE101	EAF2203-002	FRONT END	E
	FE101		FRONT END	G
	LP101	EQF0101-002L	LOW PASS FILTER	[
	LP102		LOW PASS FILTER	E
	LP102		LOW PASS FILTER	G
	SF101 SF101		BAND PASS FILTER	E
	SW202		BAND PASS FILTER	G
			SLIDE SWITCH SLIDE SWITCH	, B H
	XT102		RESONATOR	"
	XT103		RESONATOR	

▲: SAFETY PARTS

■ ENJ-004 K Record Amplifier and Playback Amplifier PC Board Ass'y



Transistors

\triangle	ITEM	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	Q701		F.E.T	MATSUSHITA	
ŀ	Q702	2SK301(P,Q)	F.E.T	MATSUSHITA	1 1
	Q751	2SK301(P,Q)	F.E.T	MATSUSHITA	
ł	Q752	2SK301(P,Q)	F.E.T	MATSUSHITA	
1	Q753	2SK301(P,Q)	F.E.T	MATSUSHITA	
1 "	Q754	2SK301(P,Q)	F.E.T	MATSUSHITA	
1	Q803	2SC1740LN(R,S)	SILICON	ROHM	
	Q804	2SC1740LN(R,S)	SILICON	ROHM	
	Q805	2SC1685(Q,R)	SILICON	MATSUSHITA	
	0806	2SC1685(Q,R)	SILICON	MATSUSHITA	

▲: SAFETY PARTS

Transistors

	1	PAR	T	4 U N	1 B	ΕR	D	E	S	C R	I	Р	Т	IC	N	ARE
											V	1 A	K	E	R	1
	Q807	2501	1685	(Q,	R)		SIL	ΙC	ON		MΑ	TS	US	HIT	Α	
	Q808	2 S C 1	685	(Q,	R)		SIL	IC	ON		MA	TS	US	HI1	Α	
	Q809	2 S C 1	685	(Q,	R)		SIL	10	ON		MA	TS	US	HI1	Α	
- 1	Q810	2 S C 1	685	(Q,	R)		SIL	IC	ON		MA	TS	US	ніі	Α.	
- 1	Q811	2 S C 1	685	(Q,	R)		SIL	IC	ON		MA	TS	US	нії	- A	
	Q812	2 S C 1	685	(Q,	R)		SIL	IC	ON		MA	TS	US	HIT	Α	1

▲ : SAFETY PARTS

I.C.s

A 1.7	ГЕМ	PART	NUM	1BER	DESC	R	I P T I O N M A K E R	AREA
		UPC122 UPC122			I.C.		N E C N E C	

▲ : SAFETY PARTS

Capacitors

	pacito				-	
\triangle	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	AREA
	C701	QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
	C702	QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
	C703	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C704	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C705	QEK61CM-107	100MF	16V	ELECTRO	
	C706	QEK61CM-107	100MF	16V	ELECTRO	
	C707	QFN81HJ-822	8200PF	50V	MYLAR	
	C708	QFN81HJ-822	8200PF	50V	MYLAR	
	C709	QEK61HM-105G	1MF	50V	ELECTRO	
	C710	QEK61HM-105G	1MF	50V	ELECTRO	
	C711	QEK61CM-107	100MF	16V	ELECTRO	
	C751	QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
	C752		2.2MF	50V	ELECTRO	
	C753		100PF	50V	CERAMIC	
	C754	QCS21HJ-101	100PF	50V	CERAMIC	
	C755	QETB1AM-107	100MF	10V	ELECTRO	
	C756	QETB1AM-107	100MF	10V	ELECTRO	
	C757		8200PF	50V	MYLAR	
	C758		8200PF	50V	MYLAR	
	C759	QEK61HM-105G	1MF	50V	ELECTRO	
	C760	QEK61HM-105G	1MF	50V	ELECTRO	
	C761	QEK61CM-107	100MF	16V	ELECTRO	
	C801			50V	CERAMIC	
	C802			50V	CERAMIC	
	C803	QCS21HJ-151	150PF	50V	CERAMIC	
	C804	QCS21HJ-151	150PF	50V	CERAMIC	
	C805		2.2MF 2.2MF	50V 50V	ELECTRO ELECTRO	
	C807	QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
	C808	QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
	C811	QEK61CM-106G	10MF	16V	ELECTRO	
	C812		10MF	16V	ELECTRO	
	C813		270PF	50V	CERAMIC	
	C814			50V	CERAMIC	
	C815		6800PF	50V	MYLAR	
	C816			50V	MYLAR	
	C817			50V	MYLAR	
	C818		5600PF	50V	MYLAR	
	C819			50V	MYLAR	
	C820	QFN81HJ-123		50V	MYLAR	
	C821	QFN81HJ-472	4700PF	50V	MYLAR	
	C822			50V	MYLAR	
	C823			50V	MYLAR	
	C824			50V	MYLAR	
	C825	QEK61CM-107		16V	ELECTRO	
	C826			16V	ELECTRO	

A: SAFETY PARTS

Resistors

R701											_					
R702 QVPA601-201 200	Æ	ІТЕМ	PART	NUM	ВЕ	R I	E	s	С	R	I	Р 7	l 1	0	N	AREA
R751 QVPA601-201		R702 R703 R704 R705 R706 R707 R708 R709 R710 R711 R712 R713	QVPA60 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167 QRD167	01-20; 7J-13; 7J-13; 7J-33; 7J-33; 7J-62; 7J-62; 7J-91; 7J-10; 7J-10; 7J-47; 7J-47;	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	20 13 13 33 6. 6. 9. 1M 1M 4.	0 0 0 0K 0K 2K 2K 1K 1K		1 1 1 1 1 1 1 1	16.16.16.16.16.16	**********	CAF CAF CAF CAF CAF CAF CAF	RIA RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC RBC	BL NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	E	

A: SAFETY PARTS

Resistors

⚠	ITEM	PART NUMBER	DESC	RI	PTION	ARE
	R752	QVPA601-201	200		VARIABLE	
	R753	QRD167J-181	180	1/6W	CARBON	
	R754	QRD167J-181	180	1/6W	CARBON	
	R755	QRD167J-334	330K	1/6W	CARBON	
	R756	QRD167J-334	330K	1/6W	CARBON	
	R757	QRD167J-392	3.9K	1/6W	CARBON	
	R758	QRD167J-392	3.9K	1/6W	CARBON	
	R759	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R760	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
1	R761	QRD167J-512	5.1K	1/6W	CARBON	
-	R762	QRD167J-512	5.1K	1/6W	CARBON	
-	R763	QRD167J-432	4.3K	1/6W	CARBON	
	R764	QRD167J-432	4.3K	1/6W	CARBON	1
	R765	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R766	QRD167J-223	22K	1/6W	CARBON	
	R767	QRD167J-105	1 M	1/6W	CARBON	
	R768	QRD167J-105	1 M	1/6W	CARBON	
	R769	QRD167J-105	1 M	1/6W	CARBON	ļ
- 1	R770	QRD167J-105	1 M	1/6W	CARBON	1
- 1	R771	QRD167J-471	470	1/6W	CARBON	
	R772	QRD167J-472	4.7K	1/6W	CARBON	
į	R773	QRD167J-472	4.7K	1/6W	CARBON	
ŀ	R801	QRD167J-333	33K	1/6W	CARBON	
	R802	QRD167J-333	33K	1/6W	CARBON	
İ	R803	QRD167J-394	390K		CARBON	1
İ	R804	QRD167J-394	390K		CARBON	
- 1	R805	QRD167J-683	68K		CARBON	
	R806		l .		CARBON	
	R807				CARBON	
- 1	R808	QRD167J-153	15K	1/6W	CARBON	
	R811	QRD167J-242			CARBON	
l	R812				CARBON	
- 1	R815				CARBON	
- 1	R816	QRD167J-101			CARBON	
	R817	QRD167J-820			CARBON	
		QRD167J-820	82		CARBON	
	R819				CARBON	
-	R820				CARBON	
	R821				CARBON	
	R822				CARBON	
-		the state of the s				
- 1	R823				CARBON	
	R824		2 K		CARBON	i
- 1	R825				CARBON	i
- 1	R826				CARBON	
	R827				CARBON	i
	R828				CARBON	
	R829				CARBON	1
	R830				CARBON	
	R831				CARBON	
	R832				CARBON	1
	R833				CARBON	1
- 1	R834				CARBON	
-	R835				CARBON	
- 1	R836				CARBON	
.	R837				CARBON	l
	R838				CARBON	
	R839	QRD167J-101	100	1/6W	CARBON	
	R840		100	1/6W	CARBON	1

▲: SAFETY PARTS


Others

\triangle	ITEM	PART	NUM	BER	D	Е	S	С	R	I	Р	Т	I	0	N	AREA
	L802 P701	E25045 EQL210 EQL210 EMV510 EMV510	CIRCUIT BOARD INDUCTOR INDUCTOR PLUG ASSY PLUG ASSY										К			

⚠ : SAFETY PARTS

■ ENC-063 ☐ Control PC Board Ass'y

Note: ENC-063 varies according to the areas employed. See note (1) when placing an order.



Note (1)

PC Board Ass'y	Designated Areas
ENC-063 B	U.S. Military Market & Other Countries
ENC-063 D	Australia
ENC-063 E	the U.K., Coneinental Europe, Switzerland
ENC-063 F	Italy

Transistors

A	ITEM	PART 1	N U M B	ΕR	D	Е	S	С	R	IF	• Т	` I	0	N	A R	ΕA
										М	Α	K	E	R		
	Q302 Q303 Q304 Q305 Q321 Q322	DTC114Y	(R,S) (R,S) S S (R,S)		SIL SIL SIL SIL SIL SIL	1 C 1 C 1 C	O N O N O N O N			ROH ROH	M					

▲ : SAFETY PARTS

1.C.s

\triangle	ІТЕМ	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
		LC6514B-4054	I.C.	SANYO	
		UPD7507HCU-251	I.C.		
ĺ	IC303		I.C.	SANYO	
		GP1U501X	I.C.	SHARP	
			I.C.	MATSUSHITA	
1			I.C.	ROHM	
1	IC352	BA3812L	I.C.	ROHM	
1					
L					

▲: SAFETY PARTS

Diodes

_					
⚠	ІТЕМ	PART NUMBER	DESCR	IPTION	AREA
				MAKER	
	D301	155119	SILICON	HITACHI	С
	D303		SILICON	HITACHI	-
	D304		SILICON	HITACHI	E
1	D304		SILICON	HITACHI	F
	D305		SILICON	HITACHI	F
1	D306	188119	SILICON	HITACHI	·
	D307		SILICON	HITACHI	
	0308	188119	SILICON	HITACHI	
	D309		SILICON	HITACHI	
1	D310	188119	SILICON	HITACHI	
1	D311	155119	SILICON	HITACHI	
	D312	188119	SILICON	HITACHI	
	D313	188119	SILICON	HITACHI	
	D314	188119	SILICON	HITACHI	
	D315	188119	SILICON	HITACHI	
	D316	188119	SILICON	HITACHI	
	D317	188119	SILICON	HITACHI	
	D318	RD6.8JSB3	ZENER	NEC	
	D319	1SR139-200	SILICON		
	D321	SLR-54DC50F165	L.E.D.	ROHM	
	D322	SLR-54DC50F165	L.E.D.	ROHM	
	D323	SLR-54DC50F165	L.E.D.	ROHM	
	D324	SLR-54DC50F165	L.E.D.	ROHM	
	D325	SLR-54DC50F165	L.E.D.	ROHM	l
	D326	SLR-54VC50F165	L.E.D.	ROHM	- 1
ll		155119	SILICON	HITACHI	
		155119	SILICON	HITACHI	
	D341	SLR-54MC50F165	L.E.D.	ROHM	- 1
	D342	SLR-54MC50F165	L.E.D.	ROHM	ı
			L.E.D.	ROHM	ļ
I	D344	SLR-54DC50F165	L.E.D.	ROHM	1
		155119	SILICON	HITACHI	
	D351	RD6.8JSB3	ZENER	NEC	l
	D352	RD6.8JSB3	ZENER	NEC	ı
لـــا					

▲ : SAFETY PARTS

Capacitors

⚠	ITEM	PART NUMBER	DES	CRI	PTION	AREA
	C301		100PF	50V	CERAMIC	
	C302		100PF	50V	CERAMIC	
	C303	QCF21HP-103	0.01MF	50V	CERAMIC	
	C304	QFV81HJ-104	0.1MF	50 V	T.FILM	
	C305	EEZ0503-479	47000MF	1	ELECTRO	
	C306	QCY21HK-332	3300PF	50V	CERAMIC	
	C307	QER61EM-475G	4.7MF	25 V	ELECTRO	
	C308		47MF	25V	ELECTRO	
	C309	QFN81HJ-103	0.01MF	50V	MYLAR	
	C310	QCZ0205-155	1.5MF	25 V	CERAMIC	
-	C322	QCY21HK-332	3300PF	50V	CERAMIC	
	C323	QEK61EM-476	47MF	25 V	ELECTRO	
ļ	C324		47MF	25 V	ELECTRO	
	C346	QCF21HP-473	0.047MF	50V	CERAMIC	
]		QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
- 1	C352	QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
- 1	C353	QFN81HJ-273	0.027MF	50V	MYLAR	
	C354	QFN81HJ-273	0.027MF	50V	MYLAR	
- 1	C355		0.47MF	50V	ELECTRO	
		QEK61HM-474G	0.47MF	50V	ELECTRO	
	'C357	QFN81HJ-822	8200PF	50V	MYLAR	
	C358	QFN81HJ-822	8200PF	50V	MYLAR	
	C359	QFV81HJ-124	0.12MF	50V	T.FILM	
	C360	QFV81HJ-124	0.12MF	50V	T.FILM	
	C361	QCY21HK-222	2200PF	50V	CERAMIC	
	C362	QCY21HK-222	2200PF	50V	CERAMIC	
	C363	QFN81HJ-333	0.033MF	50V	MYLAR	
	C364	QFN81HJ-333	0.033MF	50V	MYLAR	
	C365	QCBB1HK-471	470PF	50V	CERAMIC	
	C366	QCBB1HK-471	470PF	50V	CERAMIC	
	C367	QFN81HJ-822	8200PF	50V	MYLAR	
	C368	QFN81HJ-822	8200PF	50V	MYLAR	
- 1	C369	QCBB1HK-121	120PF	50V	CERAMIC	1
	C370	QCBB1HK-121	120PF		CERAMIC	
	C371	QCBB1HK-471	470PF	50V	CERAMIC	
	C372	QCBB1HK-471	470PF	50V	CERAMIC	
	C373	QCBB1HK-101	100PF		CERAMIC	- 1
	C374	QCBB1HK-101	100PF	50V	CERAMIC	I
	C375	QEK61HM-225G	2.2MF	50V	ELECTRO	
	C376	QEK61HM-225G	2.2MF		ELECTRO	l
	C377	QEK61CM-107	100MF		ELECTRO	- 1
	C378	QEK61CM-107	100MF		ELECTRO	- 1
	C379	QEK61HM-225G	2.2MF		ELECTRO	f
	C380	QEK61HM-225G	2.2MF		ELECTRO	l
	C381	QEK61CM-106G	10 M F		ELECTRO	1
	C382	QEK61CM-106G	10 M F	16V	ELECTRO	- 1

A : SAFETY PARTS

Resistors

A	ITEM	PART	NUM	BER	D	Е	S	С	R	I	Р	Т	I	0	N	A I	REA
	R301	QRD167	J-105		1 M			1	10	5 W	c	A R	вс	N			
	R302	QRD167	J-152		1.	5 K		- 1	.76		1-		вс				
	R303	QRD167	J-563		561	K		1	16	śW	lc.	A R	вС	N		1	
	R304	QRD167	J-123		121	<			16		1		вс				
	R305	QRD167	J-224		220	ΣK		1	16	S W	c.	٩R	во	N		1	
	R306	QRD167	J-224		220	ΣK		1	16	W	C.	٩R	во	N			
	R307	QRD167	J-103		101	<		1	16	W			во				
	R308	QRD167	J-224		220	ΣK		1	16	W	C	٩R	во	N			
	R309	QRD167	J-103		101	<		1	16	W	lc.	٩R	во	N			
	R310	QRD167	J-472		4.7	7 K		1	16	W	C	٩R	во	N		1	
		QRD167	J-223		221	ζ		1	16	W	C	١R	во	N			
- 1	R312	QRD167	J-103		101	(1	16	W	lc /	٩R	во	N		ì	
- 1	R313	QRD167	J-221		220)		1	16	W	C	١R	во	N		1	
- 1	R314	QRD167	J-470		47			1	16	W	C	١R	во	N			
	R315	QRD167	J-472		4.7	۲K		1	16	W	C/	AR	во	N			
	R316	QRD167	J-472		4.7	ĸ.		1	76	W	C	R	во	N		1	
- 1	R317	QRD167	J-472		4.7	۲K		1	16	W	C A	R	во	N		1	
-	R318	QRD167	J-472		4.7	'K		1	16	W	C A	R	во	N			
- [R319	QRD148	J-3R3	S	3.3	5		1	14	W	CA	R	во	N			
	R320	QRD148	J-3R3	S	3.3	5		1	14	W	C A	R	вО	N			
	R321	QRD167	J-271		270)		1	16	W	CA	RI	вО	N			
- 1	R322	QRD167	J-271		270)		1	16	W	C A	RI	во	N			
- 1	R323	QRD167	J-271		270)		1	16	W	C A	RI	в0	N			
ļ	R324	QRD167	J-271		270)		1	16	W	C A	RI	в0	N			
	R325	QRD167	J-271		270)		1	16	W	C A	RI	в0	N			
	R326	QRD167	J-473		47K			1	16	W	C A	R	вО	N			
-	R327	QRD167	J-223		22K	:		1	16	W	C A	R	в0	N			
ı	R328	QRD167	J-221		220)		1	16	W	C A	RE	30	N			ı
	R329	QRD167.	J-103		10K			1	16	w	C A	RE	30	N			- 1
	R331	QRD167.	J-102		1 K			1	16	w	C A	RE	30	N			
	R332	QRD167.	1-473		47K			1	16	W	CA	RE	30	N			
	R333	QRD167.	1-473		47K			1	16	w	C A	RE	30	N			1
	R334	QRD167.	1-473		47K			1	16	W	C A	RE	30	N			- 1
	R335	QRD167.	1-473		47K			1	16	w	C A	RE	30	N			- 1
	R336	QRD167.	1-473		47K			1	16	w	СА	RE	30	N			

A : SAFETY PARTS

Resistors

\triangle	LTEM	DADE NUMBER	D D C C		D	
7.17	ITEM	PART NUMBER	DESC	, R I	PTION	AREA
	R337	QRD167J-271	270	1/6W	CARBON	
	R338	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R340	QRD167J-103	10K	1/6W	CARBON	
	R341	QRD167J-271	270	1/6W	CARBON	
	R342	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	
	R343	QRD167J-271	270	1/6W	CARBON	
	R344	QRD167J-271	270	1/6W	CARBON	
1	R345	QRD167J-152	1.5K	1/6W	CARBON	
	R347	QRD167J-153	15K	1/6W	CARBON	
l	R348		15K	1/6W	CARBON	
	R349	QVDB91B-E15E	100K		VARIABLE	
	R351	QVWBO6W-E15C	100K		VARIABLE	
1 1	R352		100K		VARIABLE	
	R353		100K		VARIABLE	
	R354		100K		VARIABLE	
	R355		100K		VARIABLE	
	R356		100K		VARIABLE	
	R357				CARBON	
	R358				CARBON	
	R359	QRD167J-392	3.9K	1/6W	CARBON	
	R360	QRD167J-392	3.9K	1/6W	CARBON	
	R361			1/6W	CARBON	- 1
	R362			1/6W	CARBON	
	R363		3.3K	1/6W	CARBON	
					CARBON	
					CARBON	
	R366				CARBON	
	R367				CARBON	- 1
	R368				CARBON	
	R370	QRD167J-222	2.2K	1/6W	CARBON	

▲: SAFETY PARTS

Others

Æ	ITEM	PART	NUME	ER	D	Е	s	С	R	I	Р	Т	1	0	N	ARE	A
	J303	E11904 E3400- EMV712 EMV712	383 22-003 22-003		CII FEL COI COI PLU	_ T N N E N N E	E C 1	T O F	₹ ₹	A R	D						

▲: SAFETY PARTS

Others

_	·													
\triangle	ITEM	PART	NUMB	E R	D E	S	С	R	I F	Т	Ţ	0	N	AREA
	S301	ESP000	1-018	т,	ACT	SW	IT	СН						
	\$302	ESP000	1-018	T.	ACT			СН						İ
1	S303	ESP000	1-018	T	ACT			СH						
	S304	ESP000	1-018	T.	ACT			ĊН						
	S305	ESP000	1-018	Т.	ACT	SW	ΙT	СН						
1	S306				ACT			СН						
	S307	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	СН						
	S308	ESP000	1-018	Τ.	ACT	SW	ΙT	СН						
	S309	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	СН						
	S310	ESP000	1-018	T.	ACT	SW	IT	СН						
	S311	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	СН						
1	S312	ESP000	1-018	Τ,	ACT	SW	IT	СН						
1	S313	ESP000	1-018	T	A C T	SW	IT	CH						
1	S314	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	СН						ĺ
	S315	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	СН						l
1	S316	ESP000	1-018	T	ACT	SW	IT	СН						
1	S317	ESP000	1-018	T	A C T	SW	ΙT	СН						
	S318	ESP000	1-018	T	A C T	SW	ΙT	СН						ĺ
	S319	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	CH						
1	S320	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	CH						
	S321	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	СН						
	\$322	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	CH						
	S323	ESP000	1-018	T	A C T	SW	ΙT	CH						
	S324	ESP000	1-018	T	ACT	SW	ΙT	CH						
	S325		1-018	T/	ACT	SW	IT	СН						
	S326	QSP225	6-001	P	JSH	SW	IT	СН						
	S341			PI	JSH	SW	ΙT	СН						
1	\$342				JSH									
	EP301		-001		ARTH			ΤE						
	FL301	ELUOOO	1-071	FI	_ TL	BE								
1	FW101				_ A T									
	FW105				_ A T									В
	FW105				_ A T									С
1	FW301				_ A T									
	FW302				_ A T									
	FW303				_ A T									
1	FW304				_ A T									
1	FW305				_ A T									
1	FW306				_ A T									1
1	FW307				_ A T									
	XT301		1-000KS		ESON									
L	XT302	FCX000	4-194KM	R	ESON	AT	UR							
							A		SAI	7 7 7	rν	-	A D	TS

♠ : SAFETY PARTS

Accessories List

\triangle	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	E30580-1508A E30580-1508ABS E43486-340A BT20048B BT20029C	Instruction Book Instruction Book Safety Sheet Warranty Card Warranty Card	1 1 1 1 1		Except for LBS LBS LBS P,PG A
	BT20060 BT-20064A BT20046C BT20098 BT20066A	Warranty Card Warranty Card Service Infomation Card Audio Warranty ECC Agency	1 1 1 1	for New Zealand	LBS LG P,PG A LG,LBS
	QZL1008-001 E35497-019 E35497-017 EQ84001-012 E304084-001	FTZ Infomation Sheet Cation Sheet Cation Sheet AM Loop Antenna Loop Stand	1 1 1 1	220V 110V	LG U,PG,UE P
Δ	TCP-3304 EWP502-005K EMZ2001-007 E72646-002 E67007-001	Audio Tape Pan Built in Antenna Adapter Spacer Ass'y Wire Antenna Ass'y	1 1 1 1		Except for LG LEV,LGI U,P,PG,A,UE LG
\triangle	E04056 RM-5E31 UM-4NJ-2PSA E300196-033 E300196-033B	Siemens Plug Remote Control Unit Battery Envelope Envelope	1 1 1 1 1		U,PG,UE Except for LBS LBS


⚠ Safety Parts

The Marks for Designated Areas

A.....Australia LE, LEF....Continental Europe
UE......Saudi Arabia LEV......Switzerland
P,PG....U.S.Military Market LG......West Germany


LGI·······the U.K.
U······Other Countries No mark indicates all areas.

Packing Materials and Part Numbers




Schematic Diagrams

(1) Audio Section




DR-E31BK DR-E31BK DR-E31LBK

(2) System Control Section



Notes:


- 1. shows DC voltage to the chassis with no signal input.
- 2.indicates ±B power supply.
- 3. indicates signal path.
- 4. When replacing the parts in the darkened area () and those
- maked with \triangle , be sure to use the designated parts to ensure safety.
- 5. This is the standard circuit diagram.
- The design and contents are subject to change without notice.




P103 2 6 9 5 9 5 70 ENU-027-1

Printed Circuit Boards


(1) Tuner PCB (ENA-082)




(2) REC/PB PCB (ENJ-004)




(3) Noise Reduction PCB (ENJ-019)



(4) Cassette Amplifier PCB (ENJ-027)




(5) Tuner and System Control PCB (ENC-063)



DR-E31BK DR-E31BK DR-E31LBK

Exploded View and Parts List



* mark indicates attached part.

DR-E31BK DR-E31LBK

■ Parts List

Æ	ltem	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	1 1-1 1-2	EFP-DRE31BKU (\$) EFP-DRE31LBKE (\$ E11905-005 E11905-006 E305822-001	Front Panel Ass'y Front Panel Ass'y Front Panel Front Panel Tuner Window	1 1 1 1 1		U,UE,A LE,LEF,LEV,LBS,LG,LGI U,UE,A LE,LEF,LEV,LBS,LG,LGI
	1-3 1-4 1-5 1-6 1-7	E72436-006 E305830-001 E305828-001 E69777-003 E75130-001	Screen Amp Window Ornament Reflector Plate FL Screen	1 1 1 2 1		
	2 3 4 5 6	E26276-001 E26278-001 VKY4180-008 E305824-001 E305826-001	Cassette Holder Cassette Holder Holder Spring Cassette Window Cassette Window	1 1 4 1	А В А В	
	7 8 9 10	GBSG3008Z SBSG3008N SBSG3008N E75127-001 SBSF3008Z	Screw Screw Screw Push Button Screw	1 30 32 2 21		Except for U,UE U,UE
	11 12 13 14 15	E75132-002 E305243-001 SBSF3012Z E73893-001 E73895-002	Felt Spacer Damper Ass'y Screw Holder Bracket Holder Spring	2 2 4 2 2		
	16 17 18 19 20	E305834-001 E305833-001 E75228-001 E305835-001 E305832-001	Lever Dire Lever Spring Arm Model Lever	1 1 1 1		
	21 22 23 24 25	E305836-001 E75131-001 E48729-008 E75133-001 EWS142-004	SEA Bracket Headphone Bracket Plastic Rivet Push Button Socket Wire Ass'y	1 1 5 1		
	26 27 28 29 30	E305334-001 SLC-22VW52F E305384-003 E26285-001 E68587-008	Holder L.E.D. Volume Knob Bottom Plate Bracket	1 1 1 1		
\triangle	31 32 33 34 35	E47227-020 E305838-001 SDSG3008M E305839-001 ETP1050-19FA	Foot Left Bracket Screw Center Bracket Power Transformer	2 1 4 1		U
\triangle	36 37	ETP1050-19UA ETP1050-19EA ETP1050-19EABS E65389-002 E304760-002	Power Transformer Power Transformer Power Transformer Special Screw Heat Sink	1 1 1 4		UE A,LE,LEF,LEV,LG,LGI LBS
⚠	38 39 40 41 42	E72894-001 E305840-001 E75128-001 E304302-002 QMF51E2-1R6J1	Leaf Spring Right Bracket Push Button Push Shaft Fuse	1 1 1 1	F551	Except for LBS
\triangle	43 44 45 46	QMF51E2-1R6J1BS E75317-001 EWT051-005	Fuse Leaf Spring Terminal Wire Ass'y Cassette Mechanism Ass'y Cassette Mechanism Ass'y	1 1 1 1	F551 A B	LBS

2-5 (No. 20091)

\triangle	ltem	Part Number	Part Name	Q'ty	Description	Areas
	47 48 49 50 51	E305821-001 E305821-002 E305821-003 E305821-004 E305821-005	Cassette Button Cassette Button Cassette Button Cassette Button Cassette Button	1 1 1 1		
	52 53 54 55 56	E305821-006 E305821-007 E305821-008 E305821-009 E305821-010	Cassette Button Cassette Button Cassette Button Cassette Button Cassette Button	1 1 1 1 1 1		
	57 58 59 60 61	E26282-005 SBSG3008IM E67000-009 E73708-001 E305837-001	Metal Cover Screw Caution Label Caution Label Side Bracket	1 4 1 1 1 1		
<u>↑</u>	62 63 64	QMF51E2-2R0J1 QMF51E2-1R0J1 QMF51E2-1R0J1BS QMF51E2-1R0J1 E72331-002	Fuse Fuse Fuse Fuse Stay Bracket	1 1 1 1	F001 F001 F001 F002	U,UE A,LE,LEF,LEV,LG,LGI LBS U,UE
	65 66 67 68	E72226-002 SBST3006Z QSR0085-007 QSR0085-011 E26280-013	Switch Bracket Screw Voltage Selector Voltage Selector Rear Panel	1 2 1 1 1 1		U UE U,UE
\triangle	69	E26280-007 E26280-008 E26280-009 E26280-010 QMP7520-200	Rear Panel Rear Panel Rear Panel Rear Panel Power Cord	1 1 1 1 1		A LE,LEF LBS LEV,LG,LGI U,UE
	70	QMP2560-244 QMP3900-200 QMP9017-008BS QMP3990-200 E304880-001	Power Cord Power Cord Power Cord Power Cord Cord Holder	1 1 1 1 1		A LE,LEF,LEV LBS LG,LGI
<u>^</u>	71 72 73	QHS3876-162 QHS3876-162BS E73562-003 E49267-001	Cord Stopper Cord Stopper Special Screw Origin Marking Label	1 1 1		Except for LBS LBS

⚠ Safety Parts

The Marks for Designated Areas

A······Australia LGI-----Italy UE·····Saudi Arabia LBS·····the U.K.

LE,LEF....Continental Europe U-----Other Countries LEV-----Switzerland

No mark indicates all areas.

LG·····West Germany

2-6 (No. 20091)